



1. Przed wymianą maty opróżnij pozostały żwirek dla kota ze środka.
2. Wyjmij filtrującą siateczkę.
3. Wyjmij matę z dolnych zaczepów według kolejności numerów.
4. Włóż umytą lub nową matę do bębna, wyrównaj pozycje zatrzasków, wciśnij dolną krawędź w odpowiednie zatrzaski i mocno przymocuj krawędź.
5. Po instalacji upewnij się, że wszystkie zatrzaski są zabezpieczone i znajdują się na swoim miejscu.

Uwaga: Ulepszona elastyczna krawędź może się wyginać i automatycznie wracać do pierwotnego kształtu, co ułatwia instalację.