

PETKIT

Petkit Unterlage für Pura Max 2 und Purobot Max



1. Bevor Sie das Kissen austauschen, leeren Sie das restliche Katzenstreu im Inneren.
2. Entfernen Sie das Filtersieb.
3. Entfernen Sie die Unterlegscheibe von den unteren Schnallen in numerischer Reihenfolge.
4. Setzen Sie die gewaschene oder neue Scheibe in den Zylinder ein, richten Sie die Positionen der Laschen aus, lassen Sie den unteren Rand in die entsprechenden Laschen einrasten und fixieren Sie den Rand fest.
5. Vergewissern Sie sich nach dem Einbau, dass alle Schnappverschlüsse sicher und fest sitzen.

Hinweis: Der verbesserte elastische Rand kann sich biegen und schnappt automatisch zurück, was die Installation erleichtert.
Die Installation ist nur dann erfolgreich, wenn der grüne Rand sichtbar ist.