

PETKIT

Petkit alátét Pura Max 2 és Purobot Max Pro toalettékhez



1. Az alátét cseréje előtt távolítsa el a maradék macskaalmot a toalettől.
2. Vegye ki az alomszítát.
3. Vegye ki az alátétet az alsó csatokból számsorrendben.
4. Helyezze a megtisztított vagy új alátétet a hengerbe, állítsa a patentokat a megfelelő pozícióba, pattintsa az alsó szegélyt a megfelelő patentekbe, és rögzítse a szegélyt szorosan.
5. Telepítés után győződjön meg róla, hogy minden patent rögzítve van a helyén.

Megjegyzés: A továbbfejlesztett rugalmas szegély hajlítható, és automatikusan visszatér az eredeti alakjába, ami megkönnyíti a felszerelést.
A telepítés akkor sikeres, ha a zöld szegély nem látszik.