



1. Pred výmenou podložky vyprázdnite zostatok mačacej podstielky vo vnútri.
2. Vyberte filtračné sitko.
3. Vyberte podložku zo spodných praciek v číselnom poradí.

4. Vložte umytú alebo novú podložku do valca, zarovnajte polohy patentiek, zacvaknite spodný okraj do zodpovedajúcich patentiek a okraj pevne upevnite.
5. Po inštalácii sa uistite, že sú všetky patentky zaistené a na svojom mieste.

Poznámka: Vylepšený elastický okraj sa môže ohýbať a automaticky sa vráti späť, čo uľahčí inštaláciu.

Inštalácia je úspešná iba vtedy, ak nie je viditeľný zelený okraj.