

Návod

k nalepení nálepky na zed'

Příprava:



Výběr místa: Vyberte si hladký, suchý a čistý povrch.



Čerstvě namalované stěny: Doporučujeme, aby se nálepky lepily nejdříve 4 týdny po malování – barva zaschne rychle, ale jen na povrchu.



Příprava nálepky: Nechte nálepku několik hodin odpočívat při pokojové teplotě, aby se materiál uvolnil a lépe se přizpůsobil.



Očištění povrchu: Před nalepením důkladně očistěte stěnu od prachu, mastnoty nebo jiných nečistot. Můžete použít jemný čistící prostředek a měkký hadřík. Ujistěte se, zda stěna nezanechává stopy barvy, omítky, případně jiných nečistot.

Postup lepení:



Odstranění podkladového papíru: Opatrně oddělte nálepku od podkladového papíru.



Přiložení na zed': Přesně určete místo, kam chcete nálepku nalepit. Začněte přilepovat od tohoto místa a postupně nálepku přilepujte.



Vyhlazení: Pomocí měkkého hadříku nebo plastové karty vyhlazujte nálepku od středu k okrajům, abyste odstranili případné vzduchové bubliny.