

Almohadilla Petkit para Pura Max 2 y Purobot Max Pro



1. Vacíe cualquier resto de arena para gatos en el interior antes de volver a colocar el tapete.
2. Retire la malla del filtro.
3. Retire la almohadilla de las hebillas inferiores en orden numérico.
4. Coloque la almohadilla lavada o nueva en el cilindro, alinee las posiciones de los broches, encaje el borde inferior en los broches correspondientes y asegure el borde firmemente.
5. Despues de la instalación, asegúrese de que todos los broches estén asegurados y en su lugar.

Nota: El borde elástico mejorado se puede doblar y volver a colocar automáticamente, lo que facilita la instalación.

La instalación solo será exitosa si se ve un borde verde.