

Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че поръчахте тапети от нашия онлайн магазин. Изработваме тапети с любов, като целта ни е да донесем радост и свежест под формата на нови декорации за дома Ви.

Печатаме тапети върху гладък нетъкан плат с тегло до 170 г/м². Благодарение на съвременната технология на мастиленоструен UV печат с, тапетите се отличават с отлична устойчивост на повърхността и устойчивост на цветовете. В допълнение, техниката на печат спомага за опазването на околната среда – продуктът е екологосъобразен и подходящ за всяка стая.



ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИКЛЕЯНЕ НА ТАПЕТ

По-долу ще откриете инструкции, които със сигурност ще Ви бъдат от помощ по време на поставянето на нетъканите тапети.

1. Преди да започнете, уверете се, че мястото, на което искате да залепите самозалепващия се тапет е здраво, гладко и сухо. Колкото по-добре подгответе основата, толкова по-добър ще бъде крайният резултат. Използването на грунд е пожелателно.
2. Подредете различните части от тапета в правилния ред. Уверете се, че ръбовете съвпадат правилно и че моделът не е нарушен. Ако забележите дефекти, не се колебайте да се свържете с нас.
3. Пригответе лепилото. От нас ще получите безплатно лепило за тапета. Разбъркайте лепилото (100 г) в правилната пропорция със студена вода (2 л) и оставете да застои.
За лепилото, което ще получите с тапета, правилното съотношение е 100 грама лепило на 2 литра вода.
4. Използвайте нивелир и метър, за да маркирате прави вертикални линии на всеки 75 см по избраната стена, към която ще прикрепите ръбовете на тапета. Оставете по 5 см отстояние от всяка страна. Под "отстояние" разбираме излишъка от материала извън основната област за залепване на тапета. Можете да отрежете този излишък по-късно с макетен нож. Ако залепвате тапет около прозорец, започнете от зоната на прозореца.
5. Нанесете лепилото върху стената на мястото, предназначено за първата част от тапета. Разпределете тънък, непрекъснат слой лепило леко извън ръбовете на обозначените линии. Не нанасяйте лепило върху тапета!
6. Вземете първата част от тапета и се уверете, че държите правилната част в ръката си. Внимателно разгънете ролката, за да избегнете замърсяване на повърхността на тапета. Поставете горната част от тапета върху намазаната с лепило стена и бавно притиснете цялата част отгоре надолу. Използването на инструмент за залепването на тапета ще улесни работата. Не препокривайте отделните ленти, слагайте ги една до друга. Проверете дали първата част е насочена правилно спрямо ръководната линия. Ако не е, я придвижете плавно в позицията.
7. Незабавно избършете лепилото, което е нанесено извън предназначенията зона с намокрена гъба или кърпа. Използвайте четка, за да изгладите повърхността на тапета, като премахнете неравности и въздушни балони, чрез кръгови движения от центъра на частта към ръбовете ѝ. Започнете отгоре.
8. С помощта на линия и макетен нож изрежете препокриващите се ръбове на залепения тапет. Малките детайли са ключът към перфектния резултат. Повторете същата процедура за другите части.