

Selbstklebende Tapeten

Selbstklebende Tapeten oder so genannte Selbstklebefolien sind eine praktische und schnelle Möglichkeit, um das eigene Zuhause zu verschönern. Tapeten dieser Art sind fast sofort einsatzbereit. Wenn **der Untergrund vorbereitet** ist, können Sie mit dem Aufkleben beginnen, wobei Sie die gleichen drei Vorbereitungsschritte wie beim Aufkleben von Tapeten auf Gipsplatten ausführen können! Sie benötigen eine Schere, ein Lineal, einen Bleistift, ein Tuch oder einen Tapeten-Abstreifer und eine Nadel. In einigen Fällen gehört auch Wasser zu den Arbeitsmitteln, aber das hängt von der Folie als solcher ab. Das notwendige **Zubehör** finden Sie ebenfalls in unserem E-Shop. Aber nun zum Anbringen der selbstklebenden Tapete. Wir haben für Sie eine **Anleitung** vorbereitet, die Ihnen zeigt, wie Sie **selbstklebende Tapeten** nach der Untergrundvorbereitung richtig anbringen.

1. Prüfen Sie das Muster und die Farbe der selbstklebenden Tapete. Überlegen Sie, wo Sie die selbstklebende Tapete anbringen wollen.
2. Bei größeren Flächen empfehlen wir, die Fläche mit Wasser anzufeuchten. Lösen Sie zuerst einen etwa 10 cm breiten Streifen des Schutzpapiers ab und dann kleben Sie die "ungeschützte" Folie auf die gewünschte Stelle. Beachten Sie die Art der selbstklebenden Tapete! Einige Tapetenarten werden ohne Wasser angebracht, so wird beispielsweise kein Wasser für saugfähige Untergründe und für Metalltapetenimitate verwendet.
3. Ziehen Sie das Schutzpapier auf der Rückseite mit einer Hand langsam ab und streichen Sie die Tapete mit der anderen Hand glatt. Beim Glätten der Tapete empfehlen wir, von der Mitte zum Rand der Tapete zu arbeiten. Verwenden Sie ggf. ein weiches Tuch. Wenn Sie feststellen, dass die Tapete schief ist, können Sie sie vorsichtig abziehen, ohne sie zu spannen, und erneut auf die Oberfläche aufkleben. Gehen Sie auf diese Weise weiter vor.
4. Blasen, die sich gebildet haben, können Sie durch leichtes Ausdrücken der Luft von der Mitte zu den Rändern hin entfernen. Alternativ können Sie die Luftblasen auch mit einer Nadel durchstechen und die Luft herausdrücken.



Wir haben noch **ein paar Tipps** für Sie, die Sie vor dem Aufkleben wissen sollten. Lassen Sie immer mindestens ein paar Millimeter übrig, die Sie nach dem Aufkleben abschneiden können. Eine selbstklebende Tapete kann nur während des Klebevorgangs ausgerichtet werden, nach ein paar Stunden ist sie bereits fest mit der Oberfläche verbunden. Wenn die Folie zerknittert ist, empfehlen wir, sie abzuziehen und neu zu kleben, ohne sie zu spannen. Selbstklebende Tapeten können mit Seifenwasser gereinigt werden. Sie können die Tapete durch leichtes Aufwärmen entfernen. Für den Fall, dass Sie mit dem Anbringen von selbstklebenden Tapeten nicht vertraut sind, haben wir für Sie ein **Video** beigefügt.