

## Protektory na rám

Typ motocyklu: Yamaha TDM 900

Rok výroby: 2002-X

### Postup montáže:

#### LEVÁ STRANA

1. Povolte a vytáhněte originální šroub
2. Na šroub **M12x1,25-110** navlékněte podložku M12, hlavici protektoru, podložku protektoru a **DELŠÍ** adaptér
3. Nasadte tuto sestavu do montážní pozice, zašroubujte šroub a utáhněte (50Nm)\*

#### PRAVÁ STRANA

1. Opakujte postup pro levou stranu, ale použijte šroub **M12x1,25-100**, podložku M12, hlavici protektoru, podložku protektoru a **KRATŠÍ** adaptér

### Obsah sady:

2x	hlavice protektoru
2x	adaptér
2x	podložka protektoru 20mm
2x	korunka protektoru (pouze GATLING + DRAGON)
12x	šroub M6x16 (pouze GATLING + DRAGON)
2x	plastový slider (pouze DRAGON)
1x	Šroub M12x1,25-110
1x	Šroub M12x1,25-100
2x	Podložka M12



\* Při utahování šroubů přímo do závitu v bloku motoru používejte momentový klíč a nastavte dotahovací moment určený servisním manuálem Vašeho motocyklu!

**Po ujetí 100km zkontrolujte dotažení všech spojů!**

Padací protektory RUTAN PERFORMANCE nejsou homologovány pro silniční provoz a jsou určeny pouze pro sportovní účely! Výrobce nezodpovídá za škody způsobené jejich použitím.