



MODEL MOTOCYKLU: HONDA CB 1000R '08-X

1. Demontujte dva šrouby M6 upevnění nádrže a dva šrouby M8 držáku řídítek (blíže nádrži).
2. Upevněte spodní držák k úchytným nádrže šrouby M6x45 a podložkami Ø15-4mm, které vložte pod držák. Původní podložky odstraňte.
3. Upevněte tlumič do objímky dle obrázku níže. **Po kompletním smontování sady pečlivě zkontrolujte, zda jde otočit řídítka na oba dorazy aniž by docházelo kdekoliv ke kontaktu těla tlumiče a montážní sady!!!**
4. Upevněte horní držák k držákům řídítek šrouby M8x50. Mezi držáky vložte distanční podložky Ø13 dlouhé 13mm. **Pro tento spoj použijte lepidlo na závity a utažení spoje pravidelně kontrolujte.**
5. Upevněte oko pístnice ke spodnímu držáku šroubem M8x30 a distanční podložkou Ø13 dlouhou 10mm a gumovým o-kroužkem mezi podložkou a kloub. **Pro tento spoj použijte lepidlo na závity a utažení spoje pravidelně kontrolujte.**
6. **Znovu pečlivě zkontrolujte, zda jde otočit řídítka na oba dorazy aniž by docházelo kdekoliv ke kontaktu těla tlumiče s montážní sadou, nebo jakoukoliv jinou částí motocyklu!!!**

OBSAH SADY:

- 1x tlumič řízení
- 1x horní držák s objímkou (1)
- 1x spodní držák (2)
- 2x distanční podložka Ø13-13mm
- 1x distanční podložka Ø13-10mm
- 2x distanční podložka Ø15-4mm
- 1x šroub M8x30
- 2x šroub M8x50
- 2x šroub M6x45
- 1x gumový o-kroužek



Upevněte tlumič do objímky ve vzdálenosti cca 23mm

Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenes zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!