



MODEL MOTOCYKLU: KAWASAKI Z-750/1000 '2003-2006

1. Demontujte šrouby M6 z pravého držáku řídítek
2. Připevněte k držáku řídítek držák pístnice tlumiče delšími šrouby M8 ze sady.
3. Upevněte centrální konzoli k rámu. Dbejte na správnou polohu držáku proti rámu (správné otočení tvarových drážek)
4. Navlékněte tlumič do objímky (prozatím neutahujte) a přišroubujte pístnici k držáku pístnice kratším šroubem M8. Mezi kloub pístnice a držák vložte distanční podložku.
5. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE-** Srovnejte řídítka do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED jeho zdvihu**. Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.



Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenes zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!