



### MODEL MOTOCYKLU: KAWASAKI Z-900

1. Demontujte větrný štítek, přístrojovou desku a krycí plast spínací skříňky. Demontujte dva šrouby M8 z PRAVÉHO držáku řídítek. Demontujte dva šrouby M6 držící palivovou nádrž vedle spínací skříňky
2. Smontujte dvojdílný horní držák (3) šrouby **M6x25 (11Nm)**. Tuto smontovanou sestavu upevněte k pravému držáku řídítek zápustnými šrouby **M8x40**. Mezi horní držák a držák řídítek vložte dva distanční válečky. Utáhněte **(25Nm)**
3. Smontujte k sobě spodní držák a sloupek spodního držáku šroubem **M8x30 (25Nm + loctite)**. Tuto sestavu upevněte dvěma šrouby M6x35 **(11Nm)** k úchyту nádrže. Pod držák vložte původní podložky.
4. Upevněte ke sloupku spodního držáku objímku tlumiče šroubem **M6x20 (11Nm)**
5. Navlékněte tlumič do objímky a upevněte pístnici tlumiče k hornímu držáku šroubem **M8x30 (25Nm)**. Mezi oko pístnice a držák vložte distanční váleček a O-kroužek, který omezí vibrace.
6. Upevněte nový krycí plast spínací skříňky (4) původními šrouby
7. Nastavte vhodnou polohu tlumiče (viz bod 7) a utáhněte objímku **(11Nm)**.
8. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE**- Srovnejte řídítka do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED jeho zdvihu**. Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.
9. **NASTAVENÍ TUHOSTI TLUMIČE** - Pro tuto sadu doporučujeme nastavit úroveň útlumu na 14-16 - točte proti směru hodinových ručiček až na doraz polohy S, poté po směru hod. ručiček na 14-16 kliků. Nedoporučujeme větší útlum, mohlo by dojít k prasknutí šroubů úchyту palivové nádrže.

#### OBSAH SADY:

- 1x tlumič řízení
- 1x objímka tlumiče
- 1x spodní držák (1)
- 1x sloupek spodního držáku (2)
- 1x Dvojdílný horní držák (3)
- 3x distanční váleček
- 1x upravený krycí plast spínací skříňky (4)
- 1x gumový o-kroužek
- 2x šroub M6x35
- 1x šroub M8x30
- 2x šroub M6x25
- 2x zápustný šroub M8x40
- 1x šroub M8x30
- 1x šroub M6x20



Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenes zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!