



MODEL MOTOCYKLU: YAMAHA FZ1

1. Demontujte plastový kryt nádrže a z prostředního šroubu vyjměte gumovou průchodku s ocelovou vložkou.
2. Připevněte k rámu horní a spodní držák a pevně utáhněte šrouby M8. Tyto šrouby průběžně dotahujte tak, jak si sada bude sedat!
3. Nasadte zpět krycí plast nádrže. Do prostředního úchyty vložte hliníkovou vložku do úchyty nádrže - viz obrázek č. 2
4. Připevněte k trubce tlumiče objímku a nasadte do ní distanční sloupek tlumiče. Viz obr. 3
5. Připevněte tlumič řízení k montážní sadě. Pro úchyt nad nádrží použijte dva distanční válečky a na oba spoje použijte šrouby M8x50. Mezi klouby a úchyty vložte o-kroužky, které zamezí vibracím.
6. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE-** Srovnajte říditka do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED jeho zdvihu.** Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.
7. Pečlivě (a pravidelně) kontrolujte dotažení všech spojů. Doporučujeme použít na spoje také lepidlo na závity.

OBSAH SADY:

- 1x tlumič řízení s objímkou
- 1x horní držák (1)
- 1x spodní držák (2)
- 1x držák na tlumič (3)
- 1x sloupek upevnění pístnice (4)
- 2x distanční váleček 10mm (5)
- 1x vložka do úchyty nádrže (6)
- 1x šroub M6x25
- 2x šroub M8x50
- 2x šroub M8x100
- 2x o-kroužek

OBR.1



OBR.2



OBR.3



Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenes zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!