



MODEL MOTOCYKLU: HONDA CB600F HORNET '07-13

1. Demontujte dva šrouby M6 upevnění nádrže a dva šrouby M8 levého držáku říditka.
2. Upevněte spodní držák (1) k úchytům nádrže šrouby M6x40
3. Upevněte horní držák (2) k levému držáku říditka šrouby M8x40 s podložkami. Držák podložte distančními podložkami l=2mm. Držák musí být upevněn úkosem, který je na jeho konci DOLŮ (jinak se při otočení řídítek doleva bude dotýkat nádrže).
4. Navlékněte tlumič do objímky, upevněte oko na pístnici k držáku na řídítkách šroubem M8x20 s gumovým o-kroužkem vloženým mezi držák a oko. Nastavte polohu tlumiče a utáhněte jeho objímku – viz bod 7.
5. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE-** Srovnajte říditka do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED** jeho zdvihu. Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.

OBSAH SADY:

- 1x tlumič řízení
- 1x spodní držák s objímkou (1)
- 1x horní držák (2)
- 2x distanční podložka 2mm
- 1x šroub M8x20
- 2x šroub M6x40
- 2x šroub M8x40
- 1x gumový o-kroužek

Pro všechny spoje použijte lepidlo na závity a utažení pravidelně kontrolujte!



Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenes zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!