



MODEL MOTOCYKLU: KAWASAKI Z-1000 '14-16

1. Demontujte kryt nádrže a 2x šroub M6 držící spínací skříňku
2. Upevněte k těmto úchytům spodní držák (1) šrouby M6x50 s podložkami a distančními válečky l=10 otvor 6mm. Pevně utáhněte.
3. Nasadte zpět kryt nádrže. Bude nutné upravit tvar výřezu pro spínací skříňku, aby kryt správně dosedl a šel připevnit.
4. Připevněte k tomuto úchytu šroubem M6x35 s půlkulovou hlavou a distanční podložkou s otvorem 6mm objímku tlumiče. **Pro tento spoj použijte lepidlo na závity.**
5. Demontujte šrouby M8 na držácích řídítek blíže k jezdcí. Před jejich povolením doporučujeme fixem poznačit původní polohu řídítek.
6. Upevněte k těmto úchytům horní držák (2) šrouby M8x45 s distančními válečky s otvorem 8mm. Pevně dotáhněte.
7. Nasuňte tlumič do objímky, upevněte kloub pístnice k držáku na vidlici šroubem M8x40 s o-kroužkem a distančním válečkem s otvorem 8mm. Mezi váleček a kloub pístnice vložte gumový o-kroužek. **Pro tento spoj použijte lepidlo na závity a jeho utažení pravidelně kontrolujte!**
8. Utáhněte objímku tlumiče – viz bod 7.
9. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE-** Srovnajte řídítka do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED jeho zdvihu**. Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.

OBSAH SADY:

- 1x tlumič řízení s objímkou
- 1x spodní držák (1)
- 1x horní držák (2)
- 3x distanční váleček s otvorem 6mm
- 3x distanční váleček s otvorem 8mm
- 2x šroub M8x45
- 1x šroub M8x40
- 2x šroub M6x50
- 1x šroub M6x35
- 2x podložka M6
- 1x gumový o-kroužek



Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenes zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!