



MODEL MOTOCYKLU: YAMAHA YZF-R6 '1999-2002

1. Demontujte šrouby úchytu nádrže, matici krku řízení, povolte a vytáhněte nahoru pravé řídítko, povolte a vytáhněte šroub M8 dotahující spoj horních brýlí a pravého tlumiče.
2. Vyměňte šroub M8, kterým se utahuje svěrný spoj řídítka k tlumiči za šroub M8x30 s nízkou hlavou (původní šroub zavazí sloupku pístnice)
3. Upevněte sloupek pístnice (1) k horním brýlím, vložte vybraním dovnitř, mezi brýle a sloupek vložte distanční váleček dlouhý 10mm (2). Upevněte šroubem M8x50 s podložkou. (20Nm)
4. Upevněte zpět řídítko, nepůjde však usadit zcela na doraz k horním brýlím. Utáhněte spoj řídítka šroubem M8 s nízkou hlavou, použijte imbus klíč s kuličkou. Původní šroub M6 pro zajištění polohy nahraďte šroubem M6x20, utáhněte na 8Nm.
5. Upevněte držák upevnění úchytu nádrže (4) k nádrži šrouby M6x30 a utáhněte (11Nm)
6. Na osu řízení na původní podložku navlékněte podložku pod ložisko průměr 38mm, našroubujte držák s maticí a ložiskem (3) a utáhněte (50Nm)
7. Navlékněte na tlumič řízení objímku (5) tak, aby hlava šroubu směřovala dolů. Nastavte polohu objímky a sklon podle obrázku a objímku utáhněte (11Nm)
8. Upevněte pístnici tlumiče k sloupku šroubem M8x35, mezi sloupek a pístnici vložte distanční váleček dlouhý 10mm a utáhněte (20Nm)
9. Do kloubu objímky tlumiče vložte redukční vložku (6), provlékněte šroub M6x60 s podložkou, pod kloubek navlékněte distanční váleček dlouhý 22mm (7) a sešroubujte se spodním držákem a držákem na ložisku. Utáhněte na 11Nm

Pro všechny spoje použijte středně pevnostní lepidlo na závity.

Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.

OBSAH SADY:

- 1x tlumič řízení s objímkou
- 1x držák upevnění úchytu nádrže (most)
- 1x držák s maticí a ložiskem
- 1x sloupek upevnění pístnice
- 1x redukční vložka šroubu M8/M6
- 1x podložka pod matici průměr 38mm
- 2x distanční váleček dlouhý 10mm
- 1x distanční váleček dlouhý 22mm
- 1x šroub s nízkou hlavou M8x30
- 1x šroub M8x50
- 1x šroub M6x20
- 2x šroub M6x30
- 1x šroub M8x35
- 1x šroub M6x60
- 1x podložka M6
- 1x podložka M8





MONTÁŽNÍ NÁVOD

TLUMIČ ŘÍZENÍ



Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenes zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!