



TLUMIČ ŘÍZENÍ

MODEL MOTOCYKLU: YAMAHA XJR 1300

1. Demontujte šrouby M6 držící chladič a rozváděcí kostku brzdových hadic
2. Upevněte spodní držák (2) k držáku chladiče šrouby M6x25 s podložkami.
3. Upevněte horní držák (1) ke spodním brýlím šrouby M6x40 s podložkami, vložte do osy krku řízení rozpínací klíny se šroubem M6 a podložkou. Tento spoj ze všech tří dotáhněte až jako poslední!
4. Upevněte objímku tlumiče řízení k hornímu držáku šroubem M8x30, distanční podložkou Ø13-10mm, na šroub navlékněte nejdříve podložku M8 a gumové o-kroužky po obou stranách kloubu. **Pro tento spoj použijte lepidlo na závity a pravidelně kontrolujte jeho utažení!**
5. Navlékněte do objímky tlumič řízení, konec pístnice upevněte ke spodnímu držáku šroubem M8x30 s distanční podložkou Ø13-8mm. **Pro tento spoj použijte lepidlo na závity a pravidelně kontrolujte jeho utažení!**
6. Nastavte polohu tlumiče (viz bod 7) a utáhněte objímku.
7. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE-** Srovnejte říditka do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED jeho zdvihu**. Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.

OBSAH SADY:

- 1x tlumič řízení se stranovou objímkou
- 1x horní držák (1)
- 1x spodní držák (2)
- 1x distanční podložka Ø13-10mm
- 1x distanční podložka Ø13-8mm
- 1x klínová rozpěrka (dvoudílná)
- 1x šroub M6x40
- 2x šroub M8x30
- 2x šroub M6x30
- 2x gumový o-kroužek
- 1x podložka M8
- 4x podložka M6

