



MODEL MOTOCYKLU: YAMAHA YZF-R1 '02-03

1. Demontujte šroub úchytu nádrže, D demontujte matici krku řízení a ponechte na místě původní podložku.
2. Navlékněte na osu řízení podložku pod ložisko ze sady, našroubujte držák s ložiskem a pevně utáhněte (60Nm) (pro tento spoj použijte lepidlo na závity a zkontrolujte, zda se po dotažení může otáčet!)
3. Pod držák s ložiskem vložte kónický adaptér l= 28,5mm, nad držák s ložiskem vložte adaptér l=15mm.
4. Na tento adaptér nasadte objímku tlumiče s gumovým o-kroužkem, který zabrání vibracím. Do oka kloubu zasuňte redukci objímky l=14mm, našroubujte skrz všechny tyto díly šroub M6x100 a utáhněte na 12Nm. Tento spoj pravidelně kontrolujte (pro tento spoj použijte lepidlo na závity).
5. Vyšroubujte šroub svorníku PRAVÉHO tlumiče pérování v horních brýlích. Do úchytu vložte distanční podložku Ø13 – 11mm, na ni nasadte držák pístnice vybráním směřujícím k brýlím, našroubujte šroub M8x50 s podložkou a utáhněte (20Nm)
6. Navlékněte tlumič do objímky, upevněte konec pístnice k držáku šroubem M8x30.
7. Nastavte středovou polohu tlumiče v objímce a objímku utáhněte. Nastavení viz bod č. 8
8. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE**- Srovnajte říditka do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED jeho zdvihu**. Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.

VZHLEDEM K CELKOVÉ TUHOSTI TÉTO MONTÁŽNÍ SADY NEDOPORUČUJEME POUŽÍVAT 6 NEJTUŽŠÍCH POLOH NASTAVENÍ TLUMENÍ (17-22)!

OBSAH SADY:

- 1x tlumič řízení se stranovou objímkou
- 1x držák s ložiskem (1)
- 1x držák pístnice (2)
- 1x kónický adaptér pod ložisko l= 28,5mm
- 1x adaptér nad ložisko Ø14 – 15mm
- 1x distanční podložka držáku pístnice Ø13 – 11mm
- 1x podložka pod ložisko
- 1x redukce do stranové objímky l=14mm
- 1x šroub M6x100
- 1x šroub M8x50
- 1x šroub M8x30
- 1x podložka M6
- 1x gumový o-kroužek

