



MODEL MOTOCYKLU: KAWASAKI Z-800 '2013-X

1. Demontujte plastový kryt spínací skříňky
2. Upravte otvor v plastovém krytu dle obrázku viz obr. 1
3. Připevněte objímku ke šroubům spínací skříňky viz obr. 2 . Použijte distanční válečky + šrouby M6x55
4. Nasadte zpět plastový kryt spínací skříňky,
5. Připevněte držák pístnice k úchytům řídítek šrouby M8x40 – viz obr. 3
6. Připevněte objímku tlumiče šroubem M6 – viz obr. 4
7. Navlékněte tlumič do objímky (prozatím neutahujte) a přišroubujte pístnici k držáku pístnice viz obr. 5
8. **NASTAVENÍ POLOHY TLUMIČE-** Srovnajte řídítko do přímého směru a upevněte tlumič **UPROSTŘED jeho zdvihu**. Pečlivě zkontrolujte, zda zdvih vystačí na oba dorazy.



OBR.1



OBR.4



OBR.2



OBR.5



OBR.3



Montáž tlumiče řízení je určena pouze pro specializovaný servis! Dodavatel nenes zodpovědnost za problémy způsobené neodbornou montáží!