

VYHŘÍVANÉ VLOŽKY DO BOT

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ

Vyhřívání vložky do bot SYMTEC pro použití na sněžných skútrech, čtyřkolkách a motocyklech jsou dodávány ve dvou provedeních:

- Vyhřívání vložky s bateriemi 6 V
- Vyhřívání vložky pro instalaci do palubní instalace 12 V. Součástí tohoto balení je kabelový svazek.

Zapojení se čtyřzónovým regulátorem FOUR ZONE

1. Zapojte kabelový svazek do výstupu regulátoru vyhřívání AUX 1 nebo AUX 2.
2. Ved'te hlavní kabel z kabelového svazku podél řídítek a zajistěte jej pomocí stahovacích pásků.



UPOZORNĚNÍ

KABELY MUSÍ BÝT DOSTATEČNĚ VOLNÉ, ABY NEOMEZOVALY ŘÍZENÍ!

3. Ved'te kabely dolů po obou stranách rámu tak, aby bylo možné pohodlně zapojit konektory vyhřívání vložek. Kabely zajistěte proti pohybu.
4. Nastartujte stroj a nastavte na regulátoru polohu AUX 1 nebo AUX 2 podle toho, do kterého výstupu jste vyhřívání vložky do bot zapojili.

Zapojení s Optional Symtec 210097 Připojení vyhřívání vložek k baterii vozidla

1. Sejměte sedadlo a ved'te kabely od baterie k přední části stroje do místa, kam budete chtít umístit konektory pro zapojení vyhřívání vložek do bot.
2. Připojte kabel k baterii.
3. Zabezpečte kabely proti pohybu stahovacími páskami.
4. Připojte vyhřívání vložky do bot a užijte si tepla a pohodlí.

Oficiální distributor:



ASP Group s.r.o.

Staroplzenecká 290, 326 00, Letkov

tel.: +420 378 21 21 21

info@aspgroup.cz

www.aspgroup.cz