



Leisure Concepts

Safe-T-Rail Mod2/2XL

Instalace madla Safe T Rail ke schůdkům Modstep 2XL

Krok #1

Připevněte držák madla Safe T Rail na stranu schodu, kde jej chcete mít (levo, nebo v parvo), pomocí dodaných šroubů s plochou hlavou 1/4 x 3/4", 1/4 ploché podložky, 1/4 nylonové pojistné matice a (4) samovrtných šroubů #10 x 5/8" (viz obr. 1).

Krok #2

Posuňte trojúhelníkový jazýček ModStep přes spodní část Safe-T-Rail. Poté zasuňte Safe-T-Rail do držáku boční lišty ModStep (viz obr. 2). Připevněte trojúhelníkový jazýček kolejnice ModStep k horní části stoupačky ModStep pomocí (2) samořezných šroubů #10 x 5/8" (viz obr. 2). Dokončete zajištění Safe-T-Rail k držáku boční lišty ModStep pomocí (4) samovrtných šroubů #10 x 5/8" (viz obr. 2).

Figure 1



ITEM	PART#	DESCRIPTION	QTY
A	101396	1/4 x 3/4" SAMOŘEZNÝ ŠROUBY- SS	2
B	100608	1/4 PODLOŽKY PRO SAMOŘEZNÝ ŠROUBY	2
C	100607	1/4 NYLONOVÁ PODLOŽKA	2
D	101491	DRŽÁK BOČNÍ LIŠTY SCHŮDKŮ	1
E	101853	KOLEJNICE	1
F	100294	SAFET RAIL MADLO	1
G	100013	#10 X 5/8" KŘÍŽOVÝ ŠROUBY	10
H	100016	MALÉ KRYTKY NA ŠROUBY	10

Figure 2

