



Krok #1:

Nainstalujte levou a pravou lištu zásuvky ModStep 3,25" zevnitř stoupaček ModStep pomocí samořezných šroubů #8 x 1-1/4". Poznámka: Ujistěte se, že otvor v kolejnicích zásuvek nejbližší ke konci kolejnice směřuje k přední části schůdku. Lišta zásuvky musí být přišroubována k ModStepu hliníkový ozdobný díl pro správné zajištění kolejnice.

Krok #2:

Zasuňte zásuvku (plochou stranou směrem ven) mezi kolejnice zásuvky ModStep, abyste se ujistili, že se volně zasouvá a vysouvá. Poznámka: Pokud je zásuvka příliš uvolněné nebo příliš těsné, upravte polohu kolejnic zásuvek tak, aby se přizpůsobily.

Krok #3:

Odloupněte podložku z jedné z pěnových oválných zarážek zásuvek a přilepte ji na černou stranu druhé, aby byla dvakrát silná. Opakujte pro další 2pěnové oválné zarážky zásuvek.

Krok #4:

Vysuňte zásuvku do poloviny. Odloupněte podložku z jednoho z dvojitých silných pěnových oválů a připevněte jej ke spodní straně běhounu směrem k levý přední okraj kolejnic zásuvek. Připevněte druhý dvojitý silný pěnový ovál poblíž pravého předního okraje kolejnice zásuvky. Poznámka: Tyto odstraní zásuvku před úplným vytažením.

| ITEM | PART# | DESCRIPTION | QTY |
|------|--------------|--|-----|
| A | 101635 | MODSTEP LEVÁ LIŠTA | 1 |
| B | 101636 | MODSTEP PRAVÁ LIŠTA | 1 |
| C | 101650 | #8 X 1-1/4" PHILIPS ŠROUB S PLOCHOU HLAVOU ČERNÝ | 4 |
| D | 101649 | MODSTEP PĚNOVÝ HMATNÍK | 4 |
| E | SMST-DRAW ER | ÚLOŽNÝ BOX | 1 |