

PET851




**Manuál pro výcvikový obojek Petrainer PET851**  
**Manuál pro výcvikový obojek Petrainer PET851**  
**Instrukcja obsługi Petrainer PET 851**

CZ .....	2
SK .....	10
PL .....	18

# Český uživatelský manuál PET851


## Hlavní funkce

- 7 stupňů intenzity (1-7)
- Nastavitelných 5 stupňů citlivosti (1-5)
- Jednoduchá testovací metoda obojku
- Malá velikost a lehká váha
- Vodotěsný
- Multi-barevný LED indikátor baterie
- Vyměnitelná 6V alkalická baterie



## Vypnutí/Zapnutí a nastavení síly impulzů/


Toto otočné tlačítko slouží k vypnutí/zapnutí a nastavení síly impulzů



Stupeň 1 je nejslabší stimulace a stupeň 7 nejvyšší.

## Nastavení citlivosti

Nastavení citlivosti slouží k přizpůsobení citlivosti na psí štěkání podle toho, v jakém prostředí se ocitá.




Stupeň 5 je nejcitlivější a stupeň 1 nejméně.

*Při testování obojku nastavte citlivost na stupeň 5.*

## Vložení baterie

- 1) Otevřete kryt baterie pomocí mince, zasunutím a otočením proti směru hodinových ručiček.
- 2) Vložte baterii mínusem dolů.



- 3) Nasadíte kryt baterie zpět ve směru hodinových ručiček.

## Režim auto-ochrana

K ochraně Vašeho psa proti přehnané stimulaci, má náš obojek auto ochranný režim. Pokud se Pettrainer aktivuje pětkrát za sebou, vypne se na minutu, přičemž LED světlo zabliká červeně a zeleně. Po minutě se LED indikátor vypne a Pettrainer bude zpět v režimu spánku.


*Poznámka: Pokud po zapnutí zelené indikační LED světlo bude blikat červeně, baterie musí být vyměněna.*

## Testování

1. Zapněte Pettrainer zmáčknutím tlačítka OFF & Intensity Dial a nastavte Vámi preferovaný stupeň (na zkoušku doporučujeme stupeň 5).

2. Test proveděte poškrábáním hrubého povrchu obojku (viz. obr.), použijte nehet nebo pero.  
Zelené světýlko na vrchu začne blikat zeleně. Opakujte stejným způsobem, pokud chcete vyzkoušet znovu

Pokud nastavíte obojek na stupeň 5, může být tak citlivý, že bude reagovat i na tichý zvuk či zaklepání.



### ***Prohlášení o shodě, záruční a pozáruční servis***

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU a je proto opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na webových stránkách dovozce, na vyžádání u dovozce a na prodejně u dovozce.

Změny technických parametrů, vlastností a tiskové chyby vyhrazeny.

### **Záruční a pozáruční opravy zabezpečuje dovozce:**

Reedog s. r.o.,

Sedmidomky 459/8

Praha 101 00

Infolinka: 216 216 106


Prodejna: 775 595 558

Email: [info@elektro-obojky.cz](mailto:info@elektro-obojky.cz)

# Slovenský používateľský manuál PET851


## Hlavné funkcie

- 7 stupňov intenzity (1-7)
- Nastaviteľných 5 stupňov citlivosti (1-5)
- Jednoduchá testovacia metóda obojku
- Malá veľkosť a ľahká váha
- Vodotesný
- Multi-farebný LED indikátor batérie
- Vymeniteľná 6v alkalická batéria



## Vypnutie/Zapnutie a nastavenie sily impulzov


Toto otočné koliesko slúži k vypnutiu/zapnutiu a nastaveniu sily impulzov



Stupeň 1 je najslabšia stimulácií a stupeň 7 najvyššia.

## Nastavenie citlivosti


Nastavenie citlivosti slúži k prispôsobeniu citlivosti na psie štekacie podľa toho, v akom prostredí sa ocitne.



Stupeň 5 je najcitlivejší a stupeň 1 najmenej.  
*Pri testovaní obojku nastavte citlivosť na stupeň 5.*

## Vloženie batérie


- 1) Otvorte kryt batérie pomocou mince, zasunutím a otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- 2) Vložte batériu mínusom dolu.
- 3) Nasadte kryt batérie späť v smere hodinových ručičiek.



## Režim auto-ochrana

K ochrane vášho psa proti prehnanej stimulácii, má náš obojok auto-ochranný režim. Pokiaľ sa Pettrainer aktivuje päťkrát za sebou, vypne sa na minútu, pričom LED svetlo zabliká červeno a zeleno. Po minúte sa LED indikátor vypne a Pettrainer bude späť v režime spánku. *Poznámka: Pokiaľ po zapnutí zelené indikačné LED svetlo bude blikať červeno, batéria musí byť vymenená.*

## Testovanie



1. Zapnite Petra Trainer stlačením tlačidla OFF & Intensity Dial a nastavte Vami preferovaný stupeň (na skúšku odporúčame stupeň 5).

2. Test vykonajte poškrabaním hrubého povrchu obojku (viď. obr.), použite necht alebo pero.

Zelené svetielko na vrchu začne blikať zeleno. Opakujte rovnakým spôsobom, pokiaľ chcete vyskúšať znovu

*Pokiaľ nastavíte obojok na stupeň 5, môže byť tak citlivý, že bude reagovať aj na tichý zvuk či zaklopanie.*

## Prehlásenie o zhode, záručný a pozáručný servis

Prístroj bol schválený pre použitie v krajinách EU a je preto opatrený značkou CE. Všetky potrebné dokumentácie sú k dispozícii na webových stránkach dovozcu, na vyžiadanie u predávajúceho.

Zmeny technických parametrov, vlastností a tlačové chyby vyhradené.

## Servisné stredisko a distribúcia

Reedog s.r.o.

ID 2130

P.O.Box 901

911 01 Trenčín


+421 650 340 251

[info@elektricke-obojky.sk](mailto:info@elektricke-obojky.sk)

## Instrukcja obsługi PET 851


### Główne funkcje

- 7 stopni instensywności (1 – 7)
- 5 stopni wrażliwości (1 – 5)
- Łatwa metoda testowania obroży
- Mała wielkość i lekka waga
- Wodoodporna
- Multi-kolorowy LED indykator baterii
- Wymienialna 6V alkaliczna bateria



### Włączenie/wyłączenie i ustawienie mocy impulsu

To kółko otaczające służy do wyłączenia/włączenia i ustawienia siły impulsów.




Stopień 1 jest najslabszy, 7 najsilniejszy.



## **Ustawienie wrażliwości**


Ustawienie wrażliwości służy do ustawienia czujności na szczekot psów, według tego, w jakim jest otoczeniu.



*Stopień 5 jest nawrażliwszyzy a 1 najmniej.  
Przy testowaniu obroży ustaw na stopień 5.*

## **Włożenie baterii**

- 1) Otwórz obudowę baterii pomocą monety, zasunięciem i otoczeniem przeciwko kierunku wskazówek zegara.
- 2) Włóż baterie minusem w dół.
- 3) Załóż obudowę baterii zpowrotem w kierunku wskazówek zegara.



## **Tryb auto-ochrona**


Na ochronie twego psa przeciw nie umiernej stymulacji, ma nasza obroża auto-ochronny mod. Jeśli się Petrainer aktywuje 5x za sobą, wyłączy się na minute, przyczymż LED światło migoce na czerwono i zielono. Po minucie się LED indykator wyłączy i Petrainer będzie zpowrotem w spięcym trybu.

Uwaga: Jeśli po włączeniu zielonego LED światła będzie migotać czerwone, bateria się musi wynienić.

## **Testowanie**

1. Włącz Petrainer przyciskiem OFF & Intensity Dial i ustaw preferowany stopień (na próbe polecamy stopień 5).
2. Test zrób za pomocą podrapania grubej powierzchnio obroży (viz. obr.), użyj paznokiec albo długopis. Zielone światło na górze rozpocznie migotać na zielono. Powtarzaj jednakowym zposobem, dokąd chcesz wypróbować znowu.

*Jeśli ustawisz obroże na stopień 5, może być wrażliwy nawet na cichy dźwięk czy klepanie.*



## **Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny:**

Reedog s.r.o.(obroza-elektryczna.pl)

ul. Główna 22

59-921 Kopaczów

Tel. +48 579 061 399

[info@obroza-elektryczna.pl](mailto:info@obroza-elektryczna.pl)