




AIR-FI))) RUMBLE

**BEZDRÁTOVÁ BLUETOOTH
STEREO SLUCHÁTKA S FUNKCÍ
HEADSETU**

Návod k obsluze

Model: AF80

Obsah balení



Stereo
bluetooth
sluchátka
Air-Fi Rumble



Micro-USB
nabíjecí
kabel



Vak na
sluchátka



Stereo audio
kabel pro
alternativní
připojení
sluchátek ke
zdroji



Návod k obsluze

AIR-FI RUMBLE

MEELECTRONICS®

MEElectronics and its logo are registered trademarks of S2E, Inc. All rights reserved.

iPhone®, iPad®, iPod touch®, and Siri® are registered trademarks of Apple Inc.

Android™ is a registered trademark of Google Inc.

Windows® Phone is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.


The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

and any use of such marks by MEElectronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

POPIS PRODUKTU

AIR-FI))) RUMBLE

Bluetooth sluchátka
s funkcí headsetu



Levá mušle

- A Zvýšení hlasitosti / další skladba +/-
- B Play/pause/multifunkční tlačítko ▶||
- C Snížení hlasitosti / předchozí skladba ◀/-
- F Indikační dioda
- G Vestavný mikrofon
- H Konektor pro připojení audio kabelu

Pravá mušle

- D Indikátor nabíjení
- E Konektor pro nabíjení


NABÍJENÍ

Před prvním použitím je nutné sluchátka nejdříve plně nabít.

Připojte nabíjecí kabel k libovolnému napájenému portu USB a k nabíjecímu konektoru sluchátek. Nabíjení trvá cca 2 hodiny. Během nabíjení bude svítit červená dioda. Po úplném nabití dioda zhasne a sluchátka jsou připravena k použití.

Pokud je baterie téměř vybitá, indikační dioda se rozsvítí červeně a ve sluchátku se každé 3 minuty ozve hlášení "battery low".

Zařízení značky Apple®, jako iPhone®, iPad® nebo iPod® touch zobrazují hlášení o vybití sluchátek přímo na svém displeji.



ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ

Pro zapnutí sluchátek stiskněte a držte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund. Ve sluchátku se ozve hlášení "power on" a indikační dioda se modře rozblíká.

Sluchátka vypnete stiskem a podržením multifunkčního tlačítka po dobu 4 sekund. Ve sluchátku se ozve hlášení "power off" a indikační dioda se rozsvítí červeně.

PÁROVÁNÍ S BLUETOOTH ZA ÍZENÍM

*** Před prvním použitím s telefonem/tabletem musí být sluchátka spárována.

Párování je nutné provádět pouze jednou s každým novým zařízením. ***

1. Ujistěte se, že jsou sluchátka vypnutá a v dosahu párovaného zařízení.
Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu asi 6 sekund, dokud se neozve hlášení "ready to pair". Případný párovací kód je 0000. Indikační dioda se v párovacím módu rozblíká střídavě a zářívá. Párovací mód se automaticky ukončí po deseti minutách.
2. Otevřete menu Bluetooth na vašem telefonu / tabletu a zvolte Přidat nové zařízení nebo Vyhledat nová zařízení.
3. Vyberte, dokud se v seznamu dostupných zařízení neobjeví "Air-Fi Rumble".
4. Zvolte "Air-Fi Rumble" pro spárování a v případě potřeby zadejte párovací kód "0000".

NALEZENÍ MENU BLUETOOTH:

iPhone, iPad, iPod touch

- a) *Spustíte Nastavení.*
- b) Zvolte **Bluetooth**. Pokud není Bluetooth zapnuto, povolte jej. iPhone/iPad/iPod vyhledá automaticky nová zařízení.

Telefony a tablety Android™

- a) Otevřete menu Nastavení.
- b) Zvolte **Bluetooth** (případně hledejte *Sítě a bezdrátová připojení*). Pokud není Bluetooth zapnuto, povolte jej. Klikněte na "Vyhledat nová zařízení".

Telefony a tablety Windows® Phone 8

- a) Otevřete menu Nastavení.
- b) Zvolte Bluetooth. Pokud není Bluetooth zapnuto, povolte jej.
Telefon automaticky vyhledá nová zařízení.

Pokud máte notebooky a další zařízení

Navštivte stránku www.meelec.com/bluetooth pro další informace o párování jednotlivých zařízení se sluchátky.

P IPOJENÍ KE SPÁROVANÝM ZA ÍZENÍM

Po zapnutí se sluchátka automaticky p ipojí k naposled párovanému za ízení v dosahu. Pokud se tak nestane automaticky, stiskn te krátce multifunk ní tla ítko pro vynucení p ipojení. Pokud se p ipojení stále neda í, otev te menu Bluetooth na vašem telefonu/tabletu a vyhledejte znovu "Air-Fi Rumble" pro spárování.

Pozor: U n kterých za ízení je nutné komunikaci Bluetooth povolit p i každém novém použití.

OVLÁDÁNÍ

Pomocí sluchátek Air-Fi Rumble je možné ovládat p ehrávání hudby i telefonní hovory na vašem telefonu / tabletu.

Nastavení hlasitosti

Funkce	Aktivace	Poznámka
Zvýšení hlasitosti	Krátký stisk tlačítka Volume up + / ►	Zm na hlasitosti je potvrzena krátkým pípnutím. Dlouhé pípnutí zna í dosažení maximální hlasitosti.
Snížení hlasitosti	Krátký stisk tlačítka Volume down ◄ / -	

Ovládání hlasitosti sluchátek je nezávislé na nastavené hlasitosti zdroje. Po dosažení krajní polohy hlasitosti na sluchátkách m žete m nit hlasitost dále na samotném za ízení. Nová za ízení s bluetooth profilem AVRCP 1.3 dovolují m nit hlasitost také p ímo na p ístroji.

Ovládání hovor

Stav	Funkce	Aktivace
Příchozí hovor	Přijetí hovoru	Stiskněte multifunkční tlačítko
	Odmítnutí hovoru	Stiskněte a držte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund
Probíhající hovor	Ukončení hovoru	Stiskněte multifunkční tlačítko
Hovor probíhající na telefonu	Přepnutí do sluchátek	Stiskněte a držte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund
	Ukončení hovoru	Stiskněte multifunkční tlačítko

pokra ování na další stran

OVLÁDÁNÍ

Ovládání hovoru (pokračování)

Stav	Funkce	Aktivace
Probíhá hovor, druhý hovor se ohlásí	Přidržit aktuální hovor a přepnout na druhý	Stiskněte multifunkční tlačítko
	Ukončit aktuální hovor a přejít na druhý	Stiskněte a držte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund
Jeden hovor aktivní, druhý přidrženy	Přepnout mezi hovory	Stiskněte multifunkční tlačítko
	Ukončit aktuální hovor a přepnout na přidrženy	Stiskněte a držte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund

Ovládání přehrávání médií

Stav	Funkce	Aktivace
Média nejsou přehrávána*	Přehrát hudbu / video	Stiskněte multifunkční tlačítko
Přehrávání médií	Přerušit přehrávání	Stiskněte multifunkční tlačítko
Média jsou přehrávána nebo je přehrávání pozastaveno	Skok na další skladbu**	Dlouze stiskněte Volume UP
	Zopakovat / vrátit se ke skladbě	Dlouze stiskněte Volume DOWN

*Je možné, že budete muset nejprve aktivovat aplikaci pro přehrávání médií.

**Ne všechny telefony / tablety tuto funkci podporují.

Pozor: Pokud přehráváte hudbu nebo video během příchozího hovoru, přehrávání médií se přeruší do doby, než hovor ukončíte

Další funkce

Stav	Funkce	Aktivace
Přehrávání médií nebo StandBy	Aktivace Siri / hlasového vytáčení	Stiskněte a držte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund
Přehrávání médií nebo StandBy	Znovu vytočení posledního čísla*	Dvakrát rychle stiskněte multifunkční tlačítko
Vytáčení tel. čísla	Ukončit vytáčení	Stiskněte multifunkční tlačítko

*Ne všechny telefony / tablety tuto funkci podporují.

MULTIPOINT

Párování Multipoint

Funkce Multipoint umožňuje párování dvou zařízení se sluchátky Rumble současně. Obě zařízení musejí být nejprve spárována se sluchátky jednotlivě.

Pro použití dvou přístrojů se sluchátky současně spárujte nejprve postupně oba přístroje se sluchátky Rumble. Postupujte dle kapitoly Párování. Následně sluchátka vypnete.

Jakmile sluchátka opět zapnete, automaticky umožní připojení dvou naposledy spárovaných zdrojů. Pokud se automatické připojení některého z přístrojů nezdaří, zopakujte prosím jeho párování.

Pokud již nepotřebujete připojovat sluchátka k oběma přístroji, vypnete na jednom z nich komunikaci Bluetooth nebo v jeho menu Bluetooth odpojte zařízení Air-Fi Rumble.

Použití funkce Multipoint

Stav	Funkce	Aktivace
Média jsou přehrávána na jednom zařízení	Přehrát média z druhého zdroje	Přerušete přehrávání na aktivním zdroji a spustíte přehrávání na druhém.*

* Přepnutí na druhý bluetooth zdroj médií může trvat až 10 sekund.

Pozor: Přichozí hovory mají vždy přednost před přehrávanými médii. Při přichozím hovoru na druhém zařízení se přerušuje přehrávání médií na prvním přístroji a ozve se vyzváněcí tón. Po ukončení hovoru se sluchátka připojí k vodnímu zdroji a obnoví přehrávání médií.

Pro ovládání telefonních hovorů se vraťte ke kapitole Ovládání hovorů.

LED indikace

Sluchátka Air-Fi Rumble jsou vybavena stavovou indikací v levé mušli a také indikací nabíjení v pravé mušli. Význam jednotlivých indikací:

Stav sluchátek	LED indikace
Baterie téměř vybitá	Stavová dioda svítí červeně
Nabíjení	Indikace nabíjení svítí červeně
Plně nabitó	Indikace nabíjení nesvítí (kabel připojen)
Párovací mód	Stavová dioda bliká střídavě modře a červeně
Zapnuto, nepřipojeno k Bluetooth přístroji	Stavová dioda bliká modře každou sekundu
Zapnuto a připojeno k Bluetooth přístroji	Stavová dioda svítí modře
Příchozí hovor	Stavová dioda blikne červeně každé 2 sekundy
Probíhající hovor	Stavová dioda dvojitě modře zabliká každou sekundu

Použití sluchátek s připojením přes kabel

Sluchátka Air-Fi Rumble mohou být používána také jako běžná kabelová. Stačí je propojit s přiloženým audio kabelem s libovolným konektorem vybaveným výstupem Jack 3,5 mm. Tento způsob připojení umožňuje poslech s vybitými bateriemi a také s přístroji, které nejsou vybaveny rozhraním Bluetooth.

Sluchátka je možné připojit kabelem také ve chvíli, kdy jsou připojena ke zdroji přes Bluetooth. Bezdrátový provoz má vždy přednost. Signál přivedený po kabelu bude při přehrávání přes Bluetooth ztišen a jeho hlasitost se obnoví znovu asi 4 sekundy po vypnutí přehrávání přes Bluetooth.

Pozor: vestavný mikrofon při poslechu přes kabel nefunguje.

