


# Audio-Technica ATH-S200BT

## Návod k obsluze

### Upozornění

- Sluchátka nerozebírejte ani neupravujte. Hrozí ztráta záruky.
- Nevystavujte sluchátka pádům ani jiným nárazům.
- Neobsluhujte sluchátka mokřýma rukama. Sluchátka nenamáčejte.
- Pro nabíjení použijte příložený nabíjecí USB kabel.
- Nepoužívejte nabíječky s funkcí rychlonabíjení (5 V a více).
- Neposlouchejte sluchátka delší dobu s vysokou hlasitostí. Hrozí poškození sluchu.
- Nabíjecí baterii uvnitř sluchátek nelze vyměnit uživatelsky. Kontaktujte prodejce sluchátek, který je předá autorizovanému servisu.



## Nabíjení sluchátek

- Před prvním použitím sluchátka plně nabijte. Plné nabití trvá asi 4 h.
  - Pokud je baterie téměř vybitá, ozve se 2x dvojitě pípnutí ve sluchátku a indikační dioda bude červeně blikat.
  - Během nabíjení je přenos Bluetooth vypnutý, a sluchátka proto nelze používat.
1. Pomocí přiloženého nabíjecího kabelu propojte sluchátka s nabíječkou / notebookem / napájeným USB slotem. Během nabíjení bude dioda svítit červeně. Po plném nabití zůstane svítit modře.
  2. Po dokončení nabíjení odpojte nabíjecí kabel.

## Párování sluchátek

- Před prvním použitím s každým zdrojem hudby (telefonem, notebookem) musí být sluchátka s daným zařízením spárována. Při dalších použitích už párování není nutné.
  - Před párováním si prostudujte také manuál zdrojového zařízení.
  - Umístěte sluchátka do vzdálenosti 1 m od párovaného zařízení.
1. Zapněte sluchátka posunutím vypínače do polohy ON. Dioda se rozsvítí fialově a následně začne blikat střídavě modře a červeně.
  2. V nastavení dostupných Bluetooth zařízení na telefonu / notebooku vyhledejte "ATH-S200BT".
  3. Zvolte tuto položku pro párování a případně zajdete PIN "0000".
  4. Úspěšné spárování je potvrzeno tónem.

## Obsluha sluchátek při poslechu

- Pro zapnutí přepněte vypínač do polohy ON (dioda fialová).
- Vypnutí sluchátek provedete přepnutím vypínače do polohy OFF (dioda zhasne).
- Pro zvýšení / snížení hlasitosti stiskněte 1x krátce tlačítko + nebo –.
- Pro přepnutí na další / předchozí skladbu stiskněte a 2 s podržte stisknuté tlačítko + / –.
- Pro přijetí hovoru stiskněte 1x krátce Multifunkční tlačítko (prostřední). Pro odmítnutí hovoru totéž tlačítko podržte cca 2 sekundy.

Sluchátka jsou vybavena funkcí automatického vypnutí po 5 minutách, kdy nejsou připojena k žádnému zařízení.

V případě, že sluchátka nehrají a nereagují na použití tlačítek, zkuste sluchátka nejprve plně nabít. Odpojení a připojení nabíjecího kabelu navíc funguje jako reset sluchátek, která by tak měla znovu začít reagovat.



