




POZOR
ČTĚTE PŘED POUŽITÍM

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NOVÝCH SLUCHÁTEK

VIDEONÁVOD NA DRUHÉ STRANĚ

NASTAVENÍ POLOHY MOSTU

UCHOPETE KONCE Z OBOU STRAN
A POSUŇTE TRN DO IDEÁLNÍ POLOHY



OHNUTÍ MOSTU **PRO** IDEÁLNÍ USAZENÍ

UCHOPETE ZVENČÍ JEDNU STRANU MOSTU
A ROZTÁHNĚTE HO DO POŽADOVANÉHO TVARU

OPAKUJETE NA OBOU STRANÁCH PRO
SPRÁVNOU SYMETRII A LEPŠÍ TĚSNĚNÍ

VIDEONÁVOD NA DRUHÉ STRANĚ



JAK ZMF NOSIT

SPRÁVNÉ NASTAVENÍ JE
NEJLEPŠÍ CESTA, JAK SI UŽÍT
KAŽDÉ SLUCHÁTKA



POZOR


STOP

ČTĚTE PŘED POUŽITÍM




PÉČE O DŘEVO

ČISTÉ RUCE = ČISTÉ MUŠLE



POUŽÍVEJTE POUZE **SUCHÝ** HADŘÍK
NA **KAŽDÉ** ČIŠTĚNÍ DŘEVA

BEZPEČNÉ ZAPOJENÍ




**NEZAPOJUJTE, DOKUD
ZESILOVAČ NENÍ PLNĚ ZAPNUTÝ**




PŘIPOJENÍ KABELU

✓
SPRÁVNĚ
NATOČIT
ZASUNOUT
ZACVAKNOUT



STRANA MUŠLE

TLAČÍTKO UVOLNĚNÍ




KONCOVKY
KABELU

✗
NEPOUŽÍVAT
SÍLU
NEKROUTIT
NELÁMAT




ZAROVNÁNÍ NÁUŠNÍKŮ



CALDERA* NÁUŠNÍKY JSOU
SEŠITY TAK, ABY STEH
SMĚROVAL NA SPODNÍ STRANU
SMĚREM NA OSU XLR

ZAROVNÁNÍ STEHU

VŠECHNY **OSTATNÍ** ZMF NÁUŠNÍKY
JSOU SEŠITY TAK, ABY STEH
SMĚROVAL NA OSU OTÁČNÍ NA
MUŠLÍCH SLUCHÁTEK



NASKENUJTE MOBILNÍM
TELEFONEM PRO ZOBRAZENÍ
VIDEOPRŮVODCE

