

PREHLED UHLU OTEVŘENÍ DVEŘI PODLE TYPU POUŽITÉHO ZAVÍRAČE

SÍLA DVEŘNÍHO SAMOZAVÍRAČE		ŠÍŘKA DVEŘNÍHO KŘÍDLA PODLE EN (mm)	
Podle EN		od	do
	1 *		750
	2 *	750	850
	3 	850	950
	4 	950	1100
	5 	1100	1250
	6 	1250	1400
	7 	1400	1600

*** NESMÍ BÝT NASTAVENA NA PROTIPOŽÁRNÍCH DVEŘÍCH**

- (1) Paralelní montáž - úhel otevření dveří závisí na tloušťce dveřního křídla a osazení pantů.
 (2) Montáž na zárubeň na straně proti pantům - úhel otevření závisí na tloušťce dveřního křídla a odstupu bodu otevírání.

ZPŮSOB MONTÁŽE	TS 1000	TS 1500	TS 2000	TS 3000	TS 4000	TS 5000	TS 5000 L
NA DVEŘNÍM KŘÍDLĚ - NA STRANĚ PANTŮ	180°	180°	180°	180°	180°	180°	-----
NA ZÁRUBNI - NA STRANĚ PANTŮ	-----	-----	-----	180°	-----	-----	180°
NA ZÁRUBNI - NA STRANĚ PROTI PANTŮM	do 180° (2)	do 180° (2)	do 180° (2)	cca 110°	do 180° (2)	cca 110°	-----
NA DVEŘNÍM KŘÍDLĚ - NA STRANĚ PROTI PANTŮM	-----	do 180° (1)	do 180° (1)	cca 110° Lišta BG	do 180° (1)	-----	cca 110° Lišta BG