

charli chair

dětská kúpacia stolička 2v1



návod na použitie

**Pred inštaláciou a používaním si
prečítajte nasledujúce pokyny.
Pokyny si uschovajte pre budúce**

PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NÁVOD
NA POUŽITIE A VŽDY DODRŽIAVAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
A UPOZORNENIA. TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE
PRE BUDÚCE POUŽITIE.

UPOZORNENIE

**NENECHÁVAJTE DIEŤA V KLÚČI BEZ
STAROSTLIVOSTI, hrozí nebezpečenstvo**

utopenia. Toto NIE je bezpečnostné

zariadenie. VŽDY držte

svoje dieťa v dosahu rúk.

NIKDY nenechávajte dieťa



časti

DÔLEŽITÉ: Pred začatím montáže sa uistite, že máte všetky diely uvedené na tejto strane. Ak vám chýbajú nejaké diely, NEVRAŤTE tento výrobok do obchodu a najprv kontaktujte svojho predajcu.

Nástroje potrebné na montáž: krížový skrutkovač (nie je súčasťou dodávky)
Upozorňujeme, že ide o rozpis všetkých dielov, väčšina je už vopred zmontovaná.



PRED POUŽITÍM TOHTO VÝROBKU SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE A VŽDY DODRŽIAVAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA. TIETO POKYNY SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

VAROVANIE

- Vyhnite sa vážnym zraneniam alebo smrteľným následkom pri páde alebo pošmyknutí.
- VŽDY zabezpečte dieťa pomocou systému bezpečnostných pásov v oblasti pása, rozkroku a ramien. Dieťa by malo byť v detskej stoličke vždy zaistené systémom bezpečnostných pásov.
- NIKDY nedovoľte dieťaťu, aby použilo opierku nôh na vyliezanie zo sedačky.
- Postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Nenechávajte deti bez dozoru. NIKDY nedovoľte, aby iné deti nahradili dohľad dospeljej osoby.
- Nie je bezpečné používať iné príslušenstvo ako to, ktoré je súčasťou balenia. Výrobok nikdy nijako neupravujte. Nedodržanie pokynov môže ohroziť dieťa alebo dohliadajúcu osobu a spôsobiť stratu záruky na výrobok.
- Autosedačka je vhodná pre novorodencov a deti do 17 kg. Výrobok sa stane nestabilným, ak sa prekročí maximálna nosnosť odporúčaná výrobcom.
- Ak máte akékoľvek pochybnosti o ďalšom bezpečnom používaní výrobku alebo ak by niektorá časť odpadla, prestaňte výrobok používať a čo najskôr kontaktujte svojho predajcu alebo dovozcu.
- Pred umiestnením dieťaťa do výrobku vykonajte všetky nastavenia polohy a uistite sa, že sú bezpečne upevnené.
- Výrobok NIKDY neumiestňujte na naklonený alebo nestabilný povrch, iba na rovný povrch.
- Ak výrobok nepoužívate, odpojte popruhy od bedrových pásov a/alebo praciek. Nikdy nenechávajte popruhy pripojené, pokiaľ nie sú pripevnené k detskej stoličke.
- Popruhy môžu vytvoriť slučky, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
- Aby ste predišli vážnym zraneniam, vždy používajte na zabezpečenie dieťaťa pripojený bezpečnostný pás (nastavte pás podľa telesnej veľkosti dieťaťa).
- Stolička a jej časti sa nesmú používať v blízkosti otvoreného ohňa alebo iného zdroja plameňa. Výrobok umiestnite tak, aby sa dieťa nachádzalo mimo dosahu nebezpečenstiev, ako sú elektrické vedenia, zdroje tepla a plamene.
- Nenechávajte vysokú stoličku dlhodobo vystavenú slnečnému žiareniu. Pred posadením dieťaťa skontrolujte teplotu hmatom.




VAROVANIE




Dôležité upozornenia!



NIKDY neumiestňujte dieťa do sedačky priamo pod hlavicu sprchy alebo pod tečúcu vodu. **VŽDY** najprv vyskúšajte teplotu vody na vlastnej časti tela!



Nenastavujte polohu sedadla ani výšku stoličky, keď je v nej dieťa! Hrozí riziko prevrátenia alebo pádu.



NIKDY nezdvíhajte ani nehýbte s výrobkom, keď je dieťa v sedačke. Hrozí riziko pádu alebo prevrátenia.

montáž

Upozorňujeme, že väčšina krokov už môže byť vopred zmontovaná. Toto je návod, ak potrebujete všetko zmontovať znova.

1

Vložte diely v tvare H (obrázok 2) na dva výstupky na základni v tvare U (obrázok 1).



obrázok 1



obrázok 2

2

Stlačte tlačidlá a nasadte časť v tvare písmena H (obrázok 2) na základňu v tvare písmena U (obrázok 1). Posúvajte ju na miesto, kým sa tlačidlo nevysunie z otvoru, ako je znázornené na obrázku 4. Výsledok tohto kroku je znázornený na obrázku 3.



obrázok 3



obrázok 4

3

Umiestnite podnos (obrázok 6) na zadnú stranu sedadla (obrázok 5). Nastavte ho tak, aby bol vývod vaničky zarovnaný s otvorom sedadla znázorneným na obrázku 5.



obrázok 5



obrázok 6

4

Pomocou priloženého imbusového kľúča zaskrutkujte dve skrutky na oboch stranách čierneho zásobníka.

5

Naskrutkujte uzáver na dno zásobníka. Výsledok krokov 4 a 5 je znázornený na obrázku 7.




obrázok 7

používanie postroja/pásov

! VAROVANIE !

- VŽDY zabezpečte dieťa pomocou pásového, rozkrokového a ramenného zádržného systému. Dieťa by malo byť v sedačke vždy zaistené bezpečnostným pásom.
- NIKDY nedovoľte dieťaťu, aby použilo opierku nôh na nastupovanie alebo vystupovanie z vysokej stoličky.

- A** Spona a držiak na opasok
- B** Konektor ramenného pásu
- C** Puzdro pracky
- D** Posuvníky opasku



Na zabezpečenie dieťaťa je k dispozícii päťbodový bezpečnostný pás. Ak chcete dieťa v postroji upevniť, postupujte starostlivo podľa nižšie uvedených krokov.

- Uistite sa, že konektor (B) je pripojený k výstupkom spony na bedrových popruhoch (A).
- Zatlačte sponu (A) do držiaka spony (C), kým výstupky spony nezapadnú na miesto.
- Opatrne nastavte postroj ťahaním za jazdec (D), kým nedosiahnete požadovanú veľkosť bedrových a ramenných popruhov. Pri zmene polohy sedenia dieťaťa vždy upravte popruhy.
- Ak chcete dieťa vybrať, uvoľnite pracku stlačením horného a dolného hrotu, odstráňte ramenné popruhy a zdvihnite dieťa zo stoličky.



používanie sedačky

- VŽDY používajte otvory na pásy v rovnakej výške pre obe strany ramenných pásov.
- Pre novorodencov používajte nižšiu výškovú polohu ramenných pásov.
- Po použití stoličky odporúčame odstrániť pásy a vyčistiť pásy. Ak chcete odstrániť pásy, zasuňte pútka na pásy späť cez otvor.
- Ak chcete vymeniť päťbodový pás, zatlačte slučku popruhu k sebe a prestrčte ju cez otvor na strane pásu.
- Skontrolujte pútka pásov a uistite sa, že pútka sú na zadnej strane stoličky rovné, ako je znázornené na obrázku 9.
- Pred použitím za pásy zatiahnite, aby ste sa uistili, že sú bezpečne umiestnené.



obrázok 8



obrázok 9



obrázok 10

používanie sedačky

Ak chcete nastaviť polohu naklonenia, najprv sa uistite, že dieťa nie je umiestnené v stoličke:

- Otočte nastavovaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek, ako je znázornené na obrázku 11.
- Zatlačte sedadlovú časť nahor alebo nadol podľa požadovanej polohy. Sedadlo má 2 polohy.
- Ak chcete stabilizovať polohu, otočte skrutku v smere hodinových ručičiek, ako je znázornené na obrázku 12. Stlačením nadol vyskúšajte a uistite sa, že je sedadlo bezpečné.

Ak chcete nastaviť výšku, najprv sa uistite, že dieťa nie je umiestnené v stoličke:

- Stlačte tlačidlá umiestnené na oboch stranách nožnej časti (pozri obrázok 13) a posuňte sedadlo nahor alebo nadol podľa požadovanej výšky.
- Stolička má 3 nastavenia výšky.
- Aby ste zaistili bezpečné a stabilné sedenie, mali by ste počuť a vidieť, ako tlačidlá vycvakávajú z otvorov na oboch stranách. Zľahka zatlačte, aby ste sa uistili, že je stolička správne a pevne zaistená.



OBRÁZEK 11




OBRÁZEK 12



OBRÁZEK 13

starostlivosť a údržba

- Židličku s pripevnenými popruhy a pásy lze mýt mäkkým vlhkým hadříkem s jemným mýdlovým prostriedkom. Nepoužívejte bělidlo. Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čistící prostriedky, ktoré mohou produkt poškrábat. Opláchnete vodou, abyste odstranili zbytky čistících prostriedků a následně osušte.
- Pravidelne kontrolujte výrobek, zda nemá uvoľnené šrouby, opotrebované díly, roztrhaný materiál nebo švy. Vyměňte nebo opravte díly podle potřeby. Nadměrné vystavení slunci nebo teplu může způsobit vyblednutí, zežloutnutí nebo deformaci dílů, toto není důvod k reklamaci.
- Pravidelne čistěte všechny plastové části nožiček vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědlo nebo podobné čistící prostriedky.
- Všechny kovové části uchovávejte v suchu, aby se zabránilo korozi.
- Pohyblivé části (nastavovacie mechanizmy, blokovacie mechanizmy, hlavy atd.) udržiavajte čisté, bez prachu a piesku a v prípade potreby všetky kovové pohyblivé části namažte ľahkým strojovým olejom.
- Pravidelne kontrolujte utiahnutie všetkých matíc a skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite. Skontrolujte všetky kryty, či nie sú skrutky a ostré hrany, a v prípade potreby ich vymeňte. V prípade potreby ich vymeňte v súlade s pokynmi výrobcu.
- NEUMÝVAJTE žiadne časti v umývačke riadu ani v práčke.
- Zádržné popruhy a pracky čistite mäkkou handričkou, teplou vodou a jemným mydlom. Opláchnite a osušte.
- Po použití stoličky vždy očistite všetky časti mäkkou handričkou s použitím teplej vody a jemného mydla. Opláchnite a vysušte. Môžete použiť aj jemné dezinfekčné utierky.
- Pri skladovaní skladujte v suchu a vo vzduchotesnom vrecku, aby ste zabránili vzniku plesní a korózii.
- Stoličku pravidelne rozoberajte (aspoň raz za mesiac), aby ste ju riadne umyli a zabránili hromadeniu nečistôt a plesní.
- Používajte dodané náradie.



charli chair

dětská koupacia stolička 2v1



ABY STE BEZPEČNE A DLHODOBO POUŽÍVALI VAŠU KÚPACIU ŽIDLI 2v1, DODRŽIAVAJTE VŠETKY ODPORÚČANIA V PRÍRUČKE A ODPORÚČANIA VÝROBCU. AK MÁTE AKÉKOL'VEK OTÁZKY, NEVÁHAJTE SA OBRÁTIŤ NA SVOJHO PREDAJCU ALEBO DISTRIBÚTORA.

charli chair

kontakty

Výrobce:

- Charlichair Pty Ltd, Unit 23/62 Newton Rd, Wetherill Park NSW 2164, Austrálie

Dovozca a distribútor pre ČR a SR

- mimmo s.r.o., Lípová 472/10, Praha 2, ČR;
- info@mimmo.cz;
- www.mimmo.cz; www.mimmo.sk



CZ NÁVOD KE STAŽENÍ



SK NÁVOD NA STIAHNUTIE