
Pocket (JEG)

Kód: 11302x

Nerezová vakuově izolovaná láhev na jídlo a nápoje


Děkujeme Vám za zakoupení produktu THERMOS®. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Schéma výrobku




Návod k použití

1 Otevření uzávěru




2 Uzavření uzávěru



3 Naplnění


Naplňte jídlo/nápoj do výšky dle obrázku. Při přeplnění může dojít k vylití během utahování uzávěru.

Pro dosažení lepších výsledků předehřejte/vychlaďte termosku horkou/ studenou vodou po dobu cca 5 min.



(řez)

4 Těsnění




(řez)

Údržba

- Před prvním použití a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout.
- K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek, bělidlo na bázi kyslíku (tyto přípravky nepoužívejte na vnější část těla termosky).
- Tento výrobek je možné mýt v myčce na nádobí v horním košíku. Mytí v myčce na nádobí však může ovlivnit vzhled produktu, protože používá agresivnější mycí prostředky a horkou vodu. Doporučujeme ruční mytí.
- Výrobky s částečným poškozením a to zejména s poškozením laku by měly být umývány pouze ručně.
- Pravidelně kontrolujte těsnost termosky, popřípadě vyměňte opotřebované díly za nové – viz kapitola Náhradní díly.

Bezpečnostní pokyny

- Nenechávejte rychle kazící se jídlo/nápoje jako např. mléko v termosce po nadměrně dlouhou dobu, není vhodné pro bublinkové nápoje,
- nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození vnitřního pláště a jídlo/nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti,
- **vařící a horké** jídlo/nápoje mohou být použity pouze pod dohledem dospělého – může dojít k opaření,
- nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě,
- nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čistící prášek,
- oleje, mycí prostředky či krémy mohou poškodit povrchovou úpravu těla termosky,
- na vnější část termosky nepoužívejte bělidlo, nesterilizovat převařením.



Specifikace

Objem: 200 ml
Hmotnost: 0,16 kg
Rozměry: Výška: 10,6 cm
Průměr: 7,0 cm

Keeps Hot*: 8 hodin
Keeps Cold*: 10 hodin

*Izolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změní teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20°C. Keeps Hot: výchozí teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: výchozí teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

**Měření izolačního výkonu je prováděno s čistou vodou. Doba, po kterou vydrží obsah termosky teplý/studený, závisí na tepelné kapacitě daného jídla. Lze říci, že čím více vody daný pokrm obsahuje, tím je vyšší jeho tepelná kapacita a tím déle vydrží v termosce teplý/studený. Např. polévka vydrží déle teplá/studená než rýže. Dobu, po kterou zůstane pokrm v termosce teplý/studený, lze prodloužit předehřátím/ochlazením vnitřních stěn termosky horkou/studenou vodou - viz str. 1.

Náhradní díly

Uzávěr a těsnění jsou *opotřebitelné díly* – pravidelně kontrolujte, zda nejsou díly opotřebovány a případně je vyměňte za nové.
Náhradní díly: 1) uzávěr včetně těsnění; 2) těsnění
Náhradní díly si můžete objednat na www.thermos.cz nebo u svého prodejce.

Kontakt

Autorizovaný distributor THERMOS:
Nisen s.r.o. web: www.thermos.cz