
Motion (JOS)

Kód: 13011x

Nerezová vakuově izolovaná láhev pro každodenní použití


Děkujeme Vám za zakoupení produktu THERMOS®. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Schéma výrobku




Návod k použití

1 Otevření uzávěru




2 Uzavření uzávěru



3 Naplnění


Naplňte nápoj do výšky dle obrázku. Při přeplnění může dojít k vylití nápoje během utahování uzávěru.

Pro dosažení lepších výsledků předehřejte/vychlaďte termosku teplou/ studenou vodou po dobu cca 1 min.




(řez)

4 Pití nápoje




Uzávěr

1 Vysunutí pítka



2 Zasunutí pítka




Údržba

- Před prvním použití a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.
- K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek či bělidlo na bázi kyslíku (tyto přípravky nepoužívejte na vnější část těla termosky).
- Tento výrobek je možné mýt v myčce na nádobí v horním košíku. Mytí v myčce na nádobí však může ovlivnit vzhled produktu, protože používá agresivnější mycí prostředky a horkou vodu. Doporučujeme ruční mytí.
- Výrobky s částečným poškozením a to zejména s poškozením laku by měly být umývány pouze ručně.
- Pravidelně kontrolujte těsnost termosky, popřípadě vyměňte opotřebované díly za nové – viz kapitola Náhradní díly.

Bezpečnostní pokyny

- ✘ Nenechávejte rychle kazící se nápoje jako např. mléko v termosce po nadměrně dlouhou dobu, není vhodné pro bublinkové nápoje, dřeň a sypaný čaj,
- ✘ nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození vnitřního pláště a nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti,
- ✘ nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě
- ✘ nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- ✘ nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čistící prášek,
- ✘ oleje či krémy mohou poškodit povrchovou úpravu těla termosky,
- ✘ na vnější část těla termosky nepoužívejte bělidlo, nesterilizovat převařením,
- ✘ není určeno pro děti do tří let, v případě použití vařícího nápoje nedávejte dětem.
- ✓ Používejte pouze pro nápoje.



Specifikace

Objem: 1000 ml

Hmotnost: 0,4 kg

Rozměry: výška – 28,0 cm

průměr – 8,5 cm

Keeps Hot*: 20 hodin

Keeps Cold*: 24 hodin

*Izolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změní teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20°C. Keeps Hot: výchozí teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: výchozí teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradní díly

Uzávěr a těsnění jsou *opotřebitelné díly* – cca 1x za rok zkontrolujte, zda nejsou díly opotřebovány a případně je vyměňte za nové.

Náhradní díly: 1) Sada těsnění; 2) Uzávěr včetně těsnění

Náhradní díly si můžete objednat na www.thermos.cz nebo u svého prodejce.

Kontakt

Autorizovaný distributor THERMOS:

Nisen s.r.o. web: www.thermos.cz