
Baby (TKFE)

Kód: 11002x

Nerezová vakuově izolovaná láhev s brčkem – Stupeň 2 (pro děti od 12. měsíce)


Děkujeme Vám za zakoupení produktu THERMOS®. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci. K termosce THERMOS Baby je možné dokoupit uzávěr s měkkým pítkem (Stupeň 1) pro děti od 6. měsíce a uzávěr pro přímé pití (Stupeň 3).

Schéma výrobku




Návod k použití


1 Otevření uzávěru



2 Uzavření uzávěru




3 Nasazení kroužku / madla



4 Naplnění


Naplňte nápoj do výšky dle obrázku. Při přeplnění může dojít k vylití nápoje během utahování uzávěru.

Pro dosažení lepších výsledků předehřejte/vychlaďte termosku teplou/studenou vodou po dobu cca 1 min.




(řez)

5 Pití nápoje




Uzávěr

1 Rozložení uzávěru




2 Složení uzávěru

rozšířená část těsnění směrem vzhůru



vytáhnout pítko na doraz

zatlačit kryt odvzdušňovacího otvoru na doraz




(řez)

Údržba

- Před prvním použití a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.
- Před každým mytím vyjměte pítko a brčko z uzávěru. **Oddělte od sebe pítko a brčko** a vymyjte vlažnou vodou. **Pravidelně používejte kartáček či vatovou tyčinku na vymytí usazenin na vnitřní stěně brčka i pítka**.
- K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek či bělidlo na bázi kyslíku (tyto přípravky nepoužívejte na vnější část těla termosky).
- Tento výrobek je možné mýt v myčce na nádobí v horním košíku. Mytí v myčce na nádobí však může ovlivnit vzhled produktu, protože používá agresivnější mycí prostředky a horkou vodu. Doporučujeme ruční mytí.
- Kontrolujte pravidelně pítko na poškození od zoubků a případně jej vyměňte za nové. Pravidelně kontrolujte těsnost termosky, popřípadě vyměňte opotřebované díly za nové – viz kapitola Náhradní díly.

Bezpečnostní pokyny

- ✘ Nenechávejte rychle kazící se nápoje jako např. mléko v termosce po nadměrně dlouhou dobu, není vhodné pro bublinkové nápoje, dřeň a sypaný čaj,
- ✘ nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození vnitřního pláště a nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti,
- ✘ nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě
- ✘ nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- ✘ nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čistící prášek,
- ✘ oleje či krémy mohou poškodit povrchovou úpravu těla termosky,
- ✘ na vnější část těla termosky nepoužívejte bělidlo, nesterilizovat převařením,
- ✘ není určeno pro **vařící a horké** nápoje – může dojít k opaření,
- ✓ Používejte pouze pro nápoje.



Specifikace

Objem: 280 ml
Hmotnost: 0,22 kg
Rozměry: výška – 16,0 cm
průměr – 7,5 cm

Keeps Warm*: 6 hodin
Keeps Cold*: 10 hodin

*Izolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změní teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20°C. Keeps Warm: výchozí teplota 49°C, koncová teplota 30°C. Keeps Cold: výchozí teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradní díly

Uzávěr pítko, brčko a těsnění jsou *opotřebitelné díly* – cca 1x za rok zkontrolujte, zda nejsou díly opotřebovány a případně je vyměňte za nové.

Náhradní díly: 1) Pítko, brčko a těsnění; 2) Uzávěr; 3) Madlo; 4) Ochrana dna

Náhradní díly si můžete objednat na www.thermos.cz nebo u svého prodejce.

Kontakt

Autorizovaný distributor THERMOS:

Nisen s.r.o. web: www.thermos.cz