




## Icon

Kód: 12010x, 13013x

Nerezová vakuově izolovaná láhev s  
brčkem

Děkujeme Vám za zakoupení produktu THERMOS®. Před použitím si prosím přečtete tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

### Schéma výrobku



### Návod k použití

#### 1) Otevření uzávěru

Povolte uzávěr proti směru hodinových ručiček.

#### 2) Naplnění termosky

Naplňte nápoj až do výšky cca 5 mm pod vrchní okraj těla termosky. Při přeplnění může dojít k vylití nápoje během utahování uzávěru. Pro dosažení lepších izolačních výsledků předehejte/vychlaďte termosku teplou/studenou vodou po dobu cca 1 min.

#### 3) Uzavření uzávěru

Utáhněte uzávěr ve směru hodinových ručiček.

#### 4) Pití nápoje

Při otevření a pití držte termosku ve svislé poloze, aby nedošlo k vylití nápoje.

#### 5) Uzavření pítka

Správné uzavření pítka je doprovázeno slyšitelným cvaknutím. ***Termoska je vodotěsná pouze s uzavřeným pítkem.***

### Rozložení výrobku

Výrobek můžete složit/rozložit dle schématu výrobku. Po složení výrobku se vždy ujistěte, že těsnění je ve správné poloze a vyzkoušejte těsnost termosky nalitím menšího množství vody do termosky a obrácením dnem vzhůru.

### Údržba

- Před prvním použitím a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout.
- Tento výrobek je možné mýt v myčce na nádobí v horním košíku (max 65 °C). Mytí v

myšce na nádobí však může ovlivnit vzhled produktu, protože používá agresivnější mycí prostředky a horkou vodu. Doporučujeme ruční mytí.

- Výrobky s částečným poškozením a to zejména s poškozením laku by měly být umývány pouze ručně.
- K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek, bělidlo na bázi kyslíku (kromě vnější části těla termosky).
- Pravidelně kontrolujte těsnost termosky, popřípadě vyměňte opotřebované díly za nové – viz kapitola Náhradní díly.

### Bezpečnostní pokyny

- ✗ Nenechávejte rychle kazící se nápoje jako např. mléko v termosce po nadměrně dlouhou dobu, není vhodné pro bublinkové nápoje, dřev a sypaný čaj,
- ✗ nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození vnitřního pláště a nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti,
- ✗ není určeno pro **vařící a horké** nápoje – může dojít k opaření,
- ✗ nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě,
- ✗ nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- ✗ nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čistící prášek,
- ✗ není určeno pro děti do tří let,
- ✗ oleje, mycí prostředky či krémy mohou poškodit povrchovou úpravu těla termosky,
- ✗ na vnější část těla termosky nepoužívejte bělidlo, nesterilizovat převařením,
- ✓ používejte pouze pro studené a teplé nápoje.



### Specifikace

**Objem:** 530 / 710 ml

**Keeps Warm:** 12 / 16 h

**Hmotnost:** 0,36 / 0,43 kg

**Keeps Cold:** 14 / 24 h

**Rozměry:** výška – 21,0 / 24,5 cm  
průměr – 7,6 / 7,6 cm

\*Izolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změní teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20°C. Keeps Warm: výchozí teplota 49°C, koncová teplota 30°C. Keeps Cold: výchozí teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

### Náhradní díly

Uzávěr, těsnění a brčko jsou *opotřebitelné díly* – pravidelně kontrolujte, zda nejsou díly opotřebovány a případně je vyměňte za nové.

Náhradní díly: 1) těsnění + brčko; 2) uzávěr

Náhradní díly si můžete objednat na [www.thermos.cz](http://www.thermos.cz) nebo u svého prodejce.

### Kontakt

Autorizovaný distributor THERMOS:

Nisen s.r.o.

web: [www.thermos.cz](http://www.thermos.cz)

