



Icon


CZ

Kód: 12304x

Nerezová vakuově izolovaná láhev na jídlo

Děkujeme Vám za zakoupení produktu THERMOS®. Před použitím si prosím přečtěte tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Schéma výrobku



Návod k použití

1) Otevření


Povolte uzávěr proti směru hodinových ručiček.

2) Naplnění

Naplňte jídlo/nápoj do výšky dle obrázku. Při přeplnění může dojít k vylití během utahování uzávěru.



Pro dosažení lepších izolačních výsledků předehřejte/vychlaďte termosku horkou/studenou vodou po dobu cca 5 min.



3) Uzavření

Uzavřete uzávěr ve směru hodinových ručiček.


Rozložení výrobku

Výrobek můžete složit/rozložit dle schématu výrobku. Po složení výrobku se vždy ujistěte, že těsnění je ve správné poloze a vyzkoušejte těsnost termosky nalitím menšího množství vody do termosky a obrácením dnem vzhůru.

Posuvné víčko

Posuvné víčko je možné oddělit od uzávěru následujícím způsobem:

- 1) Posuňte posuvné víčko od středu uzávěru.
- 2) Uchopte posuvné víčko v místě šípky a pomalu jej nadzvedávejte ve směru šípky než dojde k úplnému vysunutí víčka.



Složení provedete nasunutím posuvného víčka zpět do uzávěru.

Údržba

- Před prvním použitím a po každém použití vždy termosku vymyjte vlažnou vodou a nechte důkladně vyschnout. Skladujte s otevřeným uzávěrem.
- Tento výrobek je možné mýt v myčce na nádobí v horním košíku (max 65 °C). Mytí v myčce na nádobí však může ovlivnit vzhled produktu, protože používá agresivnější mycí prostředky a horkou vodu. Doporučujeme ruční mytí.
- Výrobky s částečným poškozením a to zejména s poškozením laku by měly být umývány pouze ručně.
- K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek, bělidlo na bázi kyslíku (kromě vnější části těla termosky).
- Pravidelně kontrolujte těsnost termosky, popřípadě vyměňte opotřebované díly za nové – viz kapitola Náhradní díly.

Bezpečnostní pokyny

- ✗ Nenechávejte rychle kazící se jídlo/nápoje jako např. mléko v termosce po nadměrně dlouhou dobu, není vhodné pro bublinkové nápoje,
- ✗ nepoužívejte termosku pokud dojde k poškození vnitřního pláště a jídlo/nápoj se dostane mezi stěny termosky či pokud termoska ztratí své izolační vlastnosti,
- ✗ **vařící a horké** jídlo/nápoje mohou být použity pouze pod dohledem dospělého – může dojít k opaření,
- ✗ nepoužívat ostré předměty, nenechávejte tělo termosky ve vodě,
- ✗ nedávejte na rozpálené předměty, nedávejte do mikrovlnné trouby,
- ✗ nepoužívejte ředidlo, benzín, drátěnku, čistící prášek,
- ✗ oleje či krémy mohou poškodit povrchovou úpravu těla termosky,
- ✗ na vnější část těla termosky nepoužívejte bělidlo, nesterilizovat převařením.



Specifikace

Objem: 355 ml

Keeps Hot: 8 h

Hmotnost: 0,42 kg

Keeps Cold: 18 h

Rozměry: výška – 16,4 cm
průměr – 10,0 cm

*Izolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změní teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20°C. Keeps Hot: výchozí teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: výchozí teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

**Měření izolačního výkonu je prováděno s čistou vodou. Doba, po kterou vydrží obsah termosky teplý/studený, závisí na tepelné kapacitě daného jídla. Lze říci, že čím více vody daný pokrm obsahuje, tím je vyšší jeho tepelná kapacita a tím déle vydrží v termosce teplý/studený. Např. polévka vydrží déle teplá/studená než rýže. Dobu, po kterou zůstane pokrm v termosce teplý/studený, lze prodloužit přehřátím/ochlazením vnitřních stěn termosky horkou/studenou vodou – viz str. 1.

Náhradní díly

Uzávěr, těsnění a posuvné víčko jsou *opotřebitelné díly* – pravidelně kontrolujte, zda nejsou díly opotřebovány a případně je vyměňte za nové.

Náhradní díly: 1) uzávěr včetně těsnění; 2) skládací lžíce; 4) sada těsnění

Náhradní díly si můžete objednat na www.thermos.cz nebo u svého prodejce.

Kontakt

Autorizovaný distributor THERMOS:

Nisen s.r.o.

web: www.thermos.cz

