

Hersteller:**MARTIN-SYSTEM**

Rue J. Martin 35
4450 LANTIN
Belgien

Tel.: +32 4 263 96 05

Fax: +32 4 246 12 90

E-Mail : info@martinsystem.com

Web: www.martinsystem.com

MARTIN-SYST

RING CONTROLLER

Fingerkick

Der Hersteller MARTIN SYSTEM ist Gründungsmitglied der International Association for Technology beim Schutz von Haustieren ECMA, wodurch ein hohes Maß an Tierschutz gewährleistet wird und Kontrolle der Produktparameter im Hinblick auf die Sicherheit und das Wohlergehen von Tieren.

Import- und Handelsvertretung für die Tschechische Republik und die Slowakei:**QTEST**

Mess- und Instrumententechnik
Marek Bydžovského 1123
504 01 NOVÝ BYDŽOV
Tschechien

Tel.: +420 495 493 718

Fax: +420 495 496 089

E-Mail: info@qtest.cz

Web: www.qtest.cz, www.canicom.cz

Garantie- und Nachgarantieservice:**QTEST**

Servicecenter

(Adresse und Verbindung oben)

Übersetzung ♥ QTEST, 2012.

Haftungsausschluss: Dieses Material ist geistiges Eigentum von QTEST Nový Bydžov.

Das Kopieren dieses Handbuchs oder seiner Teile ohne die ausdrückliche Zustimmung von QTEST ist untersagt.

ver. 130130

- 8 -

Gebrauchsanweisung**Seite 2**

Vielen Dank, dass Sie sich für das perfekte Zubehör entschieden haben das mit der Ausbildung und dem Leben Ihres Hundes. Dank dieses "Freisprech" -Sets werden Sie Sie können sich Ihren Aktivitäten widmen und haben gleichzeitig die ständige Kontrolle über Ihren Hund. Troll.

Diese Bedienungsanleitung erklärt, wie der „ FINGER KICK “ zusammen mit der zugewiesenen Fernbedienung verwenden. Fernbedienung klingeln „ FINGER KICK “ verwendet die Fernbedienung als Zwischenstation für das Signal in den Empfangskragen.

Dank des der Fernbedienung zugewiesenen eindeutigen Codes ist dies nicht möglich Es gab eine unerwünschte Verbindung zwischen ähnlichen Geräten andere Benutzer oder mit einem anderen Treiber von einem anderen Benutzer.

Der Ringregler " FINGER KICK " wurde im Extremfall erfolgreich getestet Bedingungen (Temperaturen von -20 ° C bis + 60 ° C in Luft und Wasser).

• Technische Daten

	Fernbedienung klingeln " FINGER KICK "
Maße	27 x 30 x 17 mm
Masse	6 g
Startseite	wasserdicht
Stromversorgung	Batterie CR 1025, 3V 30mAh
Frequenz	2,4 GHz
Performance	<1 mW

• Konformitätserklärung

Alle elektronischen Trainingsgeräte, die vom Unternehmen entwickelt

KONFORMITÄTserklärung «CE»

F & E-Richtlinie 1999/5 / EG

Hersteller
MARTIN-SYSTEM
 erklärt, dass das Produkt unten

FINGERKICK

entspricht allen Richtlinien des Europarates gemäß Nr. 1999/5 / CE vom 7.4.1999 und die folgenden Standards:

- SICHERHEIT (Artikel 3.1.1 a): EN 60950
- (nicht relevant, da es nicht mit Strom versorgt und an das Stromnetz angeschlossen ist; batteriebetrieben)
- EMV-ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT (Artikel 3.1.1 b): EN 300.489-3 V1.4.1
- SPECTRUM (Artikel 3.2): EN 300.220-3 V1.1.1

Ort und Datum der Erstellung dieses Dokuments: Lantin, 1. November 2008

MARTIN-SYSTEM
 Rue Joseph Martin, 35
 4450 LANTIN - BELGIEN

Im Namen des Herstellers unterschrieben:
 Name: Charles Martin
 Position: Regisseur

MARTIN SYSTEM wurde Konformitätstests mit europäischen Normen

Bitte kontaktieren Sie die Geräte, bevor Sie sie außerhalb der EU verw
 zuständige Behörden.

• **Recycling**

Das auf Ihrem Produkt angezeigte Piktogramm weist auf dieses Gerät l
 am Ende seiner Nutzungsdauer sollte nicht im Haushalt entsorgt werde
 Abfall. Sie sollten es zum Laden zu einer Sammelstelle bringen
 mit Elektronikschrott und dessen Recycling oder bringen Sie ihn zu Ihr
 deren. Wenn Sie dieses Verfahren anwenden, tun Sie etwas für die Um
 zum Schutz der natürlichen Ressourcen und zum Schutz der menschlic

Seite 3

Um eine zuverlässige Synchronisation zu gewährleisten, darf der Empfangsring nicht weit von einem anderen entfernt sein
 von der Fernbedienung mehr als 50 cm.

Wenn Sie den „ **FINGER KICK** “ mit einem anderen synchronisieren möchten
 Fernbedienung, müssen Sie die vorherige Fernbedienung von der entfernen
 mindestens 6 Meter. Nur dann kann die Synchronisation gestartet werden
 ce mit einem anderen Fahrer.

• **Gebrauchsanweisung**

Drücken Sie die Taste am „ **FINGER KICK** “ wie **gewohnt**
 Sie würden es mit der Fernbedienung tun. Es ist nichts Besonderes am Ring-Controller
 Taste zum Ein- oder Ausschalten. Sobald Sie diese einzelne Taste drücken,
 Das Gerät schaltet sich automatisch ein.

Ab dem letzten Tastendruck reagiert das System sofort auf jeden einzelnen
 drücken. Wenn sich das Gerät eine halbe Stunde lang im Standby-Modus befindet,
 ba Reaktion ca. 1 Sekunde.

Nach 4 Stunden im Standby-Modus müssen Sie das System erneut aktivieren
 durch Drücken einer Taste in Reichweite der Fernbedienung.

• **Fehlerbehebung**

Sobald Sie die Taste drücken, müssen Sie sehen, dass die LED blinkt.
 Andernfalls wird der Akku entladen (unter der Annahme einer Lebensdauer von 5 bis 7 Jahren bei
 normaler Gebrauch). Dann wenden Sie sich bitte mit dem Gerät an Ihren Händler.
 Was.

Wenn das Licht nach dem Drücken der Taste aufleuchtet, aber nichts passiert (Kragen)
 reagiert nicht):

- Synchronisieren Sie den " **FINGER KICK** " mit Fernbedienung.
- Synchronisieren Sie das Empfangshalsband mit der Fernbedienung (gemäß Gebrauchsanweisung des Trainingshalsbands).

- Kompatibilität
- Funktionsprinzip
- Codierung
- Gebrauchsanweisung
- Fehlerbehebung
- Technische Daten
- Konformitätserklärung
- Recycling

• **Kompatibilität**

Der „ **FINGER KICK** “ ist mit diesen Fernbedienungen kompatibel
 Treiber:

TINY TRAINER Serie:

TT1000 : Reichweite von 1000 Metern, 9 Stimmulationsstufen und 3 M

PRO TRAINER Serie:

PT3000 : Reichweite von 3000 Metern, 18 Stimmulationsstufen und 8 M

BEAGLE MASTER : Reichweite von 4000 Metern, 18 Stimmulations
 4 Hunde.

Es können so viele " **FINGER KICK** " -Steuerelemente verwendet we
 Stimmulationsknopf-Fernbedienung, z.

4 für Pro Trainer Geräte (PT3000 und Beagle Master)
 2 für den TT1000

Seite 4

• **Funktionsprinzip**

Abstand zwischen

Der Abstand zwischen dem Cont

Leuchtend
Kontrollleuchte
EIS

Fahrer und
" FINGER KICK "
max 5 m

max 1000 m (TT1000)
max. 3000 m (PT3000)
max. 4000 m (Beagle)

Steuerung
Taste

Flexibel
Gurt

• Codierung

Um den „ FINGER KICK “ benutzen zu können , ist es notwendig Weisen Sie es zunächst einer Taste auf der Fernbedienung zu.

Methode:

Drücken Sie gleichzeitig die ausgewählte Stimulationstaste auf der Fernbedienung (mittlere Taste bei PT 3000 und Beagle Master oder Taste am TT 1000).

Der „ FINGER KICK “ verwendet die Fernbedienung als

Zwischenstation zur Verbindung mit dem Halsband des Hundes über große Entfernungen. Deshalb ist es wichtig

damit sich der „ FINGER KICK “ -Ring immer in Reichweite der Fernbedienung befindet

Steuerungen bis zu 5 Metern.

Halten Sie beide Tasten gedrückt, bis der LCD-Bildschirm blinkt.

Halten Sie zu diesem Zeitpunkt die Taste am Ringregler gedrückt mindestens 1 Sekunde.

ACHTUNG, Sie haben 10 Sekunden Zeit, dies zu tun. Wenn der Vorgang wieder von Anfang an.

Wir empfehlen, die Fernbedienung in eine Ihrer Taschen zu stecken.

Achtung, die Reichweite der Fernbedienung (Abstand zwischen der Fernbedienung und Kragen) können sich verringern, wenn der Controller an der falschen Stelle platziert wird (am Boden der Tasche, Knetaschen usw.)

Wenn der LCD-Bildschirm nicht mehr blinkt, wird „ FINGER KICK “ mit der ausgewählten Taste auf Ihrer Fernbedienung synchronisiert.

Hinweis:

Ihr Körper kann als Barriere für die Ausbreitung von Radiowellen zwischen dem „ FINGER KICK “ und Fernbedienung.

Hinweis:

Um den „ FINGER KICK “ nutzen zu können, muss es sein Natürlich ist die Fernbedienung auch mit dem Empfangshalsband synchronisiert.