


INSTRUKCJA OBSŁUGI PATPET B601



Charakterystyka:

- Ogranicza szczekanie i wycie psa
- Wodoodporna – możliwość użycia w delikatnym deszczu (brak możliwości zanurzenia)
- Dźwięk, wibracje
- Wykrywanie szczekania na podstawie dźwięku i wibracji
- Dwa ustawienia dla psów różnej wielkości
- Na ładowarkę

Opis obrożi:



Jak używać:

Włączanie/Wyłączanie

Włączanie: Naciśnij przycisk zasilania jeden raz, aby włączyć, zaświeci się zielona lampka z dwoma sygnałami dźwiękowymi.


Wyłączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1,5 sekundy, obroża zostanie wyłączona, usłyszysz 1 sygnał dźwiękowy

Czuwanie: obroża wejdzie w tryb czuwania po 1 minucie bezczynności

Dwie różne tryby działania dla dużych i średnich psów oraz małych:

Możesz przełączać pomiędzy nimi wciskając przycisk M

- Tryb dla średnich i dużych psów, wyświetla się zielona literka L (3B)



3A



3B

- Tryb dla małych psów, wyświetla się czerwona literka S (3D)



3C



3D

Obroża posiada dwa różne sposoby działania: progresywny i wybierany przez użytkownika


A: Tryb domyślny to tryb progresywny: w momencie kiedy pies szczeka wyśle się korekta na poziomie 1 jeśli szczeka dalej na poziomie 2 itd. aż do poziomu 6.

B: Tryb z poziomem wybranym przez użytkownika (na ekranie pojawi się aktualny poziom korekty): Możesz ustawić wybrany poziom naciskając i przytrzymując przycisk M. Poziom zmienia się od 1 do 6 jeśli wybrałeś odpowiedni poziom zwolnij przycisk.

Zmiana trybów:

Tryb domyślny to tryb progresywny

Naciśnij i przytrzymaj przycisk M obroża przejdzie do trybu wybranego przez użytkownika. Jeśli chcesz wrócić do trybu progresywnego naciśnij szybko trzy razy przycisk Power.



Uwaga:

1. W obu trybach obroża podczas aktywacji wyświetla dany poziom korekty. Na przykład ustawiona w trybie 6 wyświetla cyfrę 6 i miga 3 sekundy.
2. W obu trybach po 6 korekcie obroża przechodzi do trybu bezpieczeństwa, w tym czasie nie wysyła żadnej korekty i przez 1 minutę wyświetla cyfrę 0

Ładowanie:

Jeśli obroża wymaga ładowania wskaźnik poziomu baterii wyświetla jedną czerwoną kreskę (4A). Podczas ładowania pojawią się kolejne zielone kreski, pełne naładowanie oznacza 4 kreski na wskaźniku naładowania baterii (4B)



Używaj tylko oryginalnego kabla do ładowania z napięciem 5V.

Jeśli chcesz użyć innego kabla pamiętaj, że napięcie musi wynosić 5V. Ładowanie kablem o innych parametrach uszkodzi urządzenie.

Jak poprawnie założyć obroź?

Ważne: Poprawne założenie obroży z odbiornikiem jest gwarancją prawidłowego działania. Obroża musi mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa, od spodu szyi.

Postępuj zgodnie z poniższymi punktami:

1. Upewnij się, że obroźa jest wyłączona.
2. Pies nie może siedzieć. **(A)**
3. Umieść obroźę w taki sposób aby obroźa znajdowała się w miarę wysoko, pod brodą psa. W taki sposób aby miała bezpośredni kontakt ze skórą psa. **(B)**



4. Skontroluj odpowiednie dopasowanie obroży, wkładając jeden palec pomiędzy obrożę a szyję Twojego psa. (C) Obroża powinna przylegać, ale nie być założona za ciasno.
5. Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut. Następnie skontroluj czy przylega poprawnie.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie gól szyi psa na zero, może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry. Pies może nosić obrożę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Obroża noszona zbyt długo może powodować podrażnienia.