


Drinkwell ® AVALON



**Brunnen für Tiere
Inhalt 2 Liter**

Gebrauchsanweisung

Wichtige Sicherheitsanweisungen



Die Hinweise beziehen sich insbesondere auf die Gefahr von Feuer, Stromschlag oder Personenschäden .

- Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung.
- Um die Möglichkeit einer Gesundheitsverletzung zu vermeiden, ist eine Überwachung durch einen Erwachsenen und Kinder erforderlich, um das Gerät zu benutzen .
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Griffe und Ersatzteile.
- Entwickelt für den Hausgebrauch.
- Beim Ausschalten nicht am Netzkabel ziehen , sondern am Strom fassen. Adapter und ziehen Sie ihn aus dem el. Netzwerk.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist. Kabel, Kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Gilt für alle tragbaren Geräte im Inland ST1 - nicht berücksichtigt dort Geräte, bei denen es ins Becken fallen kann oder in va nicht
- Ziehen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch aus der Steckdose. Adapter mit el. Seite? v.
- Die Kunststoffteile des Brunnens sind **BPA-frei** , Einige Tiere sind allergisch gegen Kunststoffteile und sollten daher bei einer Allergie bei Ihrem Hund oder Ihrer Katze einen Tierarzt aufsuchen.

HINWEIS EINSATZ

- Brunnen sind so konzipiert , für den Dauerbetrieb (jedes Mal , wenn es eingesteckt ist in das elektrische Netz), so lange , bis das Niveau von Wasser gehalten wird , und wenn die Brunnen regelmäßig gereinigt stellen Sie sicher , dass Sie Brunnen regelmäßig überprüft und somit verhindern Läsion in der Pumpe , da das Wasser werden , verbraucht oder verdampfen und somit die Pumpe verursachen läuft trocken .
- Versuchen Sie nicht, die Pumpe zu reparieren .
- Um zu vermeiden, dass der Netzstecker nass wird , sollte er immer über dem Niveau des Brunnens liegen.
- Verwenden Sie ggf. ein geeignetes Verlängerungskabel .
- **Die elektrische Eingangsleistung dieses Gerätes beträgt 3W .**
- Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder verkauft wird, kann zu gefährlichen Zuständen führen.
- Verändern Sie das Gerät nicht .
- **Installieren oder speichern , das Gerät zu miestac h die ausgesetzt Witterungs- und auf Temperaturen unter 4,5 ° C**
- Lesen und befolgen Sie alle wichtigen Warnhinweise auf dem Gerät und in der Verpackung.

BRUNNENKOMPONENTEN



Inhalt: 2L
12V-System

GRUNDINFORMATION

Boss: mis zu und unterlegt Fontänen. Er ist mit einer Kerbe zum Verstecken des Stromkabels ausgestattet. **Turm:** Wasser wird durch die Filter durch den Turm gepumpt und fällt wie ein Wasserfall frei in die Schüssel. Die Kunststoffbuchse im oberen Teil

des Turms bildet eine Abdichtung zwischen Filterkörper und Turm. **Das Gehäuse / Kastenfilter :** Pool Quellen umfasst Volltechnik primär und enthält einen Kohlefilter. **Kohlefilter:** Der Filter besteht aus körniger Kohle aus Kokosnussschalen. Dieser Filter absorbiert Gerüche und Gerüche aus dem durch ihn fließenden Wasser und hält es frischer und attraktiver für Haustiere. **Schaumstofffilter:** Der Filter sammelt Haare und Schmutz und verhindert, dass diese die Pumpe erreichen. Es ist wichtig, diesen Schaumstofffilter zu verwenden, da er dazu beiträgt, den ordnungsgemäßen Pumpenbetrieb aufrechtzuerhalten.

Keine Pumpe: Kleine Tauchpumpen für Aquarien können zur Reinigung abgenommen werden. Die Pumpe ist nicht für DASH COVER geeignet! Nehmen Sie die Pumpe vor der Reinigung aus dem Brunnen. (Siehe Kapitel "Pumpenwartung" für detailliertere Informationen).

Die Pumpe hat auch einen einfachen Anschluss inline für die Befestigung an das Kabel napájaciemu.

Gummiabdeckung : Diese Gummidichtung sichergestellt, dass die elektrischen Versorgungskabel verbleibt im Inneren der Schüssel.

Gebrauchsanweisung Nicht ohne Wasser in Betrieb lassen - nur für den Hausgebrauch.

1.  Entnehmen Sie vor der Montage wahrscheinlich alle Komponenten des Brunnen aus der Verpackung.
 2. Überprüfen Sie noch einmal, ob das Stromkabel funktionsfähig und unbeschädigt ist.
 3. Platzieren Sie den Schaumstofffilter um die Pumpe, indem Sie Pump und in den Schaumstoff filter ra of vr taste einsetzen. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel von oben verlegt wird. (Abb.1).
 4. Nimm die Schüssel und platziere die Pumpe in der Mitte. Stellen Sie sicher, dass sich das runde Loch im oberen Teil der Pumpe in der unteren rechten Ecke der Schüssel befindet (Abb. 2). Der Schaumstofffilter wird zwischen der Pumpe und dem erhöhten Bereich leicht zusammengedrückt.
 5. Drücken Sie auf die Pumpe, um die Griffe zu befestigen. Sobald die Pumpe an Ort und Stelle ist, verbinden Sie das Inline-Verbindungskabel mit dem Stromkabel über den Brunnen (Abb. 3).
 6. Schieben Sie das Elektrokabel in das Innere des Durchgangs und legen Sie die Gummiabdeckung oben auf den Durchgang. Schieben Sie die Abdeckung ganz hinein (Abb. 4).
 7. Schieben Sie die Gummiabdeckung an den Seiten des Lochs entlang.
- Wichtig:** Spülen Sie uh l IKOV-Filter unter einem kalten Wasserstrahl aus, bevor Sie ihn im Brunnen verwenden.
8. Nachdem der Kohlefilter gespült ist, legen Sie ihn mit der größeren Seite nach unten in den Filterboden (Abb. 6). Der Aktivkohlefilter lässt sich nur an einer Seite in den Brunnen einlegen – gelingt dies nicht, muss er umgedreht werden.
 9. Setzen Sie die Filterabdeckung wieder ein und drücken Sie sie nach unten, bis Sie ein Klicken hören.
 10. Bringen Sie das Filtergehäuse an der Pumpe an, wie in Abbildung 7 gezeigt.
 11. Richten Sie den Turm an den kreisförmigen Kerben im Inneren der Schüssel aus und senken Sie ihn vorsichtig ab, bis er sicher auf der Schüssel aufliegt. Die Gummitülle bildet eine Abdichtung zwischen Filterkörper und Turm.
 12. Gießen Sie Wasser in den Brunnen - direkt in die Schüssel. Lassen Sie zwischen Wasseroberfläche und Schüsselrand mindestens 1,27 cm Platz, damit kein Wasser herausspritzt.
13. Platzieren Sie den Brunnen an der gewünschten Stelle. Heben Sie den vollen Brunnen nicht an, indem Sie den Turm greifen. Um den Brunnen zu bewegen, benutzen Sie immer beide Hände und halten Sie die Schüssel an den Seiten. Wichtig: Verwenden Sie zum Schutz des Bodens immer eine Schutzunterlage, z. B. ein Handtuch oder eine wasserdichte Unterlage, unter der Schüssel.
 14. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel, der Adapter und die Hände vollständig trocken sind, bevor Sie den Brunnen an eine Steckdose anschließen.
 15. Füllen Sie nach Bedarf Wasser in den Brunnen. Lassen Sie den Wasserstand niemals unter 2,54 cm sinken, da Sie sonst die Pumpe verbrennen können. Ersatzpumpen können separat erworben werden, indem Sie das Zentrum und den Kundendienst anrufen. Besuchen Sie www.petsafe.sk oder besuchen Sie Ihren Händler persönlich und bestellen Sie eine neue Pumpe.

Filter- und Brunnenreinigung

Brunnen ist ausgestattet plattierten zwei typmi Filter, die in regelmäßigen Abständen sollten ausgetauscht.

Kohlefilter entfernt e von LF c Schmelzer und Geruch, hält das Wasser in frischem Zustand. Der Filter sollte alle zwei bis vier Wochen gewechselt werden. Wenn Sie einen Brunnen für mehr Tiere verwenden oder Tiere haben, die mehr Speichel produzieren, wechseln Sie die Filter häufiger.

Spülen Sie den Filter vor dem ersten Gebrauch unter fließendem kaltem Wasser aus.

Der Schaumstofffilter sammelt Haare und Schmutz und verhindert das Eindringen in die Pumpe, was eine optimale Filterung garantiert. Ersetzen Sie den Schaumstofffilter alle vier bis acht Wochen. Um die Lebensdauer des Schaumstofffilters zu

Verlängern, spülen Sie ihn häufig mit sauberem Wasser aus.

Filter zusammen dienen dazu, eine sauberere Pumpe / Pumpen zu erhalten und sviežejsi mit Wasser für den Haushalt Ihres Haustieres zu versorgen .

Die Filter sorgen für ein frischeres Wasser im Wasser.

Wichtig: Filter nicht in Seifenlauge waschen e !

REINIGUNG DES BRUNNENS

Reinigen Sie den Brunnen einmal pro Woche.

1. Brunnen müssen Sie reinigen es auf einer regelmäßigen Basis zu gehen la normal arbeiten.
2. Trennen Sie das Inline- Kabel von der Pumpe (Abb. 8).
3. Heben Sie den Turm vorsichtig an und lassen Sie das Wasser langsam in die Schüssel zurückfließen. Sobald das Wasser in der Schüssel ist, stellen Sie den Turm für die spätere Reinigung beiseite (Abb. 9).
4. Nehmen Sie den Turm und drehen Sie ihn auf den Kopf, um die Gummitülle an der Unterseite des Turms zu entfernen.
5. Entfernen Sie das Filtergehäuse von der Pumpe, indem Sie es nach oben heben (Abb. 10).
6. Öffnen Sie das Filtergehäuse und entnehmen Sie den Kohlefilter von innen. Legen Sie den Filter zum Reinigen seitlich hin.
7. Entfernen Sie die angebrachte Gummiabdeckung (Abb. 11).
8. Während Sie das Netzkabel und den Boden der Schüssel mit beiden Händen festhalten, gießen Sie das restliche Wasser aus der Schüssel.
9. Fassen Sie die Pumpe bei abgezogenem Inline-Kabel und entferntem Wasser und heben Sie sie gerade nach oben, nachdem Sie die Saugnapfe gelöst haben. Ziehen Sie das Stromkabel der Pumpe weiter nach oben und durch die angehobene Position in der Mitte der Schüssel heraus. Nachdem die Pumpe vollständig aus der Schüssel entfernt wurde, trennen Sie den Schaumstofffilter und legen Sie ihn zur weiteren Reinigung beiseite.
10. Wenn der Brunnen komplett zerlegt ist, haben Sie: eine Schüssel und einen Turm, zwei Gummiteile, ein Filtergehäuse, 2 Filter und eine Pumpe.
11. Reinigen Sie die Teile des Brunnens mit warmem Wasser und Seife. Sie können den Brunnen auch in die Spülmaschine stellen, wir empfehlen jedoch, ihn von Hand zu waschen. Legen Sie die Pumpe niemals in die Spülmaschine. Anweisungen zur genauen Reinigung der Pumpe finden Sie in diesem Handbuch.
12. Wenn Sie in bestimmten Bereichen Probleme mit der Reinigung haben, versuchen Sie es mit einem Wattestäbchen oder kaufen Sie das Drinkwell® Reinigungsset, ein 3-teiliges Reinigungsset für Brunnen. Besuchen Sie unsere Website www.petsafe.sk oder suchen Sie einen Fontanok-Händler in Ihrer Nähe oder sehen Sie sich eine Liste der Händler an www.petsafe.sk

PUMPENREINIGUNG - PUMPEN

Die Pumpe muss ständig sauber sein. Gemessen sonst erlischt die Garantie des Produkts!

1. Scans des Tellervorfilters und der Oberseite n Für Teile des Brunnens.
2. Nehmen Sie die Pumpe vorsichtig aus der Schüssel.
3. Nachdem Sie die Pumpe aus der Schüssel genommen haben, entfernen Sie das Saugteil mit Zeigefinger und Daumen. Möglicherweise müssen Sie zwischen die einzelnen Teile des Nagels einführen.



4. Verwenden Sie die Lasche an der Unterseite der Pumpe, um den Stator herauszuziehen.



5. Nach dem

Entfernen des Stators können Sie auch den Antrieb (weißer Propeller) entfernen, der von einem Magneten gehalten wird. Ziehen Sie es aus dem schwarzen Teil.

6. Reinigt gründlich die Komponenten des Brunnens. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, bestimmte Reinigungsbereiche in den Teilen des Brunnens, Verwendung zum Beispiel, ein Ohr Wattestäbchen oder eine Drink kaufen® Brunnen Reinigungssatz

7. Montieren Sie die Teile im Originalzustand.
 - Antrieb starten (weißer Propeller)
 - Installieren Sie den Stator
 - Installieren Sie das Ansaugteil zusammen mit dem Durchflussregler

Tipps

Bei der ersten Einnahme des Brunnens kann das Tier beim Kennenlernen des neuen Objekts etwas vorsichtig sein . Lassen Sie das Tier sich daran gewöhnen. Einige Tiere werden den Brunnen nach einigen Tagen benutzen, andere jedoch sofort.

Möglicherweise muss Ihr Haustier den Brunnen an einem anderen Ort aufstellen als dem, an dem er gefüttert werden soll. Versuchen Sie, den Brunnen in einem anderen Raum oder Teil des Raumes aufzustellen.

Die Garantiezeit für dieses Produkt beträgt 2 Jahre ab Verkaufsdatum:

Verkaufsdatum:



Das Gerät erfüllt alle EMV-Normen und Normen für Geräte mit Niederspannung. Die unbefugte Verwendung oder Manipulation oder Modifikation des Geräts, die nicht direkt von der Radio Systems® Corporation genehmigt wurde, verstößt gegen EU-Vorschriften und kann dem Benutzer die Verwendung des Produkts untersagen und die Produktgarantie erlöschen lassen.

http://www.petsafe.net/customer-care/eu_docs.php



Das Gerät muss recycelt werden! Entsorgen Sie das Gerät / die Batterien niemals in einem Abfallbehälter, der nicht für das Batterierecycling vorgesehen ist.

Geschützt durch US-Patent: 5,799,609, 5,842,437

Haftungsbeschränkungen

1. Nutzungsbedingungen Die Nutzung dieses Produkts unterliegt der Annahme dieser Nutzungsbedingungen ohne vorherige Ankündigung. Mit der Verwendung dieses Produkts akzeptieren Sie alle diese Bedingungen und Hinweise. Wenn Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Hinweise nicht akzeptieren möchten, senden Sie das Produkt unbenutzt in der Originalverpackung und auf eigene Kosten und Gefahr zusammen mit dem Kaufbeleg an das zuständige Kundendienstzentrum zurück, um eine vollständige Rückerstattung zu erhalten.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieses Produkt für Ihr Haustier geeignet ist, konsultieren Sie bitte Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört ohne Einschränkung das uneingeschränkte Befolgen der Gebrauchsanweisung.

3. Keine illegale oder verbotene Verwendung Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit Haustieren bestimmt. Die bestimmungsgemäße Verwendung dieses Produkts unterliegt keiner Verletzung staatlicher und lokaler Gesetze.

4. Haftungsbeschränkung In keinem Fall haften die Radio Systems Corporation oder eines ihrer verbundenen Unternehmen für (i) indirekte, strafrechtliche, zufällige, besondere oder Folgeschäden und / oder (ii) Verluste oder Schäden für Schäden, die durch oder in Verbindung mit dem Missbrauch verursacht werden dieses Produkts. Der Käufer übernimmt alle Risiken und Verantwortungen aus der Verwendung dieses Produkts im gesetzlich maximal zulässigen Umfang. Um Zweifel auszuschließen, ist nichts in diesem Abschnitt 4 beschränkt und die Radio Liability Systems Corporation haftet nicht für Tod oder Körperverletzung, Betrug oder vorsätzliche Falschdarstellung.

5. Änderungen der Bedingungen Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, die für dieses Produkt geltenden Bedingungen und Hinweise von Zeit zu Zeit zu ändern.

Hersteller

EU: Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Irland
USA: Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

Distributor für die Slowakei und Tschechien

blue grey, sro, Oreburská 2320/13, 97404 Banská Bystrica, Slowakei