

# BENUTZERHANDBUCH

## Technische Merkmale

–  
Emit

–  
Dan

–  
Für



**Wa**

–

um z

–

lernen die Wespen erkennen



### Hinweis:

Wenn der Hund ist deaf oder beschädigt hören, nicht zu reagieren, um den Kragen anti bark Gerät. In einigen Fällen kann es vorkommen, dass der Hund aufhört zu erkennen, die Ultraschall-Signale. Um zu verhindern, dass

solche Situationen, wir empfehlen, dass Sie schalten Sie Kragen anti Rinde Gerät, wenn Sie es nicht brauchen.

Wir tun nicht empfehlen die Verwendung von Kragen anti Rinde Gerät in die andere Temperaturen als 0° - 45° Celsius.

**Warnung:** nicht hören können die Ultraschall-Signale, aber vor der Verwendung müssen Sie angenommen werden,

bestimmte Maßnahmen bei der Installation der Ausrüstung:

□

halten Sie das Gerät an arm ' s length, Weg von den Ohren zu vermeiden Gehörschäden, wenn ein Hund begann zu bellen, während Sie installieren oder anbringen des Gerätes

□

wir empfehlen, nicht in engem Kontakt mit dem Gerät, wenn es eingeschaltet ist

□

das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden

□

das Gerät ist ausschließlich für die Hunde

□

**BENUTZEN SIE NICHT IHR GERÄT FÜR ANDERE ZWECKE ALS ANGEGEBEN IN DER BEDIENUNGSANLEITUNG**

### Stromversorgung

–

4 LR14, 1,5 V Typ <<C>> Batterie. Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

## **Wartung**

–

Entfernen Sie die Batterie, bevor Sie mit der Reinigung

–

Reinigen Kragen anti Rinde Gerät nur mit einem feuchten Tuch

–

Verwenden Sie keine chemischen Wirkstoffe oder Lösungsmittel,

–

Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten

Hinweis: Kragen anti Rinde Gerät ist wasserdicht, aber wenn das Wasser kommt in den die Mikrofon, es könnte wesentlich beeinträchtigen die Funktion des Gerätes. Wenn Sie das Mikrofon trocken ist, das Gerät arbeitet ordnungsgemäß.

## **VERWENDEN**

Vor dem Gebrauch Lesen Sie sorgfältig die Anweisungen.

Anpassung – 5 Positionen

–

AUS (um den Akku zu schonen)

–

TEST (um zu sehen, ob das Mikrofon und die Lautsprecher funktionieren einwandfrei)

–

1 (Erkennung bellen bei 5m)

–

2 (Erkennung bellen bei 10m)

–

3 (Nachweis bellen bei 15m)

**Hinweis:** stellen Sie Sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie es nicht verwenden.

## **Einlegen und entfernen der Batterien**

**WARNUNG:** setzen Sie Immer die OFF-position beim einsetzen und entfernen der Batterien.

Das Gerät ist ausgelegt für 4 LR14, 1.5 V "C" - Typ Batterie

–

Drehen Sie den dial nach rechts, um öffnen Sie die Batterie-Abdeckung und legen Sie die Batterien ein. Zahlen Sie bitte Aufmerksamkeit auf die Richtigkeit der Polung.

–

Drücken und drehen Sie das Rad nach Links, so wie zu halten die Abdeckung geschlossen ist.

## **Installation**

Das Gerät muss so platziert werden in vor dem Hund und Ihren Hund bellen oder das Niveau immer niedriger ist als

1,5 m, Um sicherzustellen, dass die beste Lösung wäre in der zone zwischen dem Hund und der Ausrüstung, nicht

keine hohen Hindernisse.

Dual Funktion:

1.

Kragen anti Rinde Gerät hängen auf die Wand oder Baum

2.

Wenn Sie schalten Sie die LED-Leuchten für die Beleuchtung in der Nacht oder in die dark zone

## **Aktivieren**

□

Verwenden Sie zunächst den TEST-Modus um zu sehen, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert

□

Dann, drücken Sie die Taste 1, 2 oder 3, es hängt auf was Bereich, den Sie möchten

□

Die grüne LED auf der Taste positioniert auf der Seite leuchtet, wenn das Gerät in den TEST-Modus, oder

1,2 oder 3-Modus. Zeigt an, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

## **Ergebnis**

Während der 2 Wochen der Nutzung, Sie sollte registrieren, die Reduktion von ein Hund zu bellen.

Bitte halten Sie in

denken Sie daran, dass dieses Gerät nicht Arbeit für Hunde, die sind taub oder haben eine Hörminderung.

## **LED-Beleuchtung Funktion**

□

Drücken Sie die Taste für die LED-Licht ein für die geringere Intensität

□

Drücken Sie die Taste LED-Licht 2x höhere Intensität

□

Drücken Sie die Taste LED-Leuchte wieder auszuschalten

**Hinweis:** die LED-Licht kann verwendet werden als Indikator für schwache Batterie. Leuchtet nicht, wenn die

Batterie schwach ist.

## **Garantie**

### **Die Lösung des Problems:**

Wenn Ihr Gerät nicht mehr funktioniert oder zeigt eine Fehlermeldung, Lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung und prüfen Sie die Batterien ein (achten Sie auf die richtige Polarität).

Wenn das problem nicht behoben werden kann mit den folgenden Schritten sind, zögern Sie nicht uns zu Kontaktieren NUM'AXES

oder Ihren Händler.

Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, müssen Sie die folgenden:

-das Modell Ihres Produkts

-serial number (stated on the product label)

internationalsales@numaxes.com

www.numaxes.com

## **Die Konformitätserklärung, Garantie und post-Garantie-service**

Das Gerät ist zugelassen für den Einsatz in Ländern der EU und ist deshalb mit einem CE-Zeichen.

Alle

erforderlichen Unterlagen finden Sie auf der website des Importeurs, auf Antrag des Importeurs und der store durch die Importeur.

Die Adresse, an die Sie kann finden Sie die Konformitätserklärung und die aktuelle

Betriebsanleitung (Registerkarte zum download):

<https://www.elektro-objky.cz/protistekaci-jednotky/protistekaci-jednotka-eyenimal>

Änderungen der technischen Parameter, Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten.

Garantie und post-Garantie-Reparaturen sichert dem Importeur:

### **Garantie und post-Garantie-Reparaturen sichert dem Importeur:**

Reedog s. r. o.,

Sedmidomky 459/8, Prag

Infoline: 721 471 118

E-Mail:

[info@elektro-objky.cz](mailto:info@elektro-objky.cz)