

Benutzerhandbuch – Kragen anti Rinde Kragen GoodLife BarkWise



Bevor wir beginnen

Was ist Ultraschall -

Ultraschall-Frequenz über die



Protištěkáci jednotka




Ikový ovladač



Nabíječka

Aufgrund der verwendeten Technologie – vibration und Ultraschall, das Gerät ist geeignet für alle Rassen. Aber der Kragen ist einstellbar auf eine Länge von 15 bis 60 Zentimeter.

Ist BarkWise sicher?



stische
lenken
nen Empfindungen, die der Hund

ERSTE SCHRITTE

1. Laden BarkWise™

BarkWise™ ist wiederaufladbar. Stecken Sie einfach den Steckdose und in die Buchse am Gerät unter der Gummi - Abdeckung. Die Blaue Anzeige Licht zeigt an, dass das Ge aufgeladen wird. Die rote Statusanzeige signalisiert, dass d benötigt zum aufladen.

2. On/off

- Taste zum einschalten befindet sich auf der oberen Seite des Geräts

einschalten:


Drücken Sie die Taste und halten Sie Sie für 3 Sekunden. Gerät 3-mal piept und blinkt in blau. Jetzt aktiv ist.

Power off:

Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden. Gerät 1x piept und die LED blinkt rot. Jetzt ist es aus.

Remote controller

Drücken Sie die Taste und



Modrá
LED

Červená
LED

Zapnout/vypnout

aktivieren Sie die BarkWise™
(Blaue LED auf die controller
wird bestätigen drücken). Es
tritt auf, wenn der Aktivierungs-Funktion
die Einheit ist gedreht auf, die control
panel der Maschine. Die Reichweite
der Fernbedienung beträgt 20
Meter.

Control panel

1)

Empfindlichkeit zur bellen

Wird die Empfindlichkeit zu bellen. + ist die höchste Empfindlichkeit.

2)

REM (Fernbedienung oder ein Mikrofon)

Sie wählen ob das Gerät zu aktivieren, wenn der bellen
(Obere position) oder Sie nur drücken Sie eine Taste auf
der Fernbedienung (die untere position).

3)

AUD (akustisch / Ultraschall-Modus)

Verwenden Sie nur den Ultraschall (Obere position) oder Ton (untere position) für die Ausbildung Ihres Hundes.

Ein Signalton ist auch geeignet für die Überprüfung der korrekten Einstellung der Empfindlichkeit.

4)

VIB (Vibration / Keine Vibration)

Wählen Sie, für meine BarkWise™ vibrieren (untere position) oder ne vibrovat (Obere position), wenn Sie bellen.

Die Bereitstellung auf den Hals

□

Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund ruhig.

□

Ort der BarkWise™ auf dem unteren Teil des Halses, um die besten přilehal.

□

Ziehen Sie das Halsband so, dass es möglich war, zu dem slip einen finger unter den Riemen.

Videos

Auf unserem Youtube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps für das training eines Hundes, oder die Nutzung und installation von elektronischen Lernhilfen:

[www.Youtube.com/ ElektroObojky](http://www.Youtube.com/ElektroObojky)

Die Konformitätserklärung, Garantie und post-Garantie - service

Das Gerät ist zugelassen für den Einsatz in Ländern der EU und ist deshalb mit einem CE-Zeichen. Alle notwendigen Unterlagen

finden Sie auf der website des Importeurs, auf

Antrag des Importeurs und der store durch die Importeur.

Die Adresse, an die Sie kann finden Sie die Konformitätserklärung und die aktuelle Betriebsanleitung (Registerkarte zum download):

<http://www.elektro-objky.cz/protistekaci-zarizeni-goodlife/432-protistekaci-Kragen-goodlife-barkwise-dalkovy-ovladac.html>

Änderungen der technischen Parameter, der Eigenschaften und Druck - Fehler vorbehalten.

Garantie und post-Garantie-Reparaturen sichert dem Importeur:

Reedog s. r. o.,

Sedmidomky 459/8, Prag

Infoline: 216216106

E-Mail: info@elektro-objky.cz