

Benutzerhandbuch

Benutzerhandbuch

100m 300m

600 m 900 m²

Ferntrainer

Ferntrainer

Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie beginnen
Bitte lesen Sie das gesamte Handbuch, bevor Sie beginnen

Seite 2 Willkommen

- SK** Sie und Ihr Haustier sind füreinander geschaffen. Unser Ziel ist es, dass Sie das Beste haben Zugehörigkeit und die schönsten gemeinsamen Erinnerungen. Ihr Ferntrainer ist so konzipiert, dass er zu Ihrem passt er gab dem Liebling mehr Freiheit und beschützte ihn während dieser Zeit.
Wir wissen, dass Tierbesitzer glücklich sind, wenn ihre Haustiere in Sicherheit sind. Bevor Sie beginnen, bitte Nehmen Sie sich Zeit, um wichtige Sicherheitsinformationen zu lesen. Bei Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren
- CZ** Kontakt.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. und jede andere Tochtergesellschaft oder Marke der Radio Systems Corporation wird im Folgenden zusammenfassend als „wir.

NL

Wichtige Sicherheitshinweise

Erklärung von Warnwörtern und Symbolen in dieser Anleitung

ES

Symbol "Sicherheitshinweis". Weist auf eine potenzielle Verletzungsgefahr für Gesundheit. Befolgen Sie alle Sicherheitsregeln, die diesem Symbol folgen, um Verletzungen zu vermeiden oder Tod.

ES

WARNUNG Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird oder Verletzung.

VORSICHT Wird mit einem Sicherheitswarnsymbol verwendet, bedeutet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder schweren Verletzungen führen kann.

DE

VORSICHT Wird ohne Sicherheitswarnsymbol verwendet, bedeutet eine gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Verletzungen Ihres Hauses führen kann
Liebling.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder zu aggressivem Verhalten neigt. Aggressiv Hunde können ihren Besitzern oder anderen schwere Verletzungen oder sogar den Tod zufügen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dies der Fall ist für Ihren Hund geeignetes Produkt, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer.
- Es ist sehr wichtig, dass Sie und Ihr Hund beim Training an der Leine sicher sind. Dein Hund sollte ein flaches Halsband haben oder Riemen, die an einer starken Leine befestigt sind, die lang genug ist, damit der Hund etwas hinterherjagen kann, aber kurz genug, um nicht auf die Strafe oder andere gefährliche Bereiche zu gelangen. Du musst körperlich stark genug sein um zu verhindern, dass der Hund versucht zu fliehen und nach etwas zu rennen.
Dieses Trainingsgerät ist kein Spielzeug, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

2

petsafe.com

Seite 3

SK

- Ein zu langes oder zu eng am Hals Ihres Hundes getragenes Halsband kann Schäden verursachen oder Hautverletzungen. Dieser Schaden wird als Bettruhe oder Drucknekrose bezeichnet.
- Lassen Sie Ihren Hund dieses Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag tragen.
- Bewegen Sie das Halsband nach Möglichkeit alle 1-2 Stunden um den Hals Ihres Hundes.
- Überprüfen Sie den Sitz des Kragens, um übermäßigen Druck zu vermeiden, befolgen Sie die Anweisungen in diese Anleitung.
- Möglicherweise müssen Sie die Haare an den Kontaktstiften entfernen. Allerdings nie ganz Rasieren Sie den Hals des Hundes nicht, da dies zu Hautausschlag oder Infektionen führen kann.
- Schließen Sie das Kabel niemals an den Empfänger des Halsbandes an, da dies zu viel Druck auf die Kontakte ausübt.
- Wenn Sie ein separates Halsband verwenden, drücken Sie es nicht auf das elektronische Halsband.
- Waschen Sie den Halsbereich und die Halsbandkontakte Ihres Hundes wöchentlich mit einem feuchten Tuch.
- Untersuchen Sie den Bereich, in dem das Halsband den Hals berührt, täglich auf Verletzungen und Hautausschläge.
- Wenn Sie einen Hautausschlag oder eine Wunde feststellen, verwenden Sie das Halsband nicht weiter, bis die Haut verheilt ist.
- Wenn dieser Zustand länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie Ihren Tierarzt auf.
- Weitere Informationen zu Dekubitus oder Drucknekrose finden Sie auf unserer Website.

CZ

NL

ES

ES

Dieses Produkt ist zur Anwendung bei gesunden Hunden bestimmt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob es Ihrem Hund gut geht Gesundheit, empfehlen wir Ihnen, es vor der Verwendung des Produkts zu einem Tierarzt zu bringen.

DE

petsafe.com

3

Seite 4 Aufladen von Halsband und Controller

- SK Überladen kann die Batterielevensdauer verkürzen. Laden Sie die Fernbedienung nur bei schwacher Batterie auf.
1. Schließen Sie den Controller und das Halsband an und laden Sie sie vollständig auf. Dies kann bis zu 5 Stunden dauern.
 2. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die grüne LED am Halsband und die Batteriestatusanzeige das Display hört auf sich zu drehen und ist voll.
 3. Wenn das Halsband und der Controller vollständig aufgeladen sind, ersetzen Sie die Gummikappen.
- CZ

Um das Halsband einzuschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis Sie einen Piepton von leise bis hören

NL High-Taste und die grüne LED erscheint nicht, dann lassen Sie die Taste los.

Hinweis: Die Fernbedienung ist immer eingeschaltet und das Display leuchtet, wenn Sie drücken eine beliebige Taste.

ES Um das Halsband auszuschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis Sie den Halsbandton von . hören hohen bis tiefen Ton und dann loslassen. Die rote LED leuchtet während die Taste und gedrückt wird und erlischt, wenn das Halsband ausgeschaltet wird.

ES Kurzer Tipp: Wenn Sie das Halsband nicht verwenden, sollten Sie es ausschalten, um es zu verlängern Batterielebensdauer. Wenn Sie das Halsband längere Zeit aufbewahren, laden Sie es alle 4-6 . auf Wochen.

Taste an aus Zulassung für Ladegerät

DE Testen Sie den Ferntrainer

Wir empfehlen Ihnen, an Ihrer eigenen Haut zu testen, wie die statische Stimulation funktioniert. Beginne immer um die niedrigste Stufe und erhöhen Sie die Intensität bis zur Grenze Ihres persönlichen Komforts.

1. Legen Sie einen Finger auf beide Kontaktstifte des Halsbandes.
2. Halten Sie Ihre Fernbedienung ca. 0,5 m vom Halsband entfernt. Ab Stufe 0 die Vibrationstaste gedrückt halten ihn 1 bis 2 Sekunden lang. Sie sollten eine konstante Vibration spüren. Es gibt nur eine Intensitätsstufe Vibration.
3. Für statische Stimulation auf Stufe 1 erhöhen. Auf dieser Ebene musst du nichts fühlen. Hinweis: Kontinuierliche Stimulation wird nicht länger als 10 Sekunden übertragen. Um dir Anregung zu geben reaktivieren, loslassen und die Taste erneut drücken.
4. Erhöhen Sie die Stimulationsintensität, bis die Stimulation unangenehm wird.

Seite 5

Tonsymbol: Sendet einen Ton mit nicht einstellbarem Pegel Volumen zum Kragen.

SK

Vibrationssymbol: Sendet 1 nicht einstellbare Vibrationsstufe Stimulation in den Kragen. Stufe 0 ist Vibration.

Ton

Vibrieren / statisch Stimulation

CZ

Statiksymbol: Überträgt bis zu 15 verschiedene Statikstufen Stimulation in den Kragen, der mit dem Knopf eingestellt werden kann Stimulationsanpassungen. Die Stufen 1-15 sind statische Stimulation.

Einstellungen Ebenen 0 = Vibration 1-15 = statisch

Hund 1 * Hund 2

NL

Schlosssymbol: Zeigt an, dass die Ebenen statisch sind Stimulationen 8-15 sind gesperrt.

Batterieanzeige: Zeigt den verbleibenden Batteriestatus in Fahrer.

*Die Option Hund 1 / Hund 2 ist nicht verfügbar auf Fernbusmodul 100 Meter.

ES

Koppeln des zweiten Halsbandes mit der Fernbedienung

ES

Diese Option ist für einen Distanztrainer mit einer Reichweite von 100 Metern nicht verfügbar.

1. Verwenden Sie die Taste Hund 1 / Hund 2 auf der Fernbedienung, um Hund 2 auszuwählen. Bei Fernbedienung Steuerung an und Kragen aus, halten Sie den Ein-/Aus-Knopf am Kragen gedrückt.
2. Nach 5 Sekunden erlischt das LED-Licht am Halsband und zeigt damit an, dass das Gerät bereit ist für Paarung.
3. Drücken Sie eine der oberen 2 Stimulationstasten. Das LED-Licht des Halsbandes blinkt 5-mal, was bedeutet erfolgreiches Pairing.

DE

Seite 6 Legen Sie das Halsband an

SK Wichtig: Die richtige Montage und Positionierung des Empfängerhalsbandes ist für einen effizienten Betrieb wichtig. Kontaktstifte müssen an der Unterseite des Halses in direktem Kontakt mit der Haut Ihres Hundes sein.

1. Beginnen Sie mit dem Ausschalten des Halsbandes und der bequemen Position des Hundes, ohne zu sitzen. (UND)
2. Legen Sie Ihrem Hund das Halsband so an, dass das PetSafe®-Logo zu Ihnen zeigt hoch und das Halsband befindet sich direkt unter dem Kinn Ihres Hundes. Zentrieren Sie die Kontaktstifte unter den Hals des Hundes, um die Haut zu berühren. (B) Hinweis: Manchmal ist es notwendig, zu entfernen Haare um die Kontaktstifte, um einen gleichmäßigen Kontakt zu gewährleisten.
3. Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Kragens, indem Sie einen Finger einführen zwischen dem Ende des Kontaktstifts und Ihrem Hals Hund. (C) Es sollte zusammenhängend, aber nicht einschränkend sein.
4. Lassen Sie den Hund das Halsband für ein paar Minuten tragen, dann wieder schau mal wie es passt. Überprüfen Sie noch einmal, wie er passt, wenn sich der Hund im Halsband wohlfühlt.

Den Hals des Hundes niemals vollständig rasieren, da dies das Risiko erhöht Hautreizung. Lass deinen Hund dieses Halsband nicht mehr tragen als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden. Kragen auch getragen kann über längere Zeit zu Hautreizungen führen.

DE Finden Sie das richtige Stimulationsniveau für Ihren Hund

Wichtig: Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe und steigern Sie sie allmählich.

Der Distanztrainer verfügt über 1 Ton, 1 Vibration und 15 Stufen statischer Stimulation. Dadurch können Sie eine statische Ebene auswählen Stimulation, die für Ihren Hund am besten ist. Wir empfehlen das Training mit Ton und Vibration oder mit niedrigen Pegeln statische Stimulation bei Bedarf. In den meisten Fällen reichen die statischen Stufen 1-7 für Ihre Bedürfnisse aus Ausbildung. Die Stufen 8-15 sind gesperrt, um Sie daran zu erinnern, zu höheren Tempostufen zu wechseln.

Sobald Sie das Halsband des Hundes mit dem Empfänger angelegt haben, ist es Zeit für ihn, die Erkennungsstufe zu finden. Die Anerkennungsstufe ist eine Stufe Stimulation, wenn der Hund beginnt, sie zu bemerken. Die Stimulation sollte für den Hund nicht unangenehm sein. IHR HUND SOLLTE NICHT HABEN VERURSACHEN SIE GERÄUSCHE ODER PANIK, WENN SIE STATISCHE STIMULATION ERHALTEN. WENN ES PASSIERT, DIE STIMULATION DES LEVELS IST ZU HOCH UND SIE SOLLTEN ZUM VORHERIGEN LEVEL ZURÜCKKEHREN STIMULATION:

Befolgen Sie diese Schritte, um die Erkennungsstufe Ihres Hundes zu ermitteln:

1. Wählen Sie Stufe 0 und drücken Sie die obere rechte Taste für 1 bis 2 Sekunden.

6

petsafe.com

Seite 7 Wenn Ihr Hund überhaupt nicht reagiert, wiederholen Sie den Vorgang mehrmals, bevor Sie zur statischen Stimulation übergehen.

3. Wählen Sie Stufe 1 und drücken Sie die obere rechte Taste 1 bis 2 Sekunden lang kontinuierlich.
4. Wenn Ihr Hund überhaupt nicht reagiert, wiederholen Sie diese Stimulationsstufe mehrmals, bevor Sie zur nächsten Stufe wechseln.
5. Erhöhen Sie die Stimulationsstufe, bis Ihr Hund zuverlässig auf statische Stimulation reagiert. Hinweis: Ferntrainer hat voreingestellte Stufen 8-15 gesperrt. Um sie zu entsperren, halten Sie gleichzeitig oben und unten gedrückt Schaltflächen auf der linken Seite.
6. Wenn Ihr Hund bei Stufe 15 immer noch nicht reagiert, überprüfen Sie den Sitz des Halsbandes (siehe „Halsband anlegen“). Um sicherzustellen, dass das Halsband funktioniert, testen Sie es auf einer niedrigeren Intensitätsstufe an Ihrer Hand.

Wenn Sie alle diese Schritte ausprobiert haben und Ihr Hund immer noch keine Reaktion auf die Stimulation zeigt, bitte wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.

Um eine vollständige Anleitung zur Fehlerbehebung herunterzuladen, besuchen Sie www.petsafe.com.

Garantie

Dreijährige nicht übertragbare Garantie

Dieses Produkt hat den Vorteil einer eingeschränkten Herstellergarantie. Vollständige Informationen finden Sie unter: www.petsafe.net oder indem Sie sich an Ihren lokalen Kundenservice wenden.

Australien / Neuseeland - Gemäß australischem Verbraucherrecht, Mängelgewährleistung, gültig ab 1. Januar 2012 sind die folgenden Garantiedetails für dieses Produkt: Radio Systems Australia Pty Ltd. (im Folgenden als „Radio“ bezeichnet Systeme“) dem Großhandelskäufer oder anderen Käufer oder Eigentümer des Produkts garantieren, dass bei Verwendung für den Hausgebrauch und bestimmungsgemäßer Verwendung sind für einen Zeitraum von drei Jahren frei von Material- und Verarbeitungsfehlern Jahre ab Kaufdatum. "Erstkäufer" bezeichnet die Person, die das Produkt ursprünglich gekauft hat oder ein Geschenk erhalten hat, das ist unser unverpacktes Produkt. Radio Systems übernimmt die Arbeitskosten und Komponenten für drei Jahre Nutzung. Danach Der Preis gilt zu diesem Zeitpunkt für die Komponenten und Modifikationen der Software gemäß den Bedingungen des Unternehmens. Die eingeschränkte Garantie ist nicht übertragbar und erlischt automatisch, wenn der ursprüngliche Käufer das Produkt von Radio Systems verkauft oder das Land an . überträgt

auf dem das Radio Systems-Produkt installiert ist.

Diese beschränkte Garantie deckt keine Schäden ab, die durch das Kauen, Sturm, Verantwortungslosigkeit, Modifikation des Tieres verursacht werden oder Missbrauch. Käufer, die ein Produkt außerhalb von Australien, Neuseeland oder von einem nicht autorisierten Händler beziehen sie müssen das Produkt bei Garantieproblemen an den Ort zurücksenden, an dem es erworben wurde.

petsafe.com

7

Seite 8

Bitte beachten Sie, dass Radio Systems keine finanzielle Entschädigung, Sachleistung oder Änderung des Produkts leistet aufgrund einer Meinungsänderung oder aus anderen Gründen, die nicht in der Garantie aufgeführt sind.

SK Beschwerdeverfahren:

Alle Beschwerden sind an das Kundencenter unter www.petsafe.net oder an . zu richten
Markendistributor für die Region:

CZ

SR / CR
blaugrau, sro
Oremburská 2320/13

NL 97404 Banská Bystrica, SLOWAKEI

Internet: www.petsafe.sk
Tel: +421 483810311

Eingang von Reklamationen bei:

ES blaugrau, sro

Kremnicka 47 / A
97405 Banská Bystrica, Slowakei
Tel: +421 483810311

ES

Um eine Reklamation abzuschließen, müssen Sie eine Quittung vorlegen. Ohne Kaufbeleg repariert Radio Systems auch nicht ersetzt keine beschädigten Komponenten. Radio Systems bittet den Verbraucher, den Kunden zu kontaktieren Service, um eine Garantienummer zu erhalten. Andernfalls kann es zu einer 30-tägigen Verzögerung im Fall kommen Reklamationsbearbeitung.

DE

Wenn das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf beschädigt wird, liefert Radio Systems ein Ersatzprodukt, im Voraus gesendet, bevor das defekte Produkt geliefert wird. Verpackung wird in der Rücksendung enthalten Produkt anstelle des beschädigten Stücks. Das Produkt muss innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rückerstattung zurückgegeben werden. Wenn es ist Produkt nach 30 Tagen nach dem Kauf beschädigt, muss der Verbraucher es auf eigene Kosten zurücksenden. Radio Systems testet das Produkt und ersetzt das beschädigte Gerät und sendet das Produkt kostenlos mit einer Garantie zurück, dass das Produkt ist gleichzeitig noch unter Garantie. Diese Garantie gilt zusätzlich zu anderen Rechten und Entschädigungen steht Ihnen per Gesetz zur Verfügung. Produkte von Radio Systems haben Garantien, die nicht weggelassen werden können aus dem australischen Verbraucherrecht. Sie sind verpflichtet, einen schwerwiegenden Fehler zu ersetzen oder zu erstatten und alle anderen vorhersehbaren Verluste oder Schäden zu ersetzen. Sie sind auch verpflichtet, die Ware reparieren zu lassen oder ersetzen, wenn es nicht von akzeptabler Qualität ist und der Schaden nicht zum schwerwiegenden Fehler beiträgt. Wenn Sie haben Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an unser Kundenservice-Center unter 1800 786 608 (Australien) oder 0800 543 054 (Neuseeland).

8

petsafe.com

Seite 9

SK

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von Radio genehmigt wurden
Systems Corporation kann die Berechtigung des Benutzers zur Verwendung dieses Geräts widerrufen.

CZ

Die Radio Systems Corporation erklärt in alleiniger Verantwortung, dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen von Artikel 3 der RED-Richtlinie (2014/53/EU) und der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät die nicht ausschließlich von Radio Systems Corporation autorisiert sind, gegen die EU RED-Bestimmungen verstoßen, können widerrufen werden berechtigt, dieses Gerät zu verwenden und die Garantie erlischt.

NL

Hiernit erklärt die Radio Systems Corporation, dass diese Produkte den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen entsprechen Kommissionen. Die Konformitätserklärung finden Sie unter: www.petsafe.com/customercare/eu_docs.php.

NS

Dieses Gerät entspricht den kanadischen RSS-Industriestandards. Die Nutzung unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) Dieses Gerät sollte keine schädlichen Auswirkungen haben und (2) dieses Gerät muss alle Auswirkungen akzeptieren, die es abdeckt die durch einen ungewollten Betrieb des Gerätes verursacht worden sein können.

Einschlag,

ES

ACMA

Das Gerät entspricht den EMV-Anforderungen der Australian Communications and Media Authority (ACMA).

ES

Wichtige Tipps zum Recycling

Bitte respektieren Sie die Elektroschrott-Bestimmungen in Ihrem Land. Dieses Gerät muss recycelt werden. Wenn Sie dieses Gerät nicht mehr benötigen, werfen Sie es nicht in die Kommunal Abfall. Bitte geben Sie es an den Ort zurück, an dem es gekauft wurde, damit es in unsere aufgenommen werden kann Recycling-System. Wenn dies nicht möglich ist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für Mehr Informationen.

Batterieentsorgung

In vielen Ländern ist eine getrennte Sammlung von Altbatterien vorgeschrieben; prüfen Vorschriften in Ihrer Nähe.

petsafe.com

9

Seite 10 Nutzungsbedingungen und beschränkte Haftung

SK 1. Nutzungsbedingungen

Die Verwendung dieses Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung ohne Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen hier enthalten. Durch die Verwendung dieses Produkts stimmen Sie den oben genannten Bedingungen zu. wenn du nicht annehmen, bitte Produkt unbenutzt und originalverpackt zurücksenden, Porto bezahlen und

CZ Wenden Sie sich mit Nachweis und Kauf an das zuständige Kundendienstzentrum, um den vollen Umfang zu erhalten Vergütung.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

NL Das Produkt wurde für Hunde entwickelt, die eine Ausbildung benötigen. Spezifisches Temperament oder Größe / das Gewicht Ihres Hundes ist möglicherweise nicht für dieses Gerät geeignet (siehe "Funktionsweise des Systems" in der Bedienungsanleitung).

Radio Systems Corporation empfiehlt, dieses Produkt nicht zu verwenden, wenn Ihr Hund aggressiv ist und übernimmt keine Gewähr für die Eignung des Produktes im Einzelfall. Wenn Sie sich nicht sicher sind

ES Wenn dieses Gerät für Ihren Hund geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder von einem zertifizierten Trainer, bevor Sie das Gerät verwenden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören ohne Einschränkung, Lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch und alle spezifischen Warnungen.

3. Keine illegale oder verbotene Verwendung

ES Dieses Produkt ist für die Anwendung bei Hunden bestimmt. Dieses Produkt soll nicht verursachen Schmerzen, Verletzungen oder Provokationen. Bei Verwendung für diese Zwecke kann dies einen Verstoß gegen Bundes- oder Landesrecht des Landes.

4. Beschränkte Haftung

DE Weder Radio Systems Corporation noch eines ihrer verbundenen Unternehmen in irgendeiner Weise In diesem Fall haften sie nicht für (i) indirekte, strafrechtliche, zufällige, besondere oder Folgeschäden Schäden und / oder (ii) Verluste oder Schäden, die im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Produkts entstehen. Der Käufer ist für alle damit verbundenen Risiken im vollen gesetzlich zulässigen Umfang verantwortlich.

5. Änderung der Bedingungen

Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, diese Bedingungen zu ändern Verwendung des Produkts. Wenn solche Änderungen an Ihnen vor der Verwendung des Produkts vorgenommen werden, werden sie für Sie wirksam und Ihr Produkt.

10

petsafe.com

Seite 11 Willkommen

SK Sie und Ihr Haustier sind füreinander geschaffen. Unser Ziel ist es, dass Sie das Beste haben Zugehörigkeit und die schönsten gemeinsamen Erinnerungen.

Ihr Distanztrainer wurde entwickelt, um Ihrem Haustier mehr Freiheit zu geben und es während dieser Zeit zu schützen.

Wir wissen, dass Tierbesitzer glücklich sind, wenn ihre Haustiere in Sicherheit sind. Bevor Sie beginnen, bitte

Nehmen Sie sich die Zeit, wichtige Sicherheitsinformationen zu lesen. Bei Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren

CZ Kontakt.

Radio Systems Corporation, Radio Systems PetSafe Europe Ltd., Radio Systems Australia Pty Ltd. und

NL jede andere Tochtergesellschaft oder Marke der Radio Systems Corporation wird im Folgenden gemeinsam als „wir.“

Wichtige Sicherheitshinweise

Erklärung von Warnwörtern und Symbolen in dieser Anleitung

ES

Symbol "Sicherheitshinweis". Weist auf eine potenzielle Verletzungsgefahr hin. Befolgen Sie alle Sicherheitsregeln, die diesem Symbol folgen, um Verletzungen zu vermeiden oder des Todes.

WARNUNG Weist auf eine gefährliche Situation hin, die zum Tod führen kann, wenn sie nicht vermieden wird oder Verletzung.

ES

VORSICHT Wird mit einem Sicherheitswarnsymbol verwendet, weist auf gefährliche hin eine Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu kleinen oder schweren Verletzungen führen kann.

DE

VORSICHT Wird ohne das Sicherheitswarnsymbol verwendet, weist auf gefährliche hin eine Situation, die Ihr Haustier verletzen könnte, wenn sie nicht vermieden wird.

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Ihr Hund aggressiv ist oder zu aggressivem Verhalten neigt. Aggressive Hunde sie können ihren Besitzern oder anderen schwere Verletzungen oder sogar den Tod zufügen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dies der Fall ist für Ihren Hund geeignetes Produkt, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder zertifizierten Trainer.
-
- Es ist sehr wichtig, dass Sie und Ihr Hund beim Training an der Leine sicher sind. Dein Hund sollte flach sein ein Halsband oder Riemen, die an einer starken Leine befestigt sind, die lang genug ist, damit der Hund etwas hinterherjagen kann, aber kurz genug, um nicht auf die Straße oder andere gefährliche Bereiche zu gelangen. Du musst körperlich stark genug sein um zu verhindern, dass der Hund versucht, wegzulaufen und etwas hinterherzulaufen.
- Dieses Trainingsgerät ist kein Spielzeug, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. petsafe.com

11

Seite 12

SK

- Ein zu langes oder zu eng am Hals Ihres Hundes getragenes Halsband kann Schäden verursachen oder Hautverletzungen. Dieser Schaden wird Dekubitus oder Drucknekrose genannt.
- Lassen Sie Ihren Hund dieses Halsband nicht länger als 12 Stunden am Tag tragen.
- Bewegen Sie das Halsband nach Möglichkeit alle 1-2 Stunden um den Hals Ihres Hundes.
- Überprüfen Sie, ob das Halsband passt, um übermäßigen Druck zu vermeiden, befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung.
- Eventuell müssen Sie Haare im Bereich der Kontaktstifte entfernen. Allerdings nie ganz Rasieren Sie den Hals des Hundes nicht, da dies zu Hautausschlag oder Infektionen führen kann.
- Schließen Sie die Führung niemals an die Halsbandaufnahme an, da dies zu viel Druck auf die Kontakte ausübt.
- Wenn Sie ein separates Halsband an der Führung verwenden, drücken Sie es nicht auf das elektronische Halsband.
- Waschen Sie den Halsbereich und die Halsbandkontakte Ihres Hundes wöchentlich mit einem feuchten Tuch.
- Untersuchen Sie täglich den Bereich, in dem die Halsbandkontakte Ihren Hals berühren, auf Verletzungen und Hautausschläge.
- Wenn Sie einen Hautausschlag oder eine Wunde feststellen, verwenden Sie das Halsband nicht weiter, bis die Haut verheilt ist.
- Wenn dieser Zustand länger als 48 Stunden anhält, suchen Sie Ihren Tierarzt auf.
- Weitere Informationen zu Dekubitus oder Drucknekrose finden Sie auf unserer Website.

CZ

NL

ES

ES

Dieses Produkt ist zur Anwendung bei gesunden Hunden bestimmt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Hund in gutem Zustand ist Gesundheit, empfehlen wir, es vor der Verwendung des Produkts zu einem Tierarzt zu bringen.

DE

Seite 13 Aufladen von Halsband und Controller

- SK** Überladen kann die Batterielebensdauer verkürzen. Laden Sie die Fernbedienung nur, wenn die Batterien schwach sind.
1. Schließen Sie den Controller und das Halsband an und laden Sie sie vollständig auf. Dies kann bis zu 5 Stunden dauern.
 2. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt das grüne LED-Licht am Halsband und die Batteriestatusanzeige das Display hört auf sich zu drehen und ist voll.
 3. Wenn das Halsband und der Controller vollständig aufgeladen sind, setzen Sie die Gummikappen wieder auf.

Um das Halsband einzuschalten

- NL** Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis Sie einen Piepton von leise bis hören hohe Töne und die grüne LED erscheint nicht, dann lassen Sie die Taste los.

Hinweis: Die Fernbedienung ist immer eingeschaltet und das Display leuchtet, wenn Sie drücken eine beliebige Taste.

ES Um das Halsband auszuschalten

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis Sie das Halsband von oben hören auf einen tiefen Ton und dann loslassen. Die rote LED leuchtet während Drücken Sie die Taste und es schaltet sich aus, wenn das Halsband ausgeschaltet ist.

- ES** Kurzer Tipp: Wenn Sie das Halsband nicht verwenden, sollten Sie es ausschalten, um verlängern die Batterielebensdauer. Wenn Sie das Halsband längere Zeit aufbewahren, laden Sie es auf alle 4-6 Wochen.

Taste
an aus
Zulassung für
Ladegerät

DE Testen Sie den Ferntrainer

Wir empfehlen Ihnen, selbst zu testen, wie die statische Stimulation funktioniert. Immer starten auf die niedrigste Stufe und steigern Sie die Intensität bis zur Grenze Ihres persönlichen Komforts.

1. Legen Sie einen Finger auf beide Kontaktstifte des Halsbandes.
2. Halten Sie Ihre Fernbedienung ca. 0,5 m vom Halsband entfernt. Beginnen Sie auf Stufe 0, drücken Sie die Vibrationstaste und halten Sie es für 1 bis 2 Sekunden. Sie sollten eine konstante Vibration spüren. Es gibt nur eine Ebene Schwingungsintensität.
3. Für statische Stimulation auf Stufe 1 erhöhen. Auf dieser Ebene musst du nichts fühlen.
Hinweis: Kontinuierliche Stimulation wird nicht länger als 10 Sekunden übertragen. Um wieder anzuregen aktiviert, loslassen und die Taste erneut drücken.
4. Erhöhen Sie die Stimulationsintensität, bis die Stimulation unangenehm wird.

13

petsafe.com

Seite 14

SK Tonsymbol: Sendet einen Ton mit nicht einstellbarem Pegel Volumen zum Kragen.

Vibrationssymbol: Sendet 1 nicht einstellbare Vibrationsstufe Stimulation des Kragens. Stufe 0 ist Vibration.

Statiksymbol: Überträgt bis zu 15 verschiedene Statikstufen Kragenstimulation, die mit der Taste eingestellt werden kann Stimulationsanpassungen. Die Stufen 1-15 sind statische Stimulation.

Schlosssymbol: Zeigt an, dass die Stufen der statischen Stimulation 8-15 sind gesperrt.

Batterieanzeige: Zeigt den verbleibenden Batteriestatus in Fahrer.

Ton
Vibrieren /
statisch
Stimulation
Einstellungen
Ebenen
Hund 1 *
Hund 2
0 = Vibration
1-15 = statisch

*Die Option Hund 1 / Hund 2 ist nicht verfügbar auf Fernbusmodul 100 Meter.

SK

CZ

NL

ES

Koppeln des zweiten Halsbandes mit der Fernbedienung

Diese Option ist für einen Distanztrainer mit einer Reichweite von 100 Metern nicht verfügbar.

1. Verwenden Sie die Taste Hund 1 / Hund 2 auf der Fernbedienung, um Hund 2 auszuwählen. Mit Ein Halten Sie bei ausgeschalteter Fernbedienung und ausgeschaltetem Halsband die Ein-/Aus-Taste am Halsband gedrückt.
2. Nach 5 Sekunden erlischt das LED-Licht am Halsband und zeigt damit an, dass das Gerät bereit ist für Paarung.
3. Drücken Sie eine der oberen 2 Stimulationstasten. Die LED am Halsband blinkt 5 Mal, was bedeutet erfolgreiches Pairing.

ES

DE

Seite 15 Legen Sie das Halsband an

SK Wichtig: Die richtige Anbringung und Platzierung des Empfängerhalsbands ist für einen effizienten Betrieb wichtig. Die Kontaktstifte müssen an der Unterseite des Halses direkten Kontakt mit der Haut Ihres Hundes haben.

1. Beginnen Sie mit dem Ausschalten des Halsbandes und der bequemen Position des Hundes, ohne zu sitzen. (UND)

UND

CZ 2. Legen Sie Ihrem Hund das Halsband mit dem PetSafe®-Logo nach oben und Das Halsband befindet sich direkt unter dem Kinn Ihres Hundes. Zentrieren Sie die Kontaktstifte unter dem Hals des Hundes, um die Haut berühren. (B)

Hinweis: Manchmal ist es notwendig, Haare um die Kontaktstifte zu entfernen, um sie zu sichern beständiger Kontakt. Wir haben auch längere Kontaktstifte im Paket verpackt.

NL 3. Überprüfen Sie die Dichtheit des Kragens, indem Sie einen einsetzen B Ihren Finger zwischen dem Ende des Kontaktstifts und Ihrem Hals Hund. (C) Es sollte passen, aber nicht einschränken.

4. Lassen Sie den Hund einige Minuten lang das Halsband tragen und überprüfen Sie es dann erneut wie er sitzt. Überprüfe noch einmal, wie er sitzt, wenn der Hund anfängt, sich einzunässen

ES Kragen bequem.

C

Den Hals des Hundes niemals komplett rasieren, das würde das Risiko erhöhen Hautreizung. Lass deinen Hund dieses Halsband nicht mehr tragen als 12 Stunden innerhalb von 24 Stunden. Kragen auch getragen kann über längere Zeit zu Hautreizungen führen.

ES

DE Finden Sie das richtige Stimulationsniveau für Ihren Hund

Wichtig: Beginnen Sie immer auf der niedrigsten Stufe und steigern Sie sie allmählich.

Der Ferntrainer verfügt über 1 Ton, 1 Vibration und 15 Stufen statischer Stimulation. Auf diese Weise können Sie die Stärke der statischen Stimulation auswählen, was für Ihren Hund am besten ist. Wir empfehlen das Training mit Ton und Vibration oder mit geringer statischer Aufladung Stimulation bei Bedarf. In den meisten Fällen reichen die statischen Stufen 1-7 für Ihren Trainingsbedarf aus. Die Stufen 8-15 sind gesperrt, um Sie daran zu erinnern, dass Sie zu höheren Tempostufen wechseln.

Wenn Sie dem Hund das Halsband mit dem Empfänger anlegen, ist es an der Zeit, dass er die Erkennungsstufe findet. Die Anerkennungsstufe ist eine Stufe Stimulation, wenn der Hund beginnt, sie zu bemerken. Die Stimulation sollte für den Hund nicht unangenehm sein. DEIN HUND SOLLTE NICHT VERÖFFENTLICHEN KLINGT ODER FALLEN DIE PANIK, WENN ES STATISCHE STIMULATION ERHÄLT. WENN ES PASSIERT, LEVEL DIE STIMULATION IST ZU HOCH UND SIE SOLLTEN ZUR VORHERIGEN STIMULATIONSEBENE ZURÜCKKEHREN:

Befolgen Sie diese Schritte, um die Erkennungsstufe Ihres Hundes zu ermitteln:

1. Wählen Sie Stufe 0 und drücken Sie die obere rechte Taste für 1 bis 2 Sekunden.

Seite 16 Wenn Ihr Hund überhaupt nicht reagiert, wiederholen Sie den Vorgang mehrmals, bevor Sie zur statischen Stimulation übergehen.

SK

3. Wählen Sie Stufe 1 und drücken Sie die obere rechte Taste 1 bis 2 Sekunden lang kontinuierlich.
4. Wenn Ihr Hund überhaupt nicht reagiert, wiederholen Sie diese Stimulationsstufe mehrmals, bevor Sie mit der nächsten fortfahren Niveau.

5. Erhöhen Sie die Stimulationsstufe, bis Ihr Hund zuverlässig auf statische Stimulation reagiert. Hinweis: Fernbedienung der Trainer hat voreingestellte Level 8-15 gesperrt. Um sie zu entsperren, halten Sie beide gleichzeitig gedrückt obere und untere Tasten auf der linken Seite.

CZ

6. Sollte Ihr Hund auch auf Stufe 15 noch keine Reaktion zeigen, prüfen Sie den Sitz des Halsbandes (siehe „Anlegen Halsband“). Um sicherzustellen, dass das Halsband funktioniert, testen Sie es auf einer niedrigeren Intensitätsstufe an Ihrer Hand.

Wenn Sie alle diese Schritte ausprobiert haben und Ihr Hund immer noch keine Reaktion auf die Stimulation zeigt, wenden Sie sich bitte an das Kundenservice-Center.

NL

Um die vollständige Anleitung zur Fehlerbehebung herunterzuladen, besuchen Sie www.petsafe.com.

ES

Garantie

Dreijährige nicht übertragbare Garantie

ES

Dieses Produkt hat den Vorteil einer eingeschränkten Herstellergarantie. Vollständige Informationen finden Sie unter: www.petsafe.net oder indem Sie sich an Ihren lokalen Kundenservice wenden.

Australien / Neuseeland - Gemäß australischem Verbraucherrecht, Mängelgewährleistung, gültig ab 1. Januar 2012 sind die folgenden Garantiedetails für dieses Produkt: Radio Systems Australia Pty Ltd. (Im Folgenden als "Radio" bezeichnet) Garantien gegenüber dem Großhandelskäufer oder einem anderen Käufer oder Eigentümer des Produkts, dass bei Verwendung für Haushaltsverbrauch und bestimmungsgemäßer Verwendung sind für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Datum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern kaufen. Ein "ursprünglicher Käufer" ist eine Person, die ursprünglich ein Produkt kauft oder ein Geschenk von uns erhält unverpacktes Produkt. Radio Systems übernimmt die Arbeitskosten und Komponenten für drei Jahre Nutzung. Nach dieser Zeit an Softwarekomponenten und Modifikationen werden gemäß den Bedingungen des Unternehmens mit dem Preis verrechnet. Die beschränkte Garantie ist nicht übertragbar und erlischt automatisch, wenn der ursprüngliche Käufer das Funksystemprodukt verkauft oder übergibt das Grundstück, auf dem das Radio Systems-Produkt installiert ist. Diese eingeschränkte Garantie deckt keine Schäden ab verursacht durch das Kauen von Tieren, Stürme, Verantwortungslosigkeit, Modifikation oder Missbrauch. Käufer, die das Produkt außerhalb von Australien, Neuseeland oder von einem nicht autorisierten Verkäufer beziehen, müssen es zurückgeben das Produkt an den Ort, an dem sie erworben wurden, bei Garantieproblemen.

petsafe.com

16

Seite 17 Bitte beachten Sie, dass Radio Systems keine finanziellen Entschädigungen, Sachleistungen oder Produktänderungen bietet aufgrund einer Meinungsänderung oder aus anderen Gründen, die nicht in der Garantie aufgeführt sind.

SK

Beschwerdeverfahren: Alle Beschwerden sind an das Kundencenter zu richten unter www.petsafe.net oder an den Markenverteiler für die Region:

SR / CR

CZ

blaugrau, sro
Oremburská 2320/13
97404 Banská Bystrica
SLOWAKEI

NL

Internet: www.petsafe.sk
Tel: +421 483810311

Eingang von Reklamationen bei:

ES

blaugrau, sro
Kremnicka 47 / A
97405 Banská Bystrica
Slowakei

ES

Tel: +421 483810311

Um eine Beschwerde abzuschließen, müssen Sie eine Quittung vorlegen. Ohne Kaufbeleg repariert Radio Systems auch nicht ersetzt keine beschädigten Komponenten. Radio Systems bittet Verbraucher, den Kunden zu kontaktieren Service, um eine Garantienummer zu erhalten. Andernfalls kann es zu einer 30-tägigen Verzögerung im Fall kommen Reklamationsbearbeitung. Wenn das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf beschädigt wird, kümmert sich Radio Systems darum. Produktersatz, der im Voraus vor der Lieferung des verdorbenen Produkts gesendet wird. Verpackung wird mitgeliefert bis das Produkt anstelle des beschädigten Stücks zurückkehrt. Das Produkt muss innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt zurückgegeben werden Vergütung. Wenn das Produkt nach 30 Tagen nach dem Kauf beschädigt ist, muss der Verbraucher es zurücksenden an eigene Kosten. Radio Systems testet das Produkt und ersetzt das beschädigte Gerät und sendet das Produkt zurück kostenlos mit der Garantie, dass sich das Produkt noch im gleichen Garantiezeitraum befindet. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den anderen die Ihnen gesetzlich zur Verfügung stehenden Rechte und Rechtsmittel. Produkte von Radio Systems haben Garantien, die kann aus dem australischen Verbraucherrecht nicht weggelassen werden. Sie müssen ersetzen oder einen schwerwiegenden Fehler zu ersetzen und andere vorhersehbare Verluste oder Schäden zu ersetzen. Sie sind auch verpflichtet, die Ware reparieren oder ersetzen zu lassen, wenn sie keine akzeptable Qualität und Beschädigung aufweist trägt nicht zu einem schwerwiegenden Fehler bei.

DE

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Kundencenter Service unter 1800 786 608 (Australien) oder 0800 543 054 (Neuseeland).

17

petsafe.com

Seite 18

SK

Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der Radio Systems Corporation genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen Benutzerberechtigung, dieses Gerät zu verwenden.

CZ

Die Radio Systems Corporation erklärt in alleiniger Verantwortung, dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen von Artikel 3 der RED-Richtlinie (2014/53/EU) und der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU). Nicht autorisierte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät die nicht ausschließlich von der Radio Systems Corporation genehmigt wurden, gegen die EU RED-Bestimmungen verstoßen, können widerrufen werden die Befugnis des Benutzers, dieses Gerät zu verwenden und die Garantie zu erlöschen.

NL

Hiermit erklärt die Radio Systems Corporation, dass diese Produkte den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen entsprechen Kommissionen. Die Konformitätserklärung finden Sie unter: www.petsafe.com/customer-care/eu_docs.php.

NS

Dieses Gerät entspricht den RSS-Standards der kanadischen Industrie. Die Nutzung unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Diese Ausrüstung sollte keine schädlichen Auswirkungen haben und (2) die Ausrüstung muss jede Auswirkung hinnehmen, einschließlich jeglicher Auswirkungen, die möglicherweise verursacht wurden ungewollter Betrieb des Gerätes. Dieses Gerät wurde für den Betrieb mit den mitgelieferten Antennen entwickelt. Verwenden andere Antennen können gegen kanadische Industrievorschriften verstoßen und dem Besitzer die Berechtigung zur Verwendung dieses Geräts entziehen.

ES

ACMA

Das Gerät entspricht den EMV-Anforderungen der Australian Communications and Media Authority (ACMA).

ES

DE

Wichtige Tipps zum Recycling

Bitte respektieren Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für Elektroschrott. Dieses Gerät muss recycelt werden.

Wenn Sie dieses Gerät nicht mehr benötigen, entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Bitte senden Sie es zurück an wo es gekauft wurde, damit es in unser Recyclingsystem aufgenommen werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, bitte Sie wenden sich an den Kundendienst, um weitere Informationen zu erhalten. Für eine Liste der Telefonnummern des Kundencenters Besuchen Sie unsere Website www.petsafe.net.

Batterieentsorgung

In vielen Ländern ist eine getrennte Sammlung von Altbatterien vorgeschrieben; prüfen Vorschriften in Ihrer Nähe.

petsafe.com

18

Seite 19 Nutzungsbedingungen und beschränkte Haftung

SK 1. Nutzungsbedingungen

Die Verwendung dieses Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung ohne Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen hier enthalten. Durch die Verwendung dieses Produkts stimmen Sie den oben genannten Bedingungen zu, wenn es ist nicht annehmen, bitte Produkt unbenutzt und originalverpackt zurücksenden, Porto bezahlen und

CZ Wenden Sie sich mit Nachweis und Kauf an das entsprechende Kundendienstzentrum, um voll zu werden Vergütung.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt wurde für Hunde entwickelt, die eine Ausbildung benötigen. Spezifisches Temperament oder Größe / Gewicht

NL Ihr Hund ist möglicherweise nicht für dieses Gerät geeignet (siehe "Funktionsweise des Systems" im Handbuch). Radio Systems Corporation empfiehlt, dieses Produkt nicht zu verwenden, wenn Ihr Hund aggressiv ist und übernimmt keine Gewähr für die Eignung des Produktes im Einzelfall. Wenn du nicht bist

Um sicherzustellen, dass dieses Gerät für Ihren Hund geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Tierarzt oder

ES von einem zertifizierten Trainer, bevor Sie das Gerät verwenden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehören ohne Einschränkung, Lesen Sie das gesamte Benutzerhandbuch und alle spezifischen Warnungen.

3. Keine illegale oder verbotene Verwendung

Dieses Produkt ist für die Anwendung bei Hunden bestimmt. Dieses Produkt soll keine Schmerzen verursachen, Verletzung oder Provokation. Wenn es für einen bestimmten Zweck verwendet wird, kann es einen Verstoß gegen Bundes- oder Landesgesetze dieses Landes.

ES

4. Beschränkte Haftung

Weder Radio Systems Corporation noch eines ihrer verbundenen Unternehmen in irgendeiner Weise

In diesem Fall haften sie nicht für (i) indirekte, kriminelle, zufällige, besondere oder Folgeschäden

DE

Schäden und / oder (ii) Verluste oder Schäden, die im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Produkts entstehen.

Der Käufer ist für alle damit verbundenen Risiken im vollen gesetzlich zulässigen Umfang verantwortlich.

5. Änderung der Bedingungen

Radio Systems Corporation behält sich das Recht vor, diese Bedingungen zu ändern

Verwendung des Produkts. Wenn solche Änderungen an Ihnen vor der Verwendung des Produkts vorgenommen wurden, werden sie zum Zeitpunkt wirksam Sie und Ihr Produkt.

19

petsafe.com

Seite 20

Petsafe-Produkte wurden entwickelt, um die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Haustier zu verbessern. Weitere Informationen zu unserem breiten

Produktauswahl, die Rückhaltesysteme, Vermeidung, Trainingssysteme, Bellkontrolle, Hundetüren, Gesundheit umfasst und Wellness, Abfallmanagement und Produkte zum Spielen und für Herausforderungen besuchen Sie bitte www.petsafe.net.

Petsafe-Produkte wurden entwickelt, um die Beziehung zwischen Ihnen und Ihrem Haustier zu verbessern. Weitere Informationen zu unserem breiten Produktauswahl, die Rückhaltesysteme, Vermeidungssysteme, Trainingssysteme, Bellkontrolle, Hundetüren, Gesundheits- und Wellness, Abfallmanagement und Produkte für Spiele und Herausforderungen, besuchen Sie bitte www.petsafe.net

Radio Systems Corporation
10427 Haustiersicherer Weg
Knoxville, TN 37932
+1 (865) 777-5404

Funksysteme PetSafe Europe Ltd.
2. Etage, Elgee-Gebäude, Marktplatz
Dundalk, Co. Louth, A91 YR9X Irland
+353 (0) 76 892 0427

petsafe.com

J400-2147-19
© 2017 Radio Systems Corporation

PDT17-16031	PDT19-16029
PDT19-16032	PDT17-16118
PDT17-16127	PDT19-16119
PDT19-16128	PDT17-16121
PDT17-16025	PDT19-16122
PDT19-16026	PDT17-16124
PDT17-16028	PDT19-16125