

# Protištěkáci obojek Patpet B28



1. Tlačítko „S“: (Ve vypnutém stavu obojek zapnete stisknutím tlačítka „S“, dlouhým stisknutím obojek vypnete; ve stavu zapnutí stisknutím tlačítka „S“ upravíte citlivost)

2. USB nabíječka

3. Kontrolka

## Popis produktu

Tento protištěkáci obojek funguje na základě zvuku a vibrace pro základní výcvik psů. Je vhodný pro malá a střední plemena. Výrobek je dobíjecí, funguje až 30 dní, pokud je plně nabitý.

## Pokyny

1, Zapnutí/vypnutí: Stisknutím tlačítka „S“ na 1s zapnete obojek a podržením tlačítka „S“ na 2 s obojek vypnete.

2. Nastavení citlivosti: Citlivost upravíte stisknutím tlačítka „S“ ve stavu zapnutí. Stiskněte jednou tlačítko „S“ a uslyšíte jednu úroveň „Bip“ 1 (**nejnižší citlivost**) Ještě jednou stiskněte tlačítko „S“ a uslyšíte dvě úrovně „Bip“ 2 úrovně. Stiskněte znovu tlačítko „S“ a uslyšíte tři „Bip“ 3 úrovně. Stiskněte znovu tlačítko „S“ a uslyšíte čtyři „Bip“ 4 úrovně. Stiskněte znovu tlačítko „S“ a podržte 5 úrovní „Bip“ (**nejvyšší citlivost**)

## Kontrolka

Po zapnutí obojku bude indikátor svítit zeleně. Pokud bude mít obojek vybitou baterii, indikátor bude od svítit červeně.

## Nabíjení

Obojek musíte nabít, pokud indikátor stavu baterie bude svítit červeně. Pokud se rozsvítí zelená, obojek je opět plně připraven k použití.

## **Jak pracovat**

Nasadte tento obojku na krk psa, při psím štěkání bude obojek fungovat následovně:

1. štěkání - pouze vibrace 1,5s
2. štěkání - vibrace 1,5s + zvuk 1,5s
3. štěkání - vibrace 1,5s + zvuk 2,5s
4. štěkání - vibrace 1,5s + zvuk 3,5s
5. štěkání - vibrace 1,5s + zvuk 4,5s

**Upozornění:** Pokud obojek nefunguje do 20 s, vrátí se do prvního pracovního režimu.