




B
B
P
r



Wie die Krallen kann Ursache der Bewegung der Empfänger auf den
des Hundes. Wenn
tritt, dürfen die Kontakte zu einer Reizung der Haut. Wenn das Gerät

unsachgemäß montiert auf den Hals Ihres Hundes ist es möglich, dass die stimulation des rechts zu arbeiten.

Die Länge der tragende Einheit

Verlassen Sie die Geräte in der gleichen Stelle auf den Hals Ihres Hundes für einen längeren Zeitraum kann zu einer Reizung der Haut. Wenn Sie trägt ein Halsband für einen längeren Zeitraum sollten

Sie die Kontakte und das ganze equipment, bewegt sich auf den Hals des Hundes zu vermeiden Reizung.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Hund Anzeichen von Hautirritationen, und konsultieren Sie Ihren Tierarzt.

Reaktion auf stimulation

Jeder Hund hat eine andere Schmerzgrenze und Reaktion auf stimulation.

Beobachten Sie daher bitte die Reaktion

Ihres Hundes auf ein bestimmtes Niveau der stimulation. Stimulation Ebene können variieren je nach

auf die situation und die Umgebung. Verärgert Hund (jagt einem anderen Hund oder Tier) wird erfordern

eine höhere Stufe der stimulation, als wenn es gestört wird.

Trainings-Methoden

Elektronische Halsbänder können in vielerlei Hinsicht verwendet werden.

Wenn Sie haben jede

Sorge über diese Methoden empfohlen von Dogtra konsultieren mit einem professionellen.

Inhalt

Den ersten Blick.....5

Main features.....6

Übersicht.....7

Verstehen Sie Ihre Ausbildung system

1.

So aktivieren/deaktivieren Sie die

1200ER.....	9
2.	
So bedienen Sie die Tasten auf dem radio.....	10
3.	
Kragen.....	12
4.	
So finden Sie das richtige Maß an stimulation.....	13
5.	
Erweiterung der Funkreichweite.....	13
6.	
LED-Anzeige.....	14
7.	
Aufladen Der Batterie.....	14
8.	
LCD-display auf die radio.....	16
9.	
Wie pin, clip und Gurt auf das ARC 1200S.....	17
10.	
Wie zu verwenden eine test-Licht.....	18
Basic-training-Tipps.....	19
Wartung.....	19
Fehlerbehebung.....	20
Den ersten Blick	
Radio	
Der Empfänger/Halsband-Ladegerät	
Kabel	
Handbuch	
Clip auf Gürtel	

Test Licht

Tasche

Weitere Empfänger/Kragen mit Riemen

Dogtra ARC1200S erweitert werden kann für 2, 3 oder 4 Hunde auf einmal

Auto-Ladegerät

Dogtra Auto Ladegerät ist entworfen für die Verwendung mit 10-volt-Auto-Ladegerät.

Europäische Ladegerät

Dogtra europäischen Ladegerät ist für die Verwendung in 230V-Steckdose

Die wichtigste Funktion des ARC 1200S

Die leichte Bauweise der Empfänger ergonomisch geformt, um den Hals Ihres Hundes

Verbesserte Griffe auf dem radio

Nestimulační hochwirksame pager

Bessere Kontakte

Dimmer/Selektor für die Auswahl der Ebene von stimulation 0-127

Sofortige und langfristige stimulation

Reichweite 1200m

Low-und high-stimulation

Vollständig wasserdicht

LCD-display

Clip auf Gürtel

2-Stunde quick aufladen

Übersicht

Radio

Antenne

Dimmer

LED-Anzeige

- Taste pager

On/

off

Instant boost

Long-term

pulse

**- Anschluss zum aufladen
der Batterie**

LCD-display

Gürtel Kragen

Kontakte

- Anschluss zum aufladen

der Batterie

LED-Anzeige

Auf und off

Verstehen Sie Ihre Ausbildung system

1.

Wie zu aktivieren/deaktivieren, ARC 1200S

Um das radio einschalten drücken und halten Sie die Blaue Taste auf der Rückseite des radio, bis Sie schalten Sie die LCD -

Anzeige. Zum ausschalten des Radios drücken und halten Sie die Blaue Taste auf der Rückseite des radio, bis die LCD -

Anzeige schaltet sich aus.

Schalten Sie den Empfänger am Halsband und halten Sie die power-Taste, bis die LED-Anzeige wird ändern zu

grün Farbe. Zu schalten Sie den Empfänger am Halsband und halten Sie die aus-Taste, bis die LED

- Anzeige leuchtet rot.

Auf und

off

Taste

zu drehen auf

und

off

2.

So bedienen Sie die Tasten auf dem radio

Drücken Sie die Taste, um den Modus auswählen, um zu beginnen, die Auswahl, und drücken Sie dann die Taste

zugeordnet, um den Kragen. Der erste Kragen ist automatisch zugeordnet zu die schwarze Taste

.

Instant boost

Sie die Taste, um den unmittelbaren Impuls ist platziert in der oberen linken Hälfte

auf die radio. Wenn diese

Taste gedrückt wird, sendet der Empfänger eine kurze elektrische stimulation.

Steigern nachhaltig

Diese Schaltfläche befindet sich in der unteren Hälfte des radio. Die push von eine Taste sendet einen dauerhaften boost-für bis zu

12 Sekunden. Wenn die Taste gedrückt wird, auch nach dieser Zeit, der Puls wird schalten Sie automatisch wie eine

schutzsicherung. Kragen reaktiviert werden, nachdem Sie die Taste loslassen.

Instant

boost

Dauerhafte

boost

Auf und

off

- Taste

pager

- Taste pager

Pager-Taste befindet sich auf der Vorderseite des Radios. Drücken Sie diese Taste, um die

nestimulační Warnung nach drücken der Taste, aber innerhalb von Sekunden.

Ausschalten und das radio einschalten

Die on / off-Taste befindet sich auf der rechten Seite des Radios. Nachdem Sie das radio einschalten

drücken Sie die Taste auf der rechten Seite, bis es nicht beleuchtete LCD-display.

Zum ausschalten des Radios

drücken Sie die Taste, bis die LCD-Anzeige ausgeschaltet.

3.

Kragen

Der Kragen sollte getragen werden auf den Hals des Hundes so fest zu, Kontakte mit chirurgischen

Edelstahl drückte fest gegen das Fell des Hundes. Mit der richtigen

Implementierung und Straffung

der Kragen-Sie sollten in der Lage sein, stecken Sie einen finger oder zwei zwischen die Kontakte und das Fell des Hundes.

Die beste Lage-box des Empfängers auf die Kragen ist auf der Seite der

Luftröhre. Box

- receiver soll bleiben auf seinem Platz, beim Training oder Schulung. Wenn Sie das Gerät bewegen oder rutschen auf der unteren Seite der Hals des Hundes ist nicht richtig befestigen, und es sein sollte.

Lassen Sie die Kragen kann Ursache die Kontakte, reiben Hundes haben können,

führte zu einer Reizung der Haut. Wenn das Halsband zu fest angezogen, kann viel bewirken ein Hund

Probleme mit der Atmung. Überprüfen Sie IMMER den Zustand Ihres Hundes auf Anzeichen von

Reizungen bei der Verwendung von elektrischen Kragen. Wenn Sie Anzeichen von Reizungen,

nehmen Sie den Kragen ab und konsultieren Sie Ihren Tierarzt.

4.

So finden Sie das richtige Maß an stimulation

Gerät ARC1200S ausgestattet ist reostatem auf seine radio. Dimmer - passt die Intensität der stimulation, die für die niedrigsten stimulation Ebene 1 um

die höchste Stufe der stimulation 127. Sie wechseln können, auch Dank der button

style-Auswahl der Intensität zwischen 8 verschiedenen Arten. Von der eine, die ist die niedrigsten

nach 8, was ist die höchste. Der Grad der stimulation, die am besten sitzen Ihres Hundes hängt von dem temperament Ihres Hundes und der

Schwellenwert für die

stimulation. Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe und arbeiten Sie sich in Richtung

der Spitze. Das richtige Niveau für Ihren Hund kann gefunden werden nach die Reaktion auf

ein bestimmtes Niveau entspricht und die milde Reaktion der Muskeln auf den Hals eines Hundes. Das Niveau der

stimulation kann variieren, je nach den verschiedenen Arten von training.

Das Niveau der stimulation

kann erhöht werden, abhängig von der störenden Elemente für Ihren Hund.

5.

Erweiterung der Funkreichweite

Dogtra ARC1200S hat eine Reichweite von 1,2 km. Palette kann variieren je nach

die Art und Weise des Senders gehalten wird. Halten Sie den Sender weiter Weg von Ihrem Körper für eine

erhöhte Reichweite. Für maximale Reichweite halten Dogtra ARC1200S richtig

berechnet.

Maximale Reichweite

Typische Reichweite Minimale Reichweite

*Vermeiden Sie ein berühren der Antenne kann Ergebnis in eine Reduktion in Bereich

6.

LED-Anzeige

LED-Anzeige blinkt alle 4 Sekunden, wenn der Empfänger eingeschaltet und betriebsbereit. Die LED-Anzeige blinkt, während der scanner so auf die Empfänger

, wenn Sie die Taste drücken.

Die Farbe der LED-Anzeige ändert sich je nach Ladezustand des Geräts.

Grün=Voll geladen, Gelb=Mittel, Rot=Ladung

Wenn dies verwendet wird, wenn die LED-Anzeige rot, ist das Gerät automatisch abgeschaltet.

Die Leuchtanzeige des Empfängers

Wenn Sie die Taste gedrückt, wird die weitere stimulation der leuchtet

für die Dauer des Buttons. Die Farbe hängt von der Akku-Ladung. Wenn Sie gedrückt wird,

die Taste, um die unmittelbare stimulation der Licht blinkt.

7.

Aufladen der Batterie

Auch.

Heben Sie den Gummischutz von der Ladebuchse.

II.

Stecken Sie den adapter in die Buchse und an eine Steckdose an. Die LED-Anzeige auf dem radio und dem Empfänger beginnt zu blinken rot.

III.

Wenn Ihre Gerät ist voll aufgeladen, die LED-Anzeige wird ändern zu grün Farbe auf das radio, also

auf den receiver. Trennen Sie den adapter vom Gerät und von der Netzsteckdose.

IV.

Setzen Sie den Gummi-Schutz-Stecker Ladegerät

*Gummi-Stecker am radio und Empfänger sorgt dafür, dass das Gerät ist nicht durchdrungen von Wasser und Schmutz. Das Gerät ist wasserdicht, auch wenn es nicht eine Gummi-Schutz komplett geschlossen.

Mehr zu berechnen Receiver/Halsbänder und Funkgeräte kombinieren, Ersatzakku, Ladegerät und splitter-Kabel wie in der Abbildung dargestellt.

***WARNUNG**

1.

Vollständig aufladen die Gerät vor dem ersten Gebrauch

2.

Tun nicht das Gerät aufzuladen in der Nähe von brennbaren Materialien.

Vollständig das Gerät aufzuladen, bevor Sie Ihre Speicherung auf einem oder mehreren der

8.

LCD-display auf die radio

Einschalten der LCD-Hintergrundbeleuchtung drücken Sie kurz die Taste zum ausschalten und einschalten.

Das LCD-display zeigt die ausgewählte stimulation level (0-127).

Die LCD-Anzeige zeigt den Ladezustand der Batterie. 3 Kommas, wenn der Akku vollständig

aufgeladen ist, 2, wenn es aufgeladen ist medium und 1, wenn es notwendig ist, um die Batterie aufzuladen. Der Indikator der

Ladung der Batterie zeigt nur den Wert für das radio. Um zu bestimmen, den status der Batterie

in den Empfänger, achten Sie auf die LED-Anzeige und die Farbe.

Grün = voll geladen

Orange = medium

Rot = der Akku ist entladen

Stellen Sie sicher, dass der LCD-Anzeige bei niedrigen Temperaturen

Bei niedrigen Temperaturen unter 0 Grad celsius zu Flüssigkeit in der Anzeige verlangsamen, und verlangsamen sogar dann, und die Arbeit der display. Trotz der Tatsache, dass die LCD-Anzeige reagiert langsamer zu arbeiten, die radios und die ganze Gerät davon betroffen. Bei extremen Temperaturen ist es möglich, dass der LCD-Anzeige wird die Arbeit mit einer Verzögerung. Wenn das LCD-display bei diesen Temperaturen nicht reagiert, halten in Geist, dass alle änderungen, die Sie machen werden, spiegelt sich in der Ausstattung, obwohl das ist, das LCD-display nicht angezeigt.

9.

Wie zu pin Sie einen clip auf Gürtel

Verbinden Sie den mitgelieferten clip, um die radio, Folgen Sie den folgenden Anweisungen:

1.

Richten Sie den clip und befestigen Sie es an der markierten Löcher auf der Rückseite der radio.

2.

Für die hart eingepresst Schrauben Sie den clip an den Gürtel mit einer gebündelten zusammen mit Schrauben.

Warnung

Ziehen Sie, bis clip fest an Ort und Stelle. Seien Sie vorsichtig und überdrehen Sie Schrauben.

10.

Wie zu verwenden eine test-Licht

Versuchen stimulation mit einem test-Licht.

1.

Schalten Sie den Empfänger/Halsband und die radio, und setzen Sie die test-LED auf der Stelle

wenden, wie im Bild gezeigt.

2.

Die test-LED beginnt zu Leuchten im moment, wenn es ist gedrückt, die front-Schaltfläche

, die Sie im Modus "N". Das Licht leuchtet, bis die Taste in den Modus "C" zu einem maximum von 12 Sekunden.

***Für weitere Informationen über die setup-Modi finden Sie in Abschnitt 2.**

3.

Wenn es eingeschaltet ist, ist der Grad der stimulation, um das höhere Licht wird Leuchten mehr.

Basic-Training-Tipps

Erste Schritte

Ihr Hund muss haben einige grundlegende Gewohnheiten des Gehorsams, bevor es möglich ist, übernehmen die Ausbildung elektrische Kragen. Erste Hund, der das lernen mithilfe der Proben und die Reihenfolge, gefolgt von einer großen Menge an wiederholen. Als der Hund beginnt, sich zu verbessern in diesem Gehorsam, Sie können setzen ihn in den Wahnsinn und an verschiedenen Orten. Mit dem richtigen Volumen der positiven und negativen Vergütung Sie einen Hund sehr gut ausgebildet.

Training an der Leine

Ihr Hund muss verstehen, die Befehle des Gehorsams (sitzen, bleiben, hier, warten, in einem Zwinger), bevor Sie diese Befehle benutzen, wenn die Ausbildung elektrische Kragen. Die Leine, die an das klassische Kragen wird verwendet, um bringen den klassischen Ordnungen der Gehorsam. Electro-Kragen an dieser Leine wird verwendet für die Verstärkung der Bestellungen. Wenn Ihr Hund hört auf diese grundlegenden Befehle, verwenden Sie positive Belohnung. Wenn der Hund versteht diese Befehle sind, können Sie die Elektro-Manschette um die Weiterentwicklung der Ausbildung.

Erste Schritte mit electro-Kragen

Wenn Sie bereits ein Hund versteht die Kommandos an der Leine, können Sie beginnen mit dem training mit Hilfe von electro-Kragen. Mit einem Hund an der Leine und mit Elektro-Halsband um Ihren Hals weiterhin mit der Einreichung dieser Befehle. Licht - stimulation-oder Kurzzeit-oder eine Konstante Puls kann angewendet werden mit dem Befehl. Die Stimulation wird kontinuierlich entfernt, als der Hund beginnt, um kostenlos zu hören und ihn zu verstehen. Durch Wiederholung der Hund lernt , um zu vermeiden, den Impuls und er erfüllte den Befehl vor deren Einsatz. Training mit Hilfe von electro-Kragen ist eine andere Art von negativer Verstärkung Befehl. Wenn der Hund führt die Befehle mit positiver Verstärkung, wie sind die Belohnungen. Der Letzte Schritt der Ausbildung auf die Elektro-Kragen ist die Bühne zu vermeiden. Der Hund lernt die Befehle befolgen, noch bevor es gezwungen ist, einen elektrischen Impuls. Wann ist die Ausbildung die Ausbildung ist abgeschlossen electro-Kragen, dient als Warnung, wenn der Hund erfüllt oder nicht erfüllen Ihre Befehle. Befolgen Sie die ersten Trainingseinheiten kurz und positiv. Hunde haben Zeiten des

Friedens Aufmerksamkeit.

Wie viel eine starke stimulation der Nutzung

Der Grad der stimulation, die am besten sitzen Ihres Hundes hängt von dem temperament Ihres Hundes und

auf der Schwellenwert für die stimulation. Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe und arbeiten Sie Ihren Weg nach oben.

Das richtige Niveau für Ihren Hund kann gefunden werden nach die Reaktion auf ein bestimmtes Niveau entspricht und die

milde Reaktion der Muskeln auf den Hals eines Hundes. Die Höhe der Förderung kann variieren, je nach den verschiedenen Arten von training.

Das Niveau der stimulation kann erhöht werden, abhängig von der störenden Elemente für Ihren Hund.

Für mehr Informationen, fühlen sich frei zu rufen Sie unsere Kunden-support-Unternehmen auf +420 216

216 106 oder besuchen Sie unsere website

www.elektro-objky.cz

Fehlerbehebung

1.

Mein Hund reagiert nicht, um das Elektro-Halsband

-

Stellen Sie sicher, dass der Empfänger/Halsband eingeschaltet ist. Drehen Sie den Kragen, drücken Sie

on/off, bis die LED-Anzeige nicht grün leuchtet.

-

Stellen Sie sicher, dass der Riemen der Kragen ist fest angezogen und ob die Kontakte berühren der Haut des Hundes.

-

Kontakte, die möglicherweise zu kurz für ein langes und dichtes Fell Ihres Hundes. Verwenden Sie die angehängte Erweiterung für Kontakte. Wenn Sie bereits die Erweiterung, die Sie verwenden, Sie müssen zu

trimmen Sie das Fell Ihres Hundes den Hals.

-

Die Intensität der Puls ist zu niedrig für Ihren Hund. Erhöhen Sie die Intensität der stimulation, bis Ihr Hund reagiert nicht.

2.

Ein test-LED leuchtet, aber ich habe nicht das Gefühl, keine stimulation

-

Ihre Toleranzschwelle kann größer sein als Ihr Hund. Sie haben, um zu versuchen, das Gerät auf die Spitzen Ihrer Finger, wo die Empfindlichkeit ist höher. Stellen Sie sicher, dass beide Kontakte berühren Ihre

Fingerspitzen.

-

Möglicherweise die Batterie niedrig ist, überprüfen Sie die LED-Anzeige auf dem radio und Empfänger für die Ladung.

-

Stellen Sie sicher, dass der Empfänger nakódován auf die radio. Für die Codierung gehen Sie zu Abschnitt 11.

- Encoding-Einstellungen.

3.

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und Sie haben alles überprüft, die oben erwähnt sind, wird Ihr Gerät

brauchen Sie einen Reparatur-service. Schreiben Sie uns auf E-mail info@elektro-objky.cz

oder rufen Sie

den Kundensupport unter der Nummer +420 216**Sender hat keine Reichweite oder mit stimulation reduziert, was mein Hund von Ihr Weg.**

-

Überprüfen Sie, dass Ihre Finger nicht zu berühren die Antenne, die können erreichen eine sehr reduziert.

-

Die Reihe, welche sich insbesondere auf dem Feld der Gerät für flaches Gelände. Unebenen Gelände, Bäume,

Hügel, Gebäude, und kann sich auf die Palette von Ihr Gerät.

-

Jedes elektrische Gerät kann sich auf die Palette von Ihr Gerät. Für die beste Reichweite verwenden Sie es außerhalb der Reichweite dieser Geräte.

4.

Mein Gerät wird nicht aufgeladen

-

Die Ladebuchse könnte beschädigt sein. Der Metall-pin in der Ladebuchse muss bleibt in einer graden position fest in seinem Herzen.

-

Die Ladestation muss sauber bleiben für eine ordnungsgemäße aufladen, reinigen aller Schmutz. Wenn der Hund wurde in Salz Wasser, stellen Sie sicher, dass das Gerät opláchnuto

-

Für Dogtra-Geräte, die älter als zwei Jahre ab dem Datum des Kaufs wird die Batterie ersetzen müssen.

Sie können ersetzen die Batterien selbst.

5.

Mein Hund Gereizte Haut

-

Dies kann verursacht werden durch unsachgemäße Bereitstellung, und befestigen Sie den Kragen um den Hals des Hundes.

Wenn Ihr Hund Exponate Anzeichen von Hautreizungen, konsultieren Sie Ihren Tierarzt. Wenn

die Haut von Ihrem Hund kehrt zu seinem normalen Zustand, verwenden Sie weiterhin den Kragen,
aber
überprüfen Sie den Hals Ihres Hundes vor jedem Gebrauch.