

# YS VIBE

## Ugatásgátló nyakörv

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


Kérjük, az YS VIBE ugatásgátló nyakörv használata előtt, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

#### A CSOMAG TARTALMA:

- Ugatásgátló nyakörv
- Töltőkábel
- Utasítás

# TERMÉKLEÍRÁS

---



**Bekapcsolás** - Nyomja meg a vevőkészülék be-/kikapcsoló gombját, amíg a zöld LED ki nem világít.

**Kikapcsolás** - Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot 2 másodpercig - a LED pirosan kivilágít.



# TESZT

---

1. Győződjön meg arról, hogy a YS VIBE ki van kapcsolva.
2. Tartsa lenyomva a be/ki gombot 4 másodpercig.
3. Amikor a zöld LED világít, engedje el a gombot – a LED gyorsan villog.
4. Fújjon bele a hangérzékelőbe úgy, hogy a vevő rezegjen.

## REZGŐ ÜZEMMÓD

---

Az YS VIBE három rezgésmóddal rendelkezik. Ha az ugatásgátló nyakörv be van kapcsolva, nyomja meg a be/ki gombot a szint növeléséhez. Ha az YS VIBE ki van kapcsolva, bekapcsoláskor az utoljára használt szint marad elmentve. Ha rossz szintet választott ki, nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.

**Alvás üzemmód:** Ha 12 másodpercig vagy ennél tovább nem ugat a kutya, a rendszer alvó üzemmódba lép. Alvó üzemmódban egyetlen LED sem világít. Ha a kutya ismét ugat, a LED világít és a nyakörv újra aktiválódik.

# LED DIÓDA

---

**Rezgés:** A LED kivilágít, ha rezgés lép fel a vevőn.

**Akkumulátor:** A LED színe jelzi az akkumulátor energiaszintjét.

Zöld – teljesen feltöltve

Sárga - közepes energiaszint

Piros – töltést igényel

**Készenléti üzemmód:** A LED 4 másodpercenként villogni kezd, ha a YS VIBE be van kapcsolva. A felvillanások száma jelzi, hogy a vevő milyen szintre lett állítva.

**Rövid rezgés:** a LED egyszer felvillan

**Közepes rezgés:** a LED kétszer felvillan

**Magas rezgés:** a LED háromszor felvillan


Ne feledje, hogy kutyája temperamentumától és fájdalomküszöbétől függően módosítania kell a beállításokat (felfelé vagy lefelé). Mindig a legalacsonyabb szinten kezdje és növelje a szintet. Ha már az elején a legmagasabb rezgésszintet használja, a kutya hozzászokhat ehhez a szinthez és lehet, hogy a rendszer a későbbiekben nem lesz hatékony.

# TÖLTÉS

---

1. Csatlakoztassa a töltőt a vevőkészülékhez a képen látható módon.
2. Csatlakoztassa a töltőt egy 220 voltos aljzathoz. Helyes csatlakoztatás esetén minden jelzőfénynek pirosan kell világítania.
3. A lítium-polimer akkumulátor 2 óra alatt teljesen feltöltődik. Töltés közben a LED pirosan világít, majd zöldre vált, ha a készülék akkumulátora teljesen feltöltődött.
4. Az egység töltése után takarja le a töltőaljzatot gumisapkával.

Megjegyzés: Csak a Dogtra által jóváhagyott lítium-polimer akkumulátorokat és Dogtra töltőket használjon. Ezzel elkerülheti egyéb típusú töltő használatából eredendő sérülések vagy károk keletkezését.



# BIZTONSÁG

---

- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.

**FIGYELEM:** A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 10 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

# JÓTÁLLÁS

---

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkeznek. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

**Reedog, s.r.o.**  
**Sedmidomky 459/8**  
**101 00 Praha 10**  
**Tel: +36 30 337 5905**  
**Email: [info@elektro-nyakorvek.hu](mailto:info@elektro-nyakorvek.hu)**