


# **РЕТWANT PWS - 101**

## **Инструкция по эксплуатации**




**Не забудьте обеспечить своего питомца свежей и чистой водой на этих трех простых задачах:**

- 1. Пополните воду: держите уровень воды. Насос может выйти из строя, если в колодце нет воды.**
- 2. Регулярное обслуживание колодца и насоса: разберите насос и колодец и очистите его с мылом. Будьте осторожны, чтобы не попало мыло в фильтры, потому что тогда оно не смывается.**
- 3. Замените фильтры: заменяйте угольный фильтр каждые четыре недели. Пена заменяйте фильтр каждые два месяца.**

## Описание




## ПЕНОПЛАСТОВЫЙ ФИЛЬТР И НАСОС




- Поместите насос в пенопластовый фильтр и поместите оба в круглое место внутри колодца. Нажмите вниз, чтобы сделать присоски прикрепить
2. Вставьте USB-кабель вниз в отверстие держателя и через выемки на нижней части кронштейна
  3. Вставьте крышку кабеля. Это удерживает шнур на месте

## ФИЛЬТРЫ И КОЛОДЦЫ



1. Выровняйте выпускную трубу на водяном насосе и нажмите
2. Выровняйте выемку и установите фильтрующую оболочку



- 1. Установите фильтр в поддон фильтра**
- 2. Снимите фильтрующий блок и поместите его в чистую воду**
- 3. Установите крышку, цветок по очереди, подключите блок питания**

**Поместите фонтан там, где ваш питомец будет его использовать. Заполните вылейте колодец, оставив полдюйма расстояния между водой и краем.**

**Убедитесь, что у вас сухие руки на кабеле и блоке питания, а затем подключите колодец к розетке.**

