

easy@walk[®]

Instrukcja zakładania

● PL Szelki Easy Walk



Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania




protect. teach. love.

Jak to działa

Szelki Easy Walk® zostały zaprojektowane, aby delikatnie zniechęcić psa do ciągnięcia podczas chodzenia na smyczy. To takie proste - są łatwe do dopasowania i łatwe w użyciu. Wymagany jest bardzo krótki czas aklimatyzacji lub specjalna technika.

W przeciwieństwie do tradycyjnych szelek, szelki Easy Walk® nigdy nie powodują kaszlu, krztuszenia się czy odkrztuszania, ponieważ pas piersiowy spoczywa nisko na kości piersiowej, a nie na delikatnej tchawicy. Tradycyjne szelki zachęcają psy do silniejszego ciągnięcia z powodu "odrzuchu oporu". Jest to odruch, który powoduje, że psy ciągnące ciągną wbrew naciskowi i robią to, co robią. Unikalne przednio-piersiowe mocowanie smyczy w szelkach Easy Walk® powstrzymuje ciągnięcie, kierując psa na bok i przekierowując jego uwagę na Ciebie. Ponadto, konstrukcja typu martingale zapewnia dodatkową dźwignię dla łatwej, zrelaksowanej kontroli i zapobiega skręcaniu się szelek.

Elementy



Cechy

- Szelki Easy Walk® posiadają szybkozatraskowe klamry na pasku naramiennym i brzusznym, aby ułatwić zakładanie i zdejmowanie szelek z psa.
- Miękki, ale wytrzymały nylon i cztery punkty regulacji zapewniają maksymalny komfort i niezawodne dopasowanie.
- Uzupełniający kolor paska na brzuchu ułatwia identyfikację każdego z pasków, a jednocześnie sprawia, że całość wygląda przyjemnie kolorystycznie. Możesz szybko zobaczyć, który pasek przechodzi przez ramiona, a który pod brzuchem.
- W zestawie znajduje się nylonowa smycz o długości 1,8 m.


Zakładanie szelek

KROK 1


Dopasowanie pasa ramiennego

1. Otwórz klamrę szybkiego zatrzasku na pasku brzuszным.
2. Umieść pasek naramienny nad głową psa tak, aby pasek piersiowy spoczywał na klatce piersiowej psa (1A).
3. Wyreguluj pasek naramienny tak, aby pierścień łączący znajdował się nad i za ramieniem psa (1B).

1A




1B



KROK 2

Dopasowanie paska na brzuchu

1. Dociągnij pas ramienny tak, aby był dobrze dopasowany, pozwalając na umieszczenie go pod spodem na szerokość palca. Wygodne dopasowanie jest wymagane ponieważ obwód tworzy "fundament", który utrzymuje szelki w miejscu. (2A).
2. Gdy obwód (pasy ramienne i brzuszne) jest prawidłowo dopasowany, pow powinien przypominać pionową linię.



KROK 3

Dopasowanie pasa piersiowego

1. Po prawidłowym zamocowaniu obwodu, zacznij dopasowywać pas piersiowy. Delikatnie naciśnij palcami na dolną część klatki piersiowej psa, aby zlokalizować kość piersiową (3A).
2. Wyreguluj każdą część pasa piersiowego w równym stopniu, aby utrzymać D-ring pośrodku (3B).


3A



3B




3. Po prawidłowym wyregulowaniu, pas piersiowy będzie ułożony poziomo, opierając się na kości piersiowej psa. Powinien leżeć prawie równoległe do podłoża i nie powinien "zwiisać" w dół ani odstawać (3C).
4. Przymocuj nylonową smycz 1,8 do D-ringa na pasie piersiowym (3D).



Rada

Może być konieczne zdjęcie szelek podczas przymiarki, aby dokonać poprawek. Ponadto, psy mogą "napinać się" podczas dopasowywania, dlatego sprawdź dopasowanie ponownie po kilku minutach chodzenia w szelkach.



Perfekcyjne dopasowanie!

Użytkowanie szelek

Szelki Easy Walk® zostały zaprojektowane tak, aby delikatnie zniechęcić psa do ciągnięcia podczas chodzenia na smyczy.

Jeśli pies wysuwa się przed Ciebie, delikatnie pociągnij za smycz w bok, aby odwrócić go w swoją stronę. Kiedy pies przestanie ciągnąć, upewnij się, że smycz nie jest napięta. Używaj pochwał i nagradzaj psa smakołykami i/lub pieszczołami.

Aby spowolnić psa, który ciągnie do przodu, delikatnie naciskaj na smycz, ciągnąc delikatnie w jedną stronę psa. Zwolnij nacisk na smycz, kiedy pies idzie grzecznie obok Ciebie.

Rada

Podobnie jak wszystkie obroże, smycze i szelki, szelki Easy Walk® są narzędziem, które ma pomóc w nauczaniu psa grzecznego chodzenia. Zalecamy znalezienie wykwalifikowanego trenera, który pomoże Ci pracować z Twoim psem

Ogólne wskazówki

- Szelki Easy Walk® zostały stworzone po to, aby spacer z psem były przyjemne i wolne od ciągnięcia. Jeśli zdecydujesz się biegać lub uprawiać jogging ze swoim psem, upewnij się, że przed każdym użyciem szelek Easy Walk® dwukrotnie sprawdzisz ich dopasowanie. Pozwoli to zminimalizować ryzyko otarć.
 - Regularnie sprawdzaj dopasowanie szelek, zwłaszcza u rosnących psów.
 - Sprawdzaj szelki pod kątem śladów gryzienia, strzępienia lub uszkodzeń. Nie zostawiaj szelek na psie bez nadzoru.
 - Nie zalecamy używania szelek Easy Walk® ze smyczą automatyczną. W przypadku takiej smyczy pies jest "nagradzany" dodatkową długością smyczy, kiedy ciągnie do przodu. Celem jest nauczanie psa, aby NIE ciągnął do przodu. Dodatkowo, chowana smycz będzie zawsze wywierać lekki, stały nacisk, ucząc psa, że może ciągnąć dalej.
-