


PATPET 661

HASZNÁLATI UTASÍTÁS



TERMÉKLEÍRÁS



- A. Hangjelzés
- B. Erősség +
- C. Erősség -
- D. Rezgés
- E. Hangjelzés + Rezgés
- F. Üzem mód jelző
- G. Akkumulátor szint
- H. Kutyát kiválasztó gomb
- I. Be / Kikapcsoló gomb
- J. Kiválasztott kutya
- K. Korrekció erőssége
- L. Töltő port
- M. Töltő port
- N. Be / Kikapcsoló gomb
- O. LED jelző

TERMÉK BEÁLLÍTÁSA

A kiképző nyakörv használata előtt, az alábbi lépéseket követve be kell állítania a terméket:

1. Töltse fel a távirányítót és a vevőkészüléket.
2. Készítse elő a távirányítót és kapcsolja be.
3. Készítse elő a vevőt és kapcsolja be.
4. Működési teszt, tesztelje a gombok működését, mielőtt a kutyára helyezi.
5. Párosítsa a távirányítót és a vevőkészülékkel.

A VEVŐ ÉS ADÓ TÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa és teljesen töltse fel a távirányítót és a vevőkészüléket. Ami a kezdeti töltést illeti, töltse 4 órán keresztül. Az ezt követő töltések mindössze 2-3 órát vesznek igénybe.
2. Amint teljesen fel lett töltve, a vevőn lévő piros LED zölden világít. A távirányító (adókészülék) kijelzőjén az energiaszint jelző mutatja a töltési szintet.

Az akkumulátor teljes feltöltését követően az adó 27 napig, a vevő 11 napig bírja.

TESZTELÉS

A készülék használata előtt, javasoljuk az egyes funkciók tesztelését.

- A hangjelzés teszteléséhez nyomja meg a hangjelzés gombját. A vevőkészülék sípoló hangot ad ki.
- A rezgések teszteléséhez nyomja meg a rezgések gombját. A vevőkészülék vibrál.

AZ ADÓ ÉS VEVŐ PÁROSÍTÁSA

1. A távirányító kapcsolójával válassza ki az 1. kutyacsatornát.
2. Ha a távirányító be van kapcsolva és a vevő kikapcsolt állapotban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot a vevőn 4-5 másodpercig.
3. A piros és zöld LED körülbelül 10 másodpercig villog, ami azt jelenti, hogy minden készen áll a párosításra.
4. Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a hang- és rezgőgombokat 2-3 másodpercig, a vevő zöld fénye 5-ször felvillan, jelezve a sikeres párosítást.

BIZTONSÁG

- A megfelelő és biztonságos használat érdekében fontos, hogy a nyakörv megfelelően legyen felhelyezve.
- Az elektródáknak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, azonban ügyeljen, hogy ne legyen túl szorosra állítva.
- Ha a nyakörv túlságosan lazán lett felhelyezve, előfordulhat, hogy a kutya nem fog reagálni a korrekciókra. Ellenőrizze a nyakörv szorosságát.
- A túlságosan lazán felhelyezett nyakörv futás közben sérüléseket okozhat a kutya nyakán. Ellenőrizze a nyakörvet és szükség esetén állítsa szorosabbra.
- Használat közben rendszeresen ellenőrizze a kutya nyakát, nem keletkezett e sérülés vagy allergiás reakció.

FIGYELEM: A maximális hatékonyság és biztonság érdekében rendszeresen ellenőrizze a nyakörvet a kutya nyakán. A vevőkészülék elektródáinak érintkezniük kell a kutya nyakának bőrével, emellett ne húzza túl szorosra a nyakörvet. Folyamatosan ellenőrizze a kutya nyakának bőrét (az elektródák helyén), nem keletkeztek e kiütések, sérülések vagy allergiás reakció – ebben az esetben a nyakörvet ne használja, esetlegesen forduljon állatorvosához. Elektromos nyakörveket nem javasolt napi 10 óránál hosszabb ideig használni (Általános javaslat az összes elektromos nyakörvre).

JÓTÁLLÁS

A készüléket az EU országokban engedélyezték, ezért CE jelzéssel rendelkeznek. Minden szükséges dokumentáció elérhető a forgalmazó honlapján. A technikai paraméterek és tulajdonságok változtatásának jogát fenntartjuk, nyomtatási és egyéb hibákért felelősséget nem vállalunk.

A garanciát és a jótállás utáni javításokat a forgalmazó biztosítja:

Reedog, s.r.o.
Sedmidomky 459/8
101 00 Praha 10
Tel: +36 30 337 5905
Email: info@elektro-nyakorvek.hu