



INSTRUKCJA OBSŁUGI

protect. teach. love:

PDT17-15743

PDT19-16200

70 M SMART DOG™

Trainer


Dressage

Trainer

Adiestramiento

Addestramento

Trainer



Przeczytaj całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania

Veillez lire ce manuel en entier avant de commencer

Gelieve deze gids volledig door te lezen voordat u begint

Por favor, lea detenidamente este manual antes de empezar

Leggere attentamente la guida all'uso prima di utilizzare

Bitte lesen Sie die ganze Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, ehe Sie beginnen

Dziękujemy za wybór marki PeiSafe®. Ty i Twój zwierzak zasługujecie na towarzystwo, które obejmuje niezapomniane chwile i wspólne zrozumienie. Nasze produkty i narzędzia wspierają relacje pomiędzy zwierzętami i ich właścicielami. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące naszych produktów, szkolenia zwierząt lub chcesz pobrać kompletną instrukcję obsługi produktu, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.petsafe.net lub skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta.

Aplikacja SMART DOG™ Trainer App wymaga telefonu kompatybilnego z Bluetooth® 4.0 z jednym z następujących systemów operacyjnych:

- ◆ iOS 8 lub nowszy
- Android™ 5 lub nowszy


Zakładanie obroży treningowej

Ważne: Właściwe umiejscowienie obroży treningowej jest niezbędne do jej skutecznego działania. Punkt stożkowy musi mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa na spodniej stronie jego szyi.

Aby zapewnić prawidłowe dopasowanie, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

1. Upewnij się, że obroża jest wyłączona.

2. Zaczynij od wygodnej pozycji stojącej **(A)**.



Umieść obrożę na swoim pupilu tak, aby logo PetSafe® znajdowało się prawą stroną do góry, a obroża była bezpośrednio przylegająca do ciała, a obroża znajdowała się

bezpośrednio pod brodą Twojego psa. Styki muszą się znajdować

c pod szyją psa, styki psa, dotykając skóry **(B)**. *INFO: Czasami niezbędne jest przycięcie sierści w okolicy styków aby zapewnić stały, kontakt ze skrótą. Długie styki dołączone są do zestawu*



4. Sprawdź, czy obroża jest dobrze dopasowana wkładając jeden palec między styku a szyję psa

5. (C). Obroża powinna być dobrze dopasowana, ale nie uciskać.

Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut, a następnie ponownie sprawdź jej dopasowanie.

6. Sprawdź ponownie dopasowanie, gdy pies będzie czuł się coraz lepiej z obrożą.

Obrożę przyciąć w następujący sposób **(D)**:



7. Zdejmij obrożę ze swojego psa, odetnij jej nadmiar i uszczelnij krawędź przeciętej obroży, przykładając płomień wzdłuż postrzępionej krawędzi.



Nie należy golić szyi zwierzęcia, gdyż może to zwiększyć ryzyko wystąpienia podrażnień skóry. Obroża treningowa nie powinna być noszona dłużej niż 12 godzin na dobę. Zbyt długie noszenie obroży może prowadzić do podrażnień skóry.

Połączenie obroży z aplikacją

1. Twoja obroża treningowa będzie częściowo naładowana. Przed rozpoczęciem treningu należy ją w pełni naładować. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a zielona dioda LED zacznie migać. Twoja obroża treningowa jest teraz włączona.
2. Upewnij się, że funkcja Bluetooth® w Twoim smartfonie lub tablecie jest włączona.
3. Pobierz darmową aplikację PetSafe® SMART DOG™ Trainer App.



4. Zlokalizuj i otwórz aplikację na swoim smartfonie. Następnie wybierz opcję "Connect to a Collar", a SMART DOG™ Trainer App zlokalizuje Twoją obrożę. Naciśnij Connect.
5. Następnie należy nadać PIN (personal identification number). Jest to zabezpieczenie, aby inne urządzenia nie mogły połączyć się z Twoją obrożą treningową. INFO: Ten sam PIN może być używany na wielu telefonach w tym samym gospodarstwie domowym. Nie mogą być one jednak używane jednocześnie. SMART DOG™ Trainer może działać tylko z jednym połączeniem Bluetooth®.
6. woja obroża treningowa SMART DOG™ i aplikacja są teraz gotowe do użycia. Aby mieć łatwy dostęp do aplikacji, umieść ją na ekranie głównym swojego smartfona.

Aby wyłączyć obrożę treningową

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania, aż obroża treningowa wyda wysoki sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij go. Czerwona dioda LED będzie się świecić podczas naciskania przycisku i zgaśnie, gdy obroża treningowa się wyłączy.

Wskazówka: Gdy nie używasz obroży, powinieneś ją wyłączyć. Dzięki temu wydłużysz żywotność baterii obroży treningowej.

Używanie aplikacji



Przycisk dźwięku: Wysyła dźwięk bez możliwości jego regulacji.



Przycisk wibracji: Wysyła wibrację na 1 poziomie bez możliwości regulacji.



Przycisk impulsu: Wysyła impuls na poziomie od 1 do 15, który możesz regulować za pomocą:

Wybór poziomu.



Ikona pilota: Przyciski treningowe są wyświetlane i gotowe do użycia. Ta ikona wskazuje również, że aplikacja jest podłączona do obroży treningowej



Ikona ustawień: Umożliwia zmianę ustawień, w tym orientacji przycisków i głównej metody stymulacji.



Ikona pomocy: Zawiera szczegółowe instrukcje obsługi aplikacji SMART DOG™ Trainer App, wskazówki dotyczące szkolenia psa oraz linki do kompletnego przewodnika obsługi i filmów instruktażowych.

Wskaźnik poziomu baterii obroży: Wskazuje stan baterii w obroży.



INFO: Aby wydłużyć czas pracy na naładowaniu, wyłączaj obrożę gdy nie jest używana.

Testowanie obroży treningowej

Zalecamy, abyś sam doświadczył, jak działa statyczna stymulacja. Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i zwiększaj intensywność aż do osiągnięcia swojego osobistego poziomu komfortu.

1. Umieść jeden palec na obu punktach kontaktowych obroży treningowej.
 2. Hold Trzymaj swój smartfon w odległości około 0,5 metra od obroży treningowej. Zaczynając od poziomu 1 na statycznego, naciśnij przycisk statyczny nieprzerwanie przez 1 do 2 sekund. Na tym poziomie możesz nie czuć stymulacji. *Info: Ciągła stymulacja będzie transmitowana przez nie więcej niż 10 ciągłych sekund. Aby wystąpić ją ponownie, należy zwolnić i ponownie nacisnąć przycisk.*
 3. Zwiększaj poziom na statycznym regulatorze poziomu aż do momentu, gdy odczucie zacznie być niekomfortowe.
-

Oznaczenie pozytywnych zachowań za pomocą dźwięku

Możesz używać SMART DOG™ Trainer do zaznaczania pozytywnych lub negatywnych zachowań, ale zdecydowanie nie ale na pewno nie do obu! Jeżeli zdecydujesz się na oznaczanie dźwiękiem pozytywnych zachowań, nigdy nie wprowadzaj psa w błąd, oznaczając dźwiękiem również negatywne zachowania. Jeśli używasz dodatkowo niewidzialnego ogrodzenia (inny produkt) PetSafe®, powinieneś używać dźwięku tylko do zaznaczania negatywnych zachowań, ponieważ Twój pies jest przygotowany do kojarzenia dźwięku z bodźcem, jeżeli nie wycofa się z wyznaczonej granicy.

Jeżeli zdecydujesz się na używanie sygnału dźwiękowego do zaznaczania pozytywnych zachowań, poświęć 10-15 minut dziennie przez 2 lub 3 dni, pomagając psu skojarzyć sygnał dźwiękowy z bodźcem pomagając psu skojarzyć sygnał dźwiękowy z nagrodą i pochwałą. Zrób to przed rozpoczęciem szkolenia z wibracjami lub sygnałem statycznym:

1. Wciśnij przycisk dźwięku przez 2 kolejne sekundy.
2. Zwolnij przycisk i natychmiast nagródź swojego pupila słowną pochwałą, pieszczotami lub małą nagrodą w postaci jedzenia. Poświęć na to od 3 do 5 sekund.
3. Odczekaj kilka minut i powtórz przytrzymanie przycisku dźwiękowego przez 2 sekundy, a następnie pochwałę.
4. Zmieniaj nagrody, aby Twój pupil nie spodziewał się określonego typu. Ten etap szkolenia jest zakończony gdy Twój pupil w oczywisty sposób spodziewa się nagrody, gdy usłyszy dźwięk.

Znajdź najlepszy poziom stymulacji dla swojego zwierzaka

Ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu i zwiększaj poziom.

SMART DOG™ Trainer posiada 1 poziom dźwięku, 1 poziom wibracji i 15 poziomów stymulacji statycznej. Dzięki temu możesz wybrać poziom stymulacji, który jest najlepszy dla Twojego zwierzęcia. Zalecamy trening z wykorzystaniem dźwięków i wibracji lub niższych poziomów statycznej stymulacji w razie potrzeby. W większości przypadków poziomy statyczne 1-7 będą wystarczające dla Twoich potrzeb szkoleniowych. Poziomy 8-15 mają kolor czerwony, który przypomina o przejściu do wyższych poziomów stymulacji levels.

Po założeniu obroży treningowej na pupila, należy znaleźć "poziom reagowania". "Poziom reagowania" to poziom stymulacji, który pies zaczyna zauważać. Nie powinien on powodować dyskomfortu u Twojego pupila. Twój pupil NIE powinien wokalizować ani panikować podczas stymulacji. Jeśli tak się dzieje, oznacza to, że poziom stymulacji jest zbyt wysoki i należy powrócić do poprzedniego poziomu.

Wykonaj poniższe kroki, aby znaleźć poziom rozpoznawania Twojego zwierzęcia:

1. Wybierz przycisk wibracji i naciśnij go nieprzerwanie przez 1 do 2 sekund.
2. Jeśli Twój zwierzak nie wykazuje żadnej reakcji, powtórz tę czynność kilka razy, zanim przejdziesz do stymulacji statycznej.
3. Zaczynając od poziomu 1 na regulatorze poziomu statycznego, naciskaj przycisk stymulacji w sposób ciągły przez 1 do 2 sekund
4. Jeśli Twój zwierzak nie wykazuje żadnej reakcji, powtórz ten poziom stymulacji kilka razy przed przejściem do następnego poziomu
5. **TWOJE ZWIERZĘ NIE POWINNO WYDAWAĆ GŁOSU ANI WPADAĆ W PANIKĘ PODCZAS STYMULACJI. JEŚLI TAK SIĘ STANIE, POZIOM STYMULACJI JEST ZBYT WYSOKI I NALEŻY POWRÓCIĆ DO POPRZEDNIEGO POZIOMU I POWTÓRZYĆ PROCES.**
6. Przejdź przez kolejne poziomy stymulacji statycznej do momentu, aż Twoje zwierzę będzie reagowało na stymulację w sposób niezawodny.
7. Jeżeli Twój pupil nadal nie reaguje na poziomie 15, sprawdź dopasowanie obroży treningowej. Patrz rozdział "Dopasowanie obroży treningowej".

Możesz również przetestować ją na swojej ręce, aby upewnić się, że obroża działa.