


EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE

RIBBON TEASER




NUM'axes

Elemek behelyezése/eltávolítása

Csavarhúzóval csavarja le az elemtartó fedelét a fogantyún. Helyezze be az elemeket (AAA 1,5 V LR3 x 2) és ügyeljen a helyes polaritásra (+/-). Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét és csavarja be a helyére (az elemek nem tartozék).

Hogyan kell használni?

Az EYENIMAL macska teaser teljesen automatizált. A szalag fel- és letekeresése a teaser mentén történik egy tekerceselő rendszernek köszönhetően, amely a szalag rögzítését fel-le forogtatja. Tolja be a pálcát a fogantyúba, amíg kattantást nem hall, majd nyomja meg a fogantyún lévő gombot a be- és kikapcsoláshoz. Klipsz vagy tépőzár segítségével rögzítse a játékot a kiválasztott bútorhoz (macskafa, asztal stb.).



Használati óvintézkedések

- A fogantyú levehető, így manuálisan is vezérelheti a játékot.
- Tartsa távol gyermekektől.
- A házi kedvenceket mindig felügyelni kell, ha ezzel a játékkal játszanak.
- Csak alkáli elemeket használjon. Ne használjon újratölthető elemeket. Vegye ki a használt elemeket a játékból.
- Soha ne használja ezt a készüléket, ha az sérült.

Problémamegoldás

Ha a termék nem működik vagy hibásan működik, kérjük, olvassa el ezt a kézikönyvet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a meghibásodást nem felhasználói hiba vagy elhasznált elemek okozzák. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a forgalmazóhoz, vagy tekintse meg a "Gyakran ismételt kérdések" részt a www.numaxes.com oldalon. A NUM'AXES-szel telefonon is felveheti a kapcsolatot a +33.2.38.69.96.27 telefonszámon vagy e-mailben az export@numaxes.com címen.

A hiba mértékétől függően szükség lehet a termék visszaküldésére szerviz és javítás céljából. Kérjük, küldje vissza javításra a teljes terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (számla vagy vásárlási bizonylat).

Garancia

A NUM'AXES minden gyártási hibára a vásárlás dátumától számított két év garanciát vállal.
Minden szállítási és kezelési költség a vevőt terheli.