


BEDIENUNGSANLEITUNG PATPET B600



Funktion:

- 1) Halsband zur Begrenzung des Bellens (oder Heulens) des Hundes
- 2) Wasserdicht - verwendbar bei leichtem Regen, Schnee (nicht tauchfähig)
- 3) Wiederaufladbar - mit dem mitgelieferten USB-Kabel
- 4) Korrektur durch Schall, Vibration und Impuls
- 5) Einstellbare Korrekturstufe in 6 Stufen
- 6) Zwei Korrekturmodi: fest (einstellbare Korrekturstufe) und automatisch (automatische Erhöhung der Korrekturstufe)



Halsbandvorbereitung:

- 1) Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel vollständig auf.
- 2) Drücke den Power Knopf. Das grüne Licht leuchtet auf und Sie hören 2 Pieptöne

Einstellung der Korrekturstufe - fester Modus

- 3) Drücken Sie die Korrekturtyp-Taste (M), um den gewünschten Korrekturtyp einzustellen
 - Ton, Vibration, Pulskorrektur: Stellen Sie das Gerät mit der M-Taste so ein, dass das Pulslicht rot leuchtet
 - Ton-, Vibrationskorrektur: Stellen Sie das Gerät mit der M-Taste so ein, dass das Vibrationslicht grün leuchtet
- 4) **Ton kann nicht eingeschaltet oder ausgeschaltet werden!**
- 5) Halten Sie die Taste gedrückt, um die gewünschte Korrekturstufe einzustellen (**kann nicht für jeden Korrekturtyp unterschiedliche Stufen einstellen**)
 - **Aktivierung automatischem Modus** – Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste dreimal hintereinander. Das Display zeigt die Zahl 0. Der Automatikmodus ist jetzt aktiviert.
- 6) Testen Sie die korrekte Funktion des Halsbandes, indem Sie das Halsband um den Hals legen und bellen. Wenn alles in Ordnung ist, startet die gewählte Funktion automatisch. Um den Impuls zu testen, setzen Sie die Prüflampe unmittelbar nach dem Ertönen der Vibration auf die eingeschraubten Elektroden, um nicht vom Impuls getroffen zu werden.
- 7) Wenn das Halsband richtig funktioniert, fädeln Sie das mitgelieferte Nylonhalsband ein, das Sie entsprechend dem Halsumfang des Hundes anpassen.
- 8) Beobachten Sie die Reaktionen des Hundes und passen Sie gegebenenfalls den Grad der Korrektur an.

SICHERHEIT:

Wird das Gerät 6 mal hintereinander aktiviert, geht es in beiden Modi für 1 Minute in den Sicherheitsmodus, im Display blinkt 0.

Um die maximale Wirkung und Sicherheit Ihres Hundes zu gewährleisten, überprüfen Sie die Position des Halsbandes, dessen ausreichende Straffung und die korrekte Platzierung der Elektroden. Überprüfen Sie auch die Haut, wo sich die Elektroden berühren, auf Ausschlag oder Reizung. Verwenden Sie in diesem Fall das Halsband für kürzere Zeiträume oder wenden Sie sich an Ihren Tierarzt.

Das Halsband sollte nicht länger als 8 Stunden ununterbrochen getragen werden (dies ist eine allgemeine Empfehlung für alle Halsbänder und nicht elektrische Halsbänder).

Da das Halsband mit einem Mikrophon ausgestattet ist, ist es notwendig, andere störende Elemente zu minimieren, um ein unbeabsichtigtes Auslösen der Korrektur zu vermeiden.

Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie viele nützliche Tipps für die Hundeerziehung oder den Einsatz und die Installation elektronischer Erziehungshilfen: **[www.Youtube.com/ElektroObojky](https://www.youtube.com/ElektroObojky)**

Konformitätserklärung, Garantie und Nachgarantieservice Das Gerät ist für den Einsatz in EU-Ländern zugelassen und daher mit dem CE-Zeichen versehen. Alle erforderlichen Unterlagen sind auf der Website des Importeurs, auf Anfrage beim Importeur und im Geschäft des Importeurs erhältlich. Die Adresse, an der Sie die Konformitätserklärung und die aktuellen Anleitungen finden: <https://www.elektro-halsbander.de/antibell-systeme/patpet-b600>

Änderungen technischer Parameter, Eigenschaften und Druckfehler vorbehalten.

Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden vom Importeur durchgeführt:

Reedog, s.r.o.

Sedmidomky 459/8

101 00 Praha 10

Tel: +420 216 216 106

Email: info@elektro-obojky.cz