

A csomag tartalma:

- Kiképző készülék
- Nylon nyakörv
- USB töltőkábel
- 3 mágneslap
- Útmutató



LED jelződióda

1. Töltés

Töltés előtt töltsse fel a Positive Pet Nyakörvet (legalább 5 óra), amíg a kék töltésjelző lámpa kialszik. Töltés közben folyamatosan világít a kék kontroll dióda. A töltő csatlakoztatásához csúsztassa fel a töltőport fedelét a nyíl irányába.



2. Be/kikapcsolás

A Positive Pet nyakörv bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1-2 másodpercig, vagy amíg a kék LED villogni nem kezd és nem érzi, hogy a vibrációs motor aktiválódik. A Positive Pet nyakörv kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 1-2 másodpercig, vagy amíg a kék LED villogni nem kezd. A kék kontroll dióda körülbelül 5 másodpercig villog.



3. A készülék beállítása

Helyezze fel a nyakörvre a készüléket

A Positive Pet készülékhez tartozik egy nylon nyakörv, amely lerövidíthető, hogy tökéletesen illeszkedjen kedvence nyakához. Emellett használhatja saját szabványos méretű nyakörvét. A nyakörv behelyezéséhez nyomja a készülék oldalán lévő tolóajtót a nyíl irányába. Helyezze be a nyakörvet és csúsztassa vissza az ajtót a helyére.

Aktiválja a készüléket a távirányítóval

A készülék aktiválásakor a kék LED villogni kezd. A távirányító gombjának megnyomása aktiválja a Positive Pet vibrációs motort. A készülék folyamatos rezgést aktivál a távirányító gombjának lenyomva tartásával. A távirányító a Positive Pet eszközt 55 láb (16 m) távolságig aktiválja.

3 mágneslemez:

- sima – rövidszőrű állatoknak
- félgömb – közepes szőrű állatoknak
- kúp – hosszúszőrű állatoknak

MEGJEGYZÉS: A Positive Pet Trainer-t úgy kell a nyakörvre helyezni, hogy a mágneses vibrációs párnák kiemelkedései a kedvence nyakához érjenek. Ha megfelelően lett elhelyezve az állaton, a Positive Pet Trainer nyakörvön lévő LED-jelzőnek kifelé kell mutatnia.