

Instrukcja obsługi

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Ważne informacje odnośnie bezpieczeństwa

UWAGA

Nie stosować u psów agresywnych. Nie używaj tego produktu, jeśli Twój pies jest agresywny lub jeśli Twój pies ma skłonność do agresywnych zachowań. Agresywne psy mogą spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć swojego właściciela i innych osób. Jeśli nie jesteś pewien, czy ten produkt jest odpowiedni dla Twojego psa, skonsultuj się z lekarzem weterynarii lub certyfikowanym trenerem.

- Dla psów od 6 miesiąca życia i od wagi 4kg.
- NIE stosować, gdy pies lub obroża są mokre.
- NIE WOLNO naciskać i przytrzymywać impulsu lub wibracji przez ponad 10 sekund, aby uniknąć fizycznego lub psychicznego uszkodzenia psa.
- Pies nie powinien wokalizować ani panikować podczas otrzymywania stymulacji. Jeśli tak się stanie, poziom stymulacji jest zbyt wysoki i należy powrócić do poprzedniego poziomu i powtórzyć proces.
- NIE WOLNO ładować urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych.
- Wyłącznie do użytku dla psów. Nie stosować u dzieci.
- To nie jest zabawka i powinna być obsługiwana tylko przez odpowiedzialną osobę dorosłą.

UWAGA

Do szkolenia na smyczy. Nie należy przypinać smyczy do obroży treningowej. Oprócz obroży treningowej należy używać zwykłej obroży

Ryzyko uszkodzenia skóry. Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Właściwe dopasowanie obroży jest ważne. Obroża noszona zbyt długo lub założona zbyt ciasno na szyi psa może spowodować uszkodzenie skóry. Począwszy od zaczerwienienia, aż do owrzodzeń ciśnieniowych; stan ten jest powszechnie znany jako odleżyny.

• **NIE pozostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.**

• NIE pozostawiaj obroży na psie dłużej niż 12 godzin dziennie.

Gdy to możliwe, co 1 do 2 godzin zmieniaj położenie obroży na szyi psa.

- Sprawdź dopasowanie, aby zapobiec nadmiernemu naciskowi; postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji.

- Nigdy nie zapinaj smyczy do obroży; spowoduje to nadmierny nacisk na styki.

- Co tydzień myj okolice szyi psa i sondy kontaktowe obroży wilgotną szmatką.

- Codziennie sprawdzaj, czy w miejscu kontaktu nie pojawiła się wysypka.

- W przypadku stwierdzenia wysypki należy zaprzestać stosowania obroży do czasu zagojenia się skóry. Jeśli stan ten utrzymuje się dłużej niż 48 godzin, należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.

- Ten produkt jest dostarczany z przewodzącymi silikonowymi osłonami, proszę upewnić się, że są one noszone na punktach kontaktowych przed założeniem odbiornika na psa i sprawdzić obecność silikonowej osłony co godzinę.

Te kroki pomogą zapewnić Twojemu psu bezpieczeństwo i komfort. Niektóre psy czują się komfortowo podczas noszenia styków ze stali nierdzewnej. Niektóre psy są wrażliwe na nacisk styków. Możesz stwierdzić, że niektóre psy są wrażliwe na obrozę. Jeśli tak, możesz rozróżnić niektóre z tych środków ostrożności. Ważne jest, aby kontynuować codzienne kontrole obszaru kontaktowego. W przypadku stwierdzenia zaczerwienienia lub owrzodzenia należy zaprzestać stosowania obroży do czasu całkowitego zagojenia się skóry.

I. Zawartość



Pilot



Pasek



Conductive Silicone Covers



Contact Points




USB Cable




Lampka testowa



Wrist Strap



Odbiornik



Instrukcja obsługi



II. Elementy

Pilot


Naciśnij aby wybrać tryb

Korekta w dół

Korekta w górę



Odbiornik



W jaki sposób działa system

Zdalna obroza jest łatwa w użyciu dzięki zaawansowanemu wyświetlaczowi, który dokładnie informuje o poziomie stosowanej stymulacji.

Zdalna obroza treningowa pomaga kontrolować psa bez smyczy. Po naciśnięciu przycisku, pilot wysyła sygnał aktywujący obrozę odbiorczą Twojego psa. Otrzymuje on bezpieczną, ale denerwującą stymulację. Szybko nauczy się skojarzeń pomiędzy swoim zachowaniem a Twoją korektą; w krótkim czasie będziesz miał lepiej zachowującego się psa. Zdalna obroza treningowa jest bezpieczna, wygodna i skuteczna zarówno dla psów małych jak i dużych ras.

Dzięki konsekwentnemu i prawidłowemu stosowaniu obrozy treningowej można nauczyć psa podstawowych komend i skorygować wiele zachowań, które pies przejawia.

III. Sposób działania

Krok 1 Jak włączyć lub wyłączyć obrozę

Aby wyłączyć pilot

1. Naciśnij i trzymaj  przez 2 sekundy aby wyłączyć pilot. Podświetlenie zostanie wyłączone.
2. Podświetlenie zostanie wyłączone po 15 sekundach, jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja na przyciskach pilota..
3. Wyświetlacz LCD wyłączy się po 2 minutach, jeśli nie będzie żadnej operacji.

Aby wyłączyć pilot

Naciśnij i trzymaj  przez dwie sekundy aby wyłączyć pilot.

Aby włączyć odbiornik

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, obroza odbiornika zawibruje, a wskaźnik LED zacznie migać na zielono.

Aby wyłączyć odbiornik

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, obroza odbiornika wyda dźwięk ostrzegawczy, a zielona dioda LED wyłączy się.

Uwagi: Aby przedłużyć żywotność baterii, wyłączaj pilot i obrozę, gdy nie są używane przez dłuższy czas.

Krok 2 Jak działa pilot

1. Naciśnij  /  /  aby wysłać pojedynczą korektę w postaci dźwięku, wibracji lub impulsu.
2. Naciśnij i trzymaj  /  /  aby wysłać długą korektę z ograniczeniem do 10 sekund w postaci dźwięku, wibracji lub impulsu.

Uwaga: Sugerujemy aby nie przytrzymywać  /  /  przez długi czas, aby uniknąć fizycznych lub psychicznych obrażeń psa.

3. Naciśnij przycisk stymulacji  i wybierz  /  / , i przekręć ją, aby wybrać poziom dźwięku, impulsu i wibracji. Możesz nacisnąć dedykowane przyciski  /  /  aby potwierdzić poziom lub odczekać 10 sekund bez operacji

Uwaga:  /  /  ikona będzie migać na ekranie pilota, gdy będziesz operował przyciskiem stymulacji, a przestanie migać po naciśnięciu dowolnego przycisku ( /  / ) lub po 10 sekundach bez operacji.

4. Naciśnij i przytrzymaj  aby zapalić światło na obroży odbiornika, które pomaga zlokalizować psa w nocy, które zostanie wyłączone po kolejnych 10 sekundach.

Krok 3 Testowanie funkcji

Testowanie dźwięku


- Naciśnij  aby przetestować funkcje dźwięku.
- Odbiornik wyda dźwięk wskazując, że funkcja dźwięku działa.

Testowanie wibracji

- Naciśnij  aby przetestować wibracje.
- Odbiornik wyśle wibrację wskazując, że funkcja wibracji działa.

Testowanie impulsu

- Zamocuj lampkę testową na stykach.
- Naciśnij  aby przetestować funkcje impulsu
- Lampka testowa będzie świecić informując, że impuls jest wysyłany. Im mocniejszy impuls tym lampka będzie świecić mocniej




Testowanie światła

- Naciśnij  aby przetestować światło.
- Światło będzie się świecić po naciśnięciu  oznaczając, że funkcja działa.

Uwagi:

Dla komfortu i bezpieczeństwa psa, proszę upewnić się, że przewodzące osłony silikonowe są założone na punkty kontaktowe przed założeniem obroży psa. Silikonowe osłony przewodzą impuls..



Krok 4 Jak założyć obrozę

Ważne: Właściwe dopasowanie i umiejscowienie obroży jest ważne dla efektywnego szkolenia. Styki z przewodzącą silikonową osłoną muszą mieć bezpośredni kontakt ze skórą psa na spodniej stronie szyi. Aby zapewnić prawidłowe założenie, wykonaj następujące kroki:

1. Upewnij się, że obroża z odbiornikiem jest wyłączona.
2. Każ swojemu psu stanąć wygodnie (3A).
3. Umieść obrożę odbiorczą na szyi psa w pobliżu uszu.


Wyśrodkuj styki pod szyją psa, dotykając skóry.

Uwaga: Czasami konieczne jest przycięcie włosów wokół styków, aby upewnić się, że kontakt jest stały.

UWAGA


Nie należy golić szyi psa, ponieważ może to zwiększyć ryzyko podrażnienia skóry.

4. Obroża powinna przylegać do ciała, ale być na tyle luźna, aby jeden palec mógł się zmieścić między paskiem a szyją psa (3C).
5. Pozwól psu nosić obrożę przez kilka minut, a następnie ponownie sprawdź założenie. Sprawdzaj założenie ponownie, gdy Twój pies będzie się lepiej czuł w obroży



6. Jak przymocować pasek do obroży odbiorczej?

Postępuj zgodnie z instrukcją 1-2-3-4, aby nawlec pasek.



Krok 5 Jak znaleźć najlepszy poziom korekty dla twojego psa?

Ważne: Zawsze zaczynaj od najniższego poziomu.

Zdalna obroza treningowa posiada 8 rodzajów dźwięku, 16 poziomów dla wibracji i 99 impulsu. W przypadku dźwięku istnieje 8 rodzajów a różnica między nimi polega jedynie na częstotliwości. W przypadku wibracji i impulsu, poziom 1 jest najniższy; poziom 16 jest najwyższy dla wibracji i 99 dla impulsu. Dzięki temu możesz wybrać poziom stymulacji, który jest najlepszy dla Twojego psa. Po założeniu obrozy z odbiornikiem na psa, nadszedł czas, aby wybrać poziom korekty, który jest dla niego najlepszy. Jest to tak zwany Poziom Rozpoznawania. Niewielka zmiana w zachowaniu psa, np. rozglądanie się z zaciekawieniem, drapanie po obrozy lub strzyżenie uszu, wskazuje na Poziom Rozpoznawania, który jest dla niego najlepszy.

Wykonaj poniższe kroki, aby sprecyzować poziom korekty:

1. Zaczynając od poziomu 1, naciskaj przycisk sygnału dźwiękowego/wibracji/wstrząsu statycznego w sposób ciągły przez 1 do 2 sekund. Uwaga: Gdy przycisk Dźwięku/Wibracji/Wstrząsu Statycznego zostanie przytrzymany przez 10 kolejnych sekund, Zdalny Nadajnik "wyłączy się" i musisz zwolnić i ponownie nacisnąć przycisk, aby zapewnić dodatkową stymulację.

2. Jeśli pies nie wykazuje żadnej reakcji, powtórz poziom stymulacji kilka razy przed przejściem do następnego poziomu.

3. TWÓJ PIES NIE POWINIEN WOKALIZOWAĆ ANI PANIKOWAĆ PODCZAS OTRZYMYWANIA STYMULACJI. JEŚLI TAK SIĘ STANIE, POZIOM STYMULACJI JEST ZBYT WYSOKI I NALEŻY WROCIC DO POPRZEDNIEGO POZIOMU I POWTORZYĆ PROCES.

4. Przechodzić w górę przez Poziomy Stymulacji, aż pies niezawodnie zareaguje na stymulację.

5. Jeśli Twój pies nadal nie wykazuje żadnej reakcji przy najwyższym poziomie Wibracji lub Impulsu sprawdź założenie Odbiornika. Następnie wróć do punktu #1 i powtórz proces. Jeśli nadal nie przyniesie to żadnych rezultatów, konieczne będzie przycięcie sierści psa wokół punktów kontaktowych. Jeśli po wykonaniu wszystkich powyższych czynności Twój pies nadal nie sygnalizuje, że odczuwa stymulację, skontaktuj się z naszym Centrum Obsługi Klienta.

Krok 6 Uzyskiwanie największego zasięgu

Teren, pogoda, roślinność, transmisja z innych urządzeń radiowych i inne czynniki mają wpływ na maksymalny zasięg.

Aby uzyskać optymalny zasięg, trzymaj zdalny nadajnik w pozycji poziomej, z dala od ciała. Aby uzyskać maksymalną siłę sygnału, należy utrzymywać urządzenie w stanie naładowanym.



Największy zasięg



Standardowy zasięg



Najmniejszy zasięg

*Nie należy dotykać anteny, w przeciwnym razie zasięg może się znacznie zmniejszyć.

Krok 7 Wskaźniki na ekranie i odbiorniku

*LCD EKRAN na pilocie

	Światło LED na odbiorniku
	Impuls
	Dźwięk
	Wibracja
	Poziom baterii
88	Poziom stymulacji wibracji/impulsów; poziom 1-16 dla wibracji i 1-99 dla impulsu.
HB	8 rodzajów dźwięku
	Wybór psa (kanał)
	Keypad Lock

*Wskaźniki na pilocie

Działanie pilota	Kontrolka na pilocie
Naciśnij  , aby wysłać dźwięk do odbiornika (limit czasu 10 sekund)	Zielony kolor
Naciśnij  , aby wysłać wibracje do odbiornika (limit czasu 10 sekund)	Zielony kolor
Naciśnij  , aby wysłać impuls do odbiornika (limit czasu 10 sekund)	Czerwony kolor
Ładowanie pilota	Zielony kolor miga
Pilot w pełni naładowany	Stały zielony kolor
Naciśnij  , aby włączyć światło na odbiorniku (limit czasu 10 sekund)	Zielony kolor

*Wskaźniki na pilocie

Działanie obroży	Odpowiedź wskaźnika
System działa	Wolne miganie w kolorze zielonym
Słaba bateria	Szybkie miganie w kolorze zielonym
Pełne naładowanie/Tryb parowania	Wskaźniki zaczynają świecić na zielono
Podczas ładowania	Wolne miganie w kolorze zielonym

Krok 8 Ładowanie urządzenia

Zdalna obroża treningowa wykorzystuje baterie litowo-polimerowe, **NIE WOLNO** ładować urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych. Przed użyciem należy w pełni naładować pilot i odbiornik.

Naładuj zdalną obrożę treningową, jeśli:

Wskaźnik na odbiorniku szybko miga lub nie włącza się.

Na wyświetlaczu LCD zdalnego nadajnika pozostał tylko 1 pasek poziomu baterii lub wskaźnik na pilocie nie włącza się.

Ładowanie Kroki:

1. Unieś gumową osłonę na gnieździe ładowania odbiornika.
2. Podłącz kabel USB do gniazda ładowania odbiornika i pilota.
3. Podłącz kabel USB do ładowarki, powerbank lub laptopa z wyjściem 5V.

Uwagi:

Czas ładowania trwa 2~3 godziny, wskaźnik na obu pilocie i odbiorniku będzie migał powoli podczas ładowania.

Pilot: Całkowicie naładowany, zielony wskaźnik LED stanie się stały.

Odbiornik: W pełni naładowany, zielony wskaźnik LED będzie stał..



Warning:

In case you have to use chargers for charging, please use those with 5V output voltage.

Improper chargers will cause charging damage to the device.

If it's on charge with improper chargers, receiver Collar will deliver Warning Tone continuously and red indicator will blink fast on Remote Transmitter.

Notes:

1. Improper chargers mean those with output voltage over 5V.


2. Output Voltage usually can be seen on surface of the charger.

Krok 9 Jak sparować pilot i odbiornik

Jeśli uważasz, że odbiornik nie reaguje na zdalny nadajnik, wykonaj poniższe kroki, aby je sparować.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania na odbiorniku przez 3 sekundy, aby włączyć odbiornik

2. Naciśnij przycisk zasilania na odbiorniku 3 razy, aby wejść w tryb parowania. Usłyszysz sygnał ostrzegawczy i wskaźnik zacznie świecić. Masz teraz 10 sekund na zakończenie parowania




3. Naciśnij  lub  lub  lub  na pilocie a odbiornik zareaguje odpowiednio, wskazując, że proces parowania został zakończony.

Wskazówka: możesz nacisnąć  aby wybrać kanał 1 lub kanał 2 do sparowania pilota i odbiornika. System może sparować 2 odbiorniki jednocześnie. Jeśli nie możesz sparować urządzenia pomyślnie, może to być spowodowane zakłóceniami sygnału. Proszę spróbować w nowym miejscu lub skontaktować się z naszym centrum serwisowym.

Uwagi: Pilot i odbiornik będą działać tylko na kanale, który został sparowany. Na przykład, jeśli sparowałeś pilot z odbiornikiem na kanale 1, pilot może sterować odbiornikiem tylko na kanale 1, a nie będzie działał na kanale 2.

Jeśli kupisz nowy odbiornik, postępuj zgodnie z krokiem 9, aby sparować nowy odbiornik z pilotem



1 Receiver Collar paired to Channel 1



1 Receiver Collar paired to Channel 2